





**A****A:1****A:2**


A:3




A:4




[2]




[3]



[4]




[5]





B



B:1



B:2



Tillbehör / Accessories

3585-2250	Utlöppspip m. omkastare / Spout w. diverter, L=250
3585-2350	Utlöppspip m. omkastare / Spout w. diverter, L=350
3197-0000	Extra vattenuttag / Extra water outlet 160 c/c
3197-1500	Extra vattenuttag / Extra water outlet 150 c/c
3921-2000	Ejektor / Ejector

SVENSKA

Teknisk data

- Används för tappvatten.
- 150 ± 1 mm c/c blandare med inloppskopplingar G3/4 enligt standard SS-EN 817:2008.
- 160 mm c/c blandare med inloppskopplingar M26x1,5 enligt standard SMS 3269 och SS 1028.
- Drifttryck min: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Provningstryck max: 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80 °C (rekommenderad 60 °C).
- Kallvattentemperatur: ≈10 °C.

Skyddsmodul SS-EN 1717

Artikelnr	Skyddsmodul
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB
(1) Undantag, extra backventil i utlopp	
8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Montering/installning A

Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.
OBS! Vid ny rörinstallation måste ledningarna fram till blandarna renspolas innan blandaren monteras.

Vid risk för frost:

Om blandaren kommer att utsättas för yttere temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmtn utrymme.

Skador som orsakas till följd av spänningsskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Montering av badkarspip A:1

[1] Skjut upp pipen mot blandaren, pekande åt vänster, parallellt med blandaren. [2] Skruva sedan fast den med en insexfnyckel 3 mm enligt bild.

Funktion omkastare A:2

När utloppspipen pekar rakt fram, kommer vatten ut ur badkarspipen [1]. Vrider man pipen åt vänster [2] eller höger [3] kommer vattnet ur duschutloppet.

Flödesbegränsning A:3

Genom att vrida flödeställaren [1] 4 x 90° kan fyra olika flöden ställas in. Vänd önskad klack mot stoppklocken [2]. Ju större klack desto mindre flöde.

Temperaturspär A:4

Genom att kugga om temperaturringen [3] regleras temperaturspärren. Ju mer den vrids mot minus desto större blir varmvattenbegränsningen.

Felsökning/service B

Dåligt flöde.

B:1 Smuts i strålsamlaren: Skruva loss strålsamlaren [1] med FM Mattssons specialverktyg (art.nr. 6077-0000) och gör ren insatsen.

Om det inte hjälper, rengör filtren i inloppsnipporna, endast blandarmodell 8140-0000:

Stäng först av inkommende vatten. Demontera blandaren från väggbrickan: Håll fast med en skiftnyckel så att nippeln inte roterar och muttern skruvas samtidigt med en annan skiftnyckel medurs. Rengör båda filtren.

Läckage ur pip eller spakinfästningen när blandaren är stängd.

B:2 Byt keramikinsatsen. **Stäng först av inkommende vatten.** Utför i ordning [1]–[5].
Bytet kräver FM Mattssons specialverktyg (art.nr. 6077-0000). Byt hela keramikinsatsen (d). Vid behov rengör sätet där keramikinsatsens tre packningar tätar. OBS! Repa ej ytan. Återmontera i omvänt ordning.

Ger enbart kallt eller varmt vatten. Blandaren reagerar inte vid temperaturinställning:

Blandaren är felkopplad. Stäng först av inkommende vatten. Varmvatten måste anslutas till blandarens vänstra anslutning

Reservdelar

www.fmmattsson.com

Uttjänta produkter kan återlämnas till FM Mattsson för återvinning.

ENGLISH

Technical data

- Used for tap water.
- 150 ± 1 mm c/c mixers with inlet connectors G3/4 compliant with standard SS-EN 817:2008.
- Operating pressure, min.: 0.05 MPa (0.5 bar)
- Operating pressure, max: 1 MPa (10 bar)
- Recommended pressure for optimal function: 0.1–0.5 MPa (1–5 bar).
- Test pressure, max: 1.6 MPa (16 bar)
- Max. hot water temperature: 80 °C (recommended: 60 °C).
- Cold water temperature: ≈10 °C.

Protection module SS-EN 1717

Item no.	Protection module
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB
(1) Exception, extra non-return valve in outlet	
8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Freeze damage risks:

If the mixer will be subjected to external temperatures below 0°C (e.g. in an unheated summer house), empty the water out of the mixer and the water supply lines. Leave the mixer in the open position. Alternatively, you can disconnect the mixer and store it in a heated place.

Connection/settings A

Installation should be carried out by an authorised water and sanitation company.
NOTE! When installing new tubes, the tubes leading to the mixer must be thoroughly flushed clean before the mixer is connected.

Connection of bath spout A:1

[1] Push the spout up against the mixer, pointing towards the left, parallel to the mixer. [2] Screw it into place with a 3 mm Allen key as shown in the figure.

Diverter function A:2

When the spout is pointing forward, water is emitted from the bath spout [1]. When the spout is turned to the left [2] or right [3], water is emitted from the shower outlet.

Flow control A:3

Four different flow settings can be selected by turning the flow adjuster [1] 4 x 90°. Turn the chosen lug towards the stop lug [2]. The larger the lug, the weaker the flow will be.

Temperature limiter A:4

The temperature limiter is adjusted by remeshing the temperature ring [3]. The further it is turned towards the minus symbol, the cooler the water will be.

Troubleshooting/service B

Weak water flow.

B:1 Clogged aerator: Unscrew the aerator [1] using an FM Mattsson servicing tool (Item No. 6077-0000) and clean the cartridge.

If this does not help, clean the filters inside the inlet nipples. Mixer model 8140-0000 only:
First turn off the incoming water supply. Disconnect the mixer from the wall fixture:
Hold it in place with a spanner to prevent the nipple from rotating. At the same time, turn the nut clockwise with another spanner. Clean both the filters.

The spout or spout attachment point leak when the mixer is turned off:

B:2 Replace the ceramic cartridge. **First turn off the incoming water supply.** Perform steps [1]–[5]. Perform this step using an FM Mattsson servicing tool (Item No. 6077-0000). Replace the whole ceramic cartridge (d). If necessary, clean the site where the three gaskets in the ceramic cartridge act as a seal against the mixer body. NOTE! Do not scratch the surface. Reassemble in reverse order. **The mixer only emits cold or hot water. The temperature does not change when the temperature is set:**

The mixer is incorrectly connected. First turn off the incoming water supply. The hot water must be connected to the mixer's left connection

Spareparts

www.fmmattsson.com

Disused products can be returned to FM Mattsson for recycling.

Monteringsanvisning / Installation instructions

FMM 8140, 8180, 8181, 8190 och 8191

Rev. 006 - 19.05.08 - FMM nr 1003833

NORSK

Tekniske data

- Brukes for tappevann.
- 150±1 mm c/c blandebatteri med innløpskoblinger G3/4 ifølge standard SS-EN 817:2008.
- Driftstrykk min.: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Driftstrykk maks.: 1 MPa (10 bar).
- Anbefalet trykk for optimal funksjon: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Prøvetrykk maks.: 1,6 MPa (16 bar).
- Maks. varmtvannstemperatur: 80 °C (anbefalet 60 °C).
- Kaldtvannstemperatur: ≈10 °C.

Beskyttelsesmodul SS-EN 1717

Artikelnr.	Beskyttelsesmodul
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB

⁽¹⁾Unntak, ekstra tilbakeslagsventil i utløp

8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Montering/innstilling A

Vi anbefaler at du bruker et autorisert VVS-firma.

OBS! Ved ny rørinstallasjon må ledningene frem til blandebatteriene spyles rene før batteriet monteres.

Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering dekkes ikke.

Ved fare for frost:

Hvis blandebatteriet kommer til å bli utsatt for ytre temperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytten), må vannledningene og batteriet tømmes for vann. La kranen stå i åpen posisjon. Alternativt kan blandebatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

Montering av badekartut A:1

[1] Skyv tuten opp mot blandebatteriet, pekende mot venstre, parallelt med batteriet. [2] Skru den derefter fast med en sekskanthåndskru 3 mm ifølge bilde.

Funksjon omkaster A:2

Når utløbstuten peker rett frem, kommer vannet fra badekartutten [1]. Hvis tuten vris til venstre [2] eller høyre [3], kommer vannet fra dusjutløpet.

Vannmengdebegrensning A:3

Ved å vri mengdejusteren [1] 4 x 90° kan man stille inn fire ulike vannmengder. Vend ønsket klakk mot stopplakkene [2]. Jo større klakk, desto mindre vannmengde.

Temperatursperre A:4

Temperatursperren reguleres ved å vri på temperaturringen [3]. Jo mer den vris mot minus, desto større blir varmtvannsbegrensningen.

Feilsøking/service B

Dårlig vanntrykk.

B:1 Smuss i strålesamleren: Skru løs strålesamleren [1] med FM Mattssons spesialverktøy (art. nr. 6077-0000) og rengjør innsatsen.

Hvis det ikke hjelper, rengjør filtrene i innløpsniplene i blandebatteriet, bare modell 8140-0000: **Steng først av innkommende vann.** Demontér blanderen fra veggplaten: Hold fast med en skiftenøkkel slik at nippelen ikke roterer, og skru samtidig ut mutteren med en annen skiftenøkkel med urviserne. Rengjør begge filtrene.

Lekkasje fra tuten eller spakinnfestingen når kranen er stengt.

B:2 Bytt keramikkinksatsen. **Steng først av innkommende vann.** Utfør i rekkefølge [1]–[5]. Byttet krever FM Mattssons spesialverktøy (art. nr. 6077-0000). Bytt hele keramikkinksatsen (d). Ved behov rengjør setet der keramikkinksatsens tre pakninger tettet. OBS! Unngå å lage riper i overflaten. Monter sammen i omvendt rekkefølge.

Gir bare kaldt eller varmt vann. Blandebatteriet reagerer ikke ved temperaturinnsstilling:

Blandebatteriet er feil tilkoblet. Steng først av innkommende vann. Varmtvann må kobles til blandebatteriets venstre tilkobling

Reservedeler

www.fmmattsson.com

Uttjente produkter kan leveres til FM Mattson for gjenvinning.

DANSK

Tekniske data

- Benyttes til ledningsvand.
- 150±1 mm c/c blandingsbatterier med tilslutningskoblinger G3/4 i henhold til standard SS-EN 817:2008
- Driftstrykk min.: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Driftstrykk maks.: 1 MPa (10 bar).
- Anbefalet tryk til optimal funktion: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Prøvetryk maks.: 1,6 MPa (16 bar).
- Maks. varmtvandstemperatur: 80 °C (anbefalet 60 °C).
- Koldtvandstemperatur: ≈10 °C.

Beskyttelsesmodul SS-EN 1717

Artikelnr.	Beskyttelsesmodul
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB

⁽¹⁾Undtagelse, ekstra kontraventil i udløb

8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Ved risiko for frost:

Hvis blandingsbatteriet kan blive utsat for ydre temperaturer under 0 °C (fx i et uopvarmet fritidshus), skal vandledninger og blandingsbatteri tømmes for vand. Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Montering/indstilling A

Vi anbefaler, at du benytter en autoriseret VVS-installator.

OBS! Ved ny rørinstallation skal ledningerne frem til blandingsbatteriet spules rene, inden blandingsbatteriet monteres.

Montering af badekartud A:1

[1] Skyd tuten op mod blandingsbatteriet, pegende mod venstre, parallelt med blandingsbatteriet. [2] Skru den derefter fast med en unbrakonøgle 3 mm i henhold til figur.

Funktion omskifter A:2

Når udløbstuden peger lige frem, kommer vandet ud af badekartudten [1]. Drejer man tuten mod venstre [2] eller højre [3], kommer vandet ud af bruserudløbet.

Volumenbegrensning A:3

Ved at dreje volumenbegrenseren [1] 4 x 90° kan der indstilles fire forskellige flows. Vend den ønskede klods mod stopklodsen [2]. Jo større klods jo mindre flow.

Temperaturspærre A:4

Ved at ændre indstillingen af temperaturringen [3] reguleres temperaturspærreren. Jo mere den drejes mod minus, jo større bliver begrænsningen af det varme vand.

Fejlsoegning/service B

Utilstrækkeligt flow:

B:1 Snavs i strålesamleren: Skru strålesamleren [1] løs med FM Mattssons specialverktøj (art.nr. 6077-0000), og rens indsatsen.

Hvis det ikke hjælper, renses filtrerne i indløbsniplene i blandebatteriet, kun blandingsbatterimodel 8140-0000: **Luk først for vandtilgangen.** Afmontér blandingsbatteriet fra vægpladen: Hold fast med en skiftenøgle, så niplen ikke roterer, og skru samtidig møtrikken med uret med en anden skiftenøgle. Rens begge filtrerne.

Lækkage fra tud eller greb, når der blandingsbatteriet er lukket.

B:2 Udskift keramikkindsatsen. **Luk først for vandtilgangen.** Udfør i rækkefølgen [1]–[5]. Udskiftning kræver FM Mattssons specialværktøj (art.nr. 6077-0000). Udskift hele keramikkindsatsen (d). Ved behov renses sædet, hvor keramikkindsatsens tre pakninger tætner. OBS! Pas på ikke at ridse overfladen. Genmonter i omvendt rækkefølge.

Ved risiko for frost:

Hvis blandingsbatteriet kan blive utsat for ydre temperaturer under 0 °C (fx i et uopvarmet fritidshus), skal vandledninger og blandingsbatteri tømmes for vand. Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Reservedele

www.fmmattsson.com

Uttjente produkter kan indleveres til FM Mattson til genvinding.

Monteringsanvisning / Installation instructions

FMM 8140, 8180, 8181, 8190 och 8191

Rev. 006 - 19.05.08 - FMM nr 1003833

SUOMI

Tekniset tiedot

- Käytetään käyttövedelle.
- 150 ± 1 mm k/k hanoille, joissa on standardin SS-EN 817:2008 mukaiset G3/4-tuloliitimet.
- Käyttöpaine min: 0,05 MPa (0,5 bar)
- Käyttöpaine max: 1 MPa (10 bar)
- Suositeltu paine optimaaliseen toiminnalle: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Koeponnistus max: 1,6 MPa (16 bar)
- Max lämmintilämpötila: 80 °C (suositus 60 °C).
- Kylmävesilämpötila: ≈10 °C.

Takaisinimusuoja SS-EN 1717 mukaisesti

Tuotenro	Takaisinimusuoja
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB
(1) Poikkeus, ylimääräinen yksitieventtiili liitännässä	
8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Jäätymisvaara:

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohdot ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki-asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää lämmityssä tilassa.

Asennus/säätö A

Suosittelemme asennuksen teettämistä valtuutetulla LVI-yrityksellä.

HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy hanoihin menevät putket huuhdella puhtaaksi ennen hanan asentamista.

Ammejuoksuputken asennus A:1

[1] Työnnä juoksuputki hanaan niin, että se osoittaa vasemmalle hanan suuntaiseksi. [2]

DEUTSCH

Technische Daten

- Für den Einsatz mit Brauchwasser.
- Mittenabstand 150 ± 1 mm, Mischer mit Einlassanschlüssen G3/4 gemäß Standard SS-EN 817:2008.
- Betriebsdruck min.: 0,05 MPa (0,5 Bar).
- Betriebsdruck max.: 1 MPa (10 Bar).
- Empfohlener Druck für optimale Funktion: 0,1–0,5 MPa (1–5 Bar).
- Testdruck max.: 1,6 MPa (16 Bar).
- Max. Warmwassertemperatur: 80 °C (empfohlen 60 °C).
- Kaltwassertemperatur: ca. 10 °C.

Schutzmodul SS-EN 1717

Artikelnr.	Schutzmodul
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB
(1) Ausnahme, zusätzliches Rückschlagventil im Auslass	
8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Bei Frostgefahr:

Wird der Mischer Außentemperaturen von weniger als 0°C ausgesetzt (z.B. unbeheizte Sommerhäuser oder Datschen) muss das Wasser aus Leitungen und Mischer entleert werden. Belassen Sie den Mischer in der geöffneten Stellung. Optional kann der Mischer auch demontiert und in warmen Bereichen gelagert werden.

Montage/Einstellung A

Wir empfehlen, ein professionelles HLS-Unternehmen zu beauftragen.

Hinweis: Bei einer Rohrreinigung müssen die Leitungen zu den Mischern gespült werden, bevor die Mischermontage erfolgt.

Montage der Badewannentülle A:1

[1] Schieben Sie die Tülle in Richtung Mischer, wobei diese parallel zum Mischer nach links zeigt. [2] Verschrauben Sie sie anschließend mit einem 3-mm-Inbusschlüssel (siehe Abb.).

Kiinnitä juoksuputki sen jälkeen 3 mm kuusioavaaimella kuvan mukaisesti.

Vaihtimen toiminta A:2

Kun juoksuputki osoittaa suoraan eteenpäin, vesi tulee ammejuoksuputkesta [1]. Jos putkea käännetään vasemmalle [2] tai oikealle [3], vesi tulee sulkulitinnastä.

Virtaaman rajoitus A:3

Kääntämällä virtaaman rajoitusta [1] $4 \times 90^\circ$ voidaan asettaa neljä erilaista virtaamaa. Käännä rajoittimen haluttu korko pidätinkorko vasten [2]. Mitä suurempi korko, sitä pienempi virtaama.

Lämpötilan rajoitus A:4

Lämpötilan rajoitusta säädetään muuttamalla lämpötilan rajoitinrenkaan [3] asentoa. Mitä enemmän sitä käännetään miinusta kohti, sitä enemmän se rajoittaa lämpimän veden tuloa.

Vianetsintä/huolto B

Huono virtaama.

B:1 Likaa poresuuttimessa: Kierrä poresuutin [1] irti FM Mattssonin erikoistyökalulla (tuotenro 6077-0000) ja puhdista säättöosa.

Jos se ei auta, puhdista tulonipojen suodattimet, vain hanamalli 8140-0000: **Sulje ensin tulovesi**. Irrota hana seinääsensulevystä: Pidä nippaa paikallaan jakoavaimella niin, ettei se pääse pyörimään, ja kierrä samalla mutteria toisella jakoavaimella myötäpäivään. Puhdista molemmat suodattimet.

Vuoto juoksuputesta tai säättöivun juuresta hanan ollessa suljettuna.

B:2 Vaihda keraaminen säätkasetti. **Sulje ensin tulovesi**. Toimi järjestyskessä [1] - [5]. Vaihdossa tarvitaan FM Mattssonin erikoistyökalu (tuotenro 6077-0000). Vaihda koko keraaminen säätkasetti (d). Puhdista tarvittaessa hanarungon pohja, johon keraamisen säätkasetin kolme tiivistettä asettuvat. HUOM! Älä naarmuta pintaa. Kokoa osat kääntyessä järjestyskessä.

Hanasta tulee vain kylmää tai lämmintä vettä. Hana ei reagoi lämpötilan säättöön:
Hana on kytkeytyvä väärin. Sulje ensin tulovesi. Lämmmin vesi on liitettyhanan vasempaan liitintään.

Varaosat

www.fmmattsson.com

Käytetyt tuotteet voidaan palauttaa FM Mattsonille kierrätettäviksi.

Umstellerfunktion A:2

Wenn die Auslaufdüse gerade nach vorn weist, tritt Wasser aus der Badewannentülle aus [1]. Durch Drehen der Tülle nach links [2] oder rechts [3] läuft Wasser aus dem Duschauslass.

Durchflussbegrenzung A:3

Durch Drehen des Durchflussreglers [1] $4 \times 90^\circ$ lassen sich vier verschiedene Durchflusswerte einstellen. Wenden Sie den gewünschten Absatz zum Anschlag [2]. Je größer der Absatz, desto geringer der Durchfluss.

Temperatursperre A:4

Durch Verstellen des Temperaturlagers [3] wird die Temperatursperre eingestellt. Je weiter der Ring in Minusrichtung gedreht wird, desto größer fällt die Warmwasserbegrenzung aus.

Fehlersuche/Service B

Unzureichender Durchfluss.

B:1 Verschmutzter Perlator: Schrauben Sie den Perlator [1] mit dem FM Mattsson-Spezialwerkzeug (Art.nr. 6077-0000) ab und reinigen Sie den Einsatz.

Wird das Problem dadurch nicht behoben, reinigen Sie die Filter in den Einlassnippeln, nur Mischermodell 8140-0000: **Sperren Sie zunächst die Wasserzufuhr**. Lösen Sie den Mischer von der Wandschelle: Nutzen Sie als Halterung einen Schraubenschlüssel, damit sich der Nippel nicht dreht. Drehen Sie gleichzeitig mit einem anderen Schraubenschlüssel die Mutter im Uhrzeigersinn. Reinigen Sie beide Filter.

Leckende Tülle oder Hebelhalterung bei geschlossenem Mischer.

B:2 Wechseln Sie den Keramikeinsatz aus. **Sperren Sie zunächst die Wasserzufuhr**. Führen Sie die Schritte [1]–[5] aus. Für den Wechsel ist das FM Mattsson-Spezialwerkzeug (Art.nr. 6077-0000) erforderlich. Tauschen Sie den gesamten Keramikeinsatz aus (d). Reinigen Sie bei Bedarf den Sitz, an dem die drei Dichtungen des Keramikeinsatzes anliegen. Hinweis: Verkratzen Sie nicht die Oberfläche. Montieren Sie die Einheit in umgekehrter Reihenfolge.

Es tritt nur kaltes oder warmes Wasser aus. Der Mischer reagiert nicht auf die Temperatur-einstellung:

Der Mischer ist falsch angeschlossen. Sperren Sie zunächst die Wasserzufuhr. Das Warmwasser muss mit dem linken Mischeranschluss

Ersatzteile

www.fmmattsson.com

Altprodukte können zu Recyclingzwecken FM Mattson zugeführt werden.

NEDERLANDS

Techinische gegevens

- Wordt gebruikt voor tapwater.
- 150 ± 1 mm c/c mengkraan met inlaatkoppelingen G3/4 conform standaard SS-EN 817:2008.
- Bedrijfsdruk min.: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Bedrijfsdruk max.: 1 MPa (10 bar).
- Aanbevolen druk voor optimale werking: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Testdruk max.: 1,6 MPa (16 bar).
- Max. warmwatertemperatuur: 80 °C (aanbevolen 60 °C).
- Koudwatertemperatuur: ≈10 °C.

Veiligheidsmodule SS-EN 1717

Artikelnr.	Veiligheidsmodule
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB
⁽¹⁾Uitzondering, extra terugslagklep in uitloop	
8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Monteren/instellen A

Wij bevelen aan dat u een erkend installatiebedrijf raadpleegt.

Let op! Bij nieuw leidingwerk moeten de leidingen naar de mengkraan worden schoongespoeld voordat de mengkraan wordt gemonteerd.

Baduitloop monteren A:1

[1] Schuif de uitloop omhoog naar de mengkraan, naar links wijzend, parallel aan de mengkraan. [2] Draai deze daarna vast met een inbussleutel (3 mm), zie afbeelding.

Werking omsteller A:2

Als de uitloop recht naar voren wijst, komt er water uit de baduitloop [1]. Als u de uitloop naar links [2] of rechts [3] draait, komt er water uit de douche-uitloop.

Stroombegrenzing A:3

Door de stroombegrenzer [1] 4 x 90° te draaien, kunt u vier verschillende stromen instel-

FRANÇAIS

Caractéristiques techniques

- Prévu pour eau sanitaire.
- Mitigeur entraxe 150 ± 1 mm avec raccords d'arrivée G3/4 selon norme SS-EN 817:2008.
- Pression de service mini : 0,05 MPa (0,5 bar). Pression de service maxi : 1 MPa (10 bar).
- Pression recommandée pour un fonctionnement optimal : 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Pression d'épreuve maxi : 1,6 MPa (16 bar).
- Température d'eau maxi à l'arrivée d'eau chaude : 80 °C (recommandée : 60 °C).
- Température d'eau froide : ≈10 °C.

Module de protection selon NF EN 1717

Référence :	Module de protection
8140-0000	HD
8180-XXXX ⁽¹⁾	EB
8181-XXXX ⁽¹⁾	EB
8190-XXXX ⁽¹⁾	EB
8191-XXXX	EB
⁽¹⁾Exception, clapet antiretour suppl. dans sortie	
8180-7500	2 x EB
8181-7500	2 x EB
8190-7500	2 x EB

Risque de gel :

L'eau doit être vidée de la canalisation et du mitigeur (maison de vacances non chauffée, par exemple). Laisser le mitigeur en position ouverte. Pour plus de sécurité, on peut également démonter le mitigeur et le conserver dans un local chauffé.

Montage/réglage A

Nous vous recommandons de faire appel à un installateur en Plomberie-Sanitaire-Chauffage professionnel.

ATTENTION ! Avant l'installation, bien rincer les canalisations qui conduisent au mitigeur.

Montage du bec de bain A:1

[1] Insérer le bec dans le mitigeur, en l'orientant à gauche, parallèlement au mitigeur. [2] Le visser ensuite avec une clé six pans de 3 mm selon la fig.

Fonctionnement de l'inverseur A:2

Lorsque le bec d'écoulement est en position centrale, l'eau s'écoule du bec de la baignoire [1]. L'eau s'écoule de la douche en tournant le bec à gauche [2] ou à droite [3].

len. Keer de gewenste nok in de richting van de aanslagnok [2]. Hoe groter de nok, hoe minder stroom.

Temperatuurbegrenzer A:4

Door de temperatuurring [3] er opnieuw op te leggen, regelt u de temperatuurbegrenzer. Hoe meer u deze naar m'n draait, hoe groter de warmwaterbegrenzing.

Storingzoeken/service B

Slechte stroom.

B:1 Vuil in de perlator: Draai de perlator [1] los met speciaal gereedschap van FM Mattsson (art.nr. 6077-0000) en maak de inzet schoon.

Als dat niet helpt, moet u de filters in de inlaatnippels schoonmaken, alleen mengkraanmodel 8140-0000: **Sluit eerst de watertoever af.** Demonteer de mengkraan van de wandplaat: houd tegen met een bahco zodat de nippel niet draait en draai tegelijkertijd de moer met een andere bahco rechtsom. Maak beide filters schoon.

Lekkage uit de uitloop of hendelbevestiging als de mengkraan dicht is.

B:2 Vervang de keramische inzet. **Sluit eerst de watertoever af.** In de volgorde [1]–[5] uitvoeren. Voor het vervangen is speciaal gereedschap van FM Mattsson nodig (art.nr. 6077-0000). Vervang de hele keramische inzet (d). Indien nodig maakt u de zitting schoon op de plek waar de drie pakkingen van de keramische inzet afdichten. Let op! Zorg dat er geen krassen op het oppervlak komen. In omgekeerde volgorde terugplaatsen.

Reserveonderdelen

www.fmmattsson.com

Oude producten kunnen bij FM Mattsson worden ingeleverd voor recycling.

Limitation de débit A:3

En tournant le régulateur de débit [1] 4 x 90°, quatre différents débits peuvent être réglés. Orientez le talon contre la butée [2]. Plus le talon est grand, plus le débit est réduit.

Butée de température A:4

La butée de température se règle en modifiant la position de la bague de température [3]. Plus la bague est tournée vers le moins, et plus la limitation de débit d'eau chaude est importante.

Dépannage/entretien B

Débit insuffisant.

B:1 Impuretés dans l'embout de robinet (mousseur -aérateur) : Dévisser l'embout de robinet [1] avec l'outil spécial FM Mattsson (réf. 6077-0000) et nettoyer la cartouche.

Si le problème persiste, nettoyer les filtres dans les raccords d'entrée, concerne uniquement le mitigeur 8140-0000: **Fermer d'abord l'arrivée d'eau.** Déposer le mitigeur de la rosace murale : Retenir la pièce avec une clé à molette de sorte que le raccord ne tourne pas et serrer l'écrou simultanément avec une autre clé à molette en sens horaire. Nettoyer les deux filtres.

Fuite au niveau du bec ou de la fixation du levier quand le mitigeur est fermé.

B:2 Remplacer la cartouche en céramique. **Fermer d'abord l'arrivée d'eau.** Effectuer dans l'ordre [1] à [5]. Le remplacement nécessite l'outil spécial FM Mattsson (réf. 6077-0000). Remplacer la cartouche céramique complète (d). Au besoin, nettoyer le plan d'étanchéité des trois joints de la cartouche céramique. ATTENTION ! Ne pas rayer la surface. Remonter dans l'ordre inverse.

Ne fournit que de l'eau chaude ou de l'eau froide. Le mitigeur ne réagit pas au réglage de température :

Le mitigeur est mal raccordé. Couper d'abord l'arrivée d'eau. Raccorder l'eau chaude sur le côté gauche du mitigeur.

Pièces de recharge

www.fmmattsson.com

Les produits arrivés en fin de vie peuvent être retournés à FM Mattsson pour recyclage.