

Tömningen sker genom den sugkraft som uppstår när vatten spolats genom hinktömmaren. Hinktömmaren kopplas till en vattenkran med snabbkoppling. Påfyllning och tömning sker genom att ställa om ventilen på hinktömmaren.

MONTERINGSINSTRUKTION

Montera passande nippel på kranpipen och anslut hinktömmaren med snabbkopplingen. OBS! För att uppnå skyddsmodul $\langle HD \rangle$ EN 1717, måste vacuumventil vara monterad mellan blandare och hinktömmare, tex. RSK 8530490 (Ma-nr 708229).

BRUKSANVISNING

Påfyllning

Ställ vredet på hinktömmarens ventil i påfyllningsläge (åt sidan) och öppna vattenkranen. Fyll på hinken med slangen.

Tömning

Placera slangen i hinken som skall tömmas. Öppna vattenkranen, ställ ventilens vred i påfyllningsläge en kort stund och vrid därefter vredet till tömningsläget (rakt ned).

