

Luftevakueringshål pump

Ändringsinstruktion för ökad funktion vid samtidig uppsugning och evakuering.



1.Hitta vart hålet ska vara
Gör ett lodrätt streck på pumpen mitt för tankens inlopp.



2.Höjdmärkning på pump
För att få det bästa resultatet med luftevakueringshålet så ska hålet borraras 76-80mm upp från botten.



3.Borrning i pump
När hålet är utmärkt så är det bara att borra det nya evakueringshålet med en 8,0mm borr.



4.Resultat
När hålet har borrats så är det bara att montera tillbaka pumpen i tanken och börja använda sin maskin.