

För att funktioner och prestanda skall motsvara produktens specifikation måste produkten skötas och användas enligt instruktionerna i denna instruktion och i enlighet med produktens instruktionsbok. Fel orsakade av bruk i strid mot denna instruktion åsidosätter produktens garanti.

Förvaring

Förvara inte produkten i temperaturer över +55°C, tex, bakom vindrutan i en bil eller bakom ett fönster. Förvara produkten i normal rumstemperatur när den inte används. Ta loss hygiensatsen mellan arbetspassen så att eventuell fukt torkar ur. Om produkten inte kommer att användas under en längre period skall batterierna monteras ur.

Rengöring

Rengör produkten regelbundet utvändigt med mild tvål och ljummet vatten. Doppa inte ner produkten i vatten då detta kan skada elektroniken.

Batterier

Det är dags att byta batterier när prestanda i produkten försämras. Dåliga batterier kan tex. medföra störningar, svagare ljud och sämre funktion mot externt ansluten utrustning. Tänk på att batterier är färskvara, ett oanvänt batteri som lagras förlorar kapacitet. Vid batteribyte skall samtliga funktioner vara frånslagna. Försäkra er om att batteriet monteras med rätt polaritet, detta kan annars skada elektroniken i produkten.

Hygiensats

Kontrollera hygiensats och i synnerhet tätningringarna med jämna mellanrum så att inga sprickor eller ljudläckage finns. Byt hygiensats minst 2 gånger per år för att säkerställa funktion och komfort.

Mikrofoner

Kontrollera att mikrofonskydd är hela och sitter rätt monterade på produkten. Används produkten i smutsiga miljöer rekommenderas användning och regelbundet byte av hygientejp på eventuell headsetmikrofon.
