

Snabb Guide Kalibrering För RL-H4C

X Axel Kalibrering

- Tryck och håll nere height alert off knappen medan du slår på lasern. (se bild **A**).
- Height alert off lampan kommer att lysa och manuell lampan kommer att blinka.
- Tryck på height alert knappen för att välja X-axel kalibrering (se bild **B**) och lampan för manuellt läge kommer att lysa.
- Tryck på någon av knapparna för lutningsinställning för att justera lasern upp eller ner (se bild **C**).
- Efter att ha justerat höjden trycker du på height alert off knappen för att spara nya höjden. (se bild **B**) Height alert off lampan kommer att blinka och power lampan kommer att stängas av när kalibreringen är sparad.



Bild A



Bild B



Bild C



Bild D

Y Axel Kalibrering

- Tryck och håll nere height alert off knappen medan du slår på lasern. (se bild **A**). Height alert off lampan kommer att lysa och manuell lampan kommer att blinka.
- Tryck på den högra lutningsknappen för att välja Y axel kalibrering (se bild **D**) och power lampan kommer att blinka.
- Tryck på height alert knappen för att välja Y-axel kalibrering (se bild **B**) och power lampan kommer att lysa.
- Tryck på någon av knapparna för lutningsinställning för att justera lasern upp eller ner (se bild **C**).
- Efter att ha justerat höjden trycker du på height alert off knappen för att spara nya höjden. (se bild **B**) Height alert off lampan kommer att blinka och power lampan kommer att stängas av

