



6-24V

TEST LAMP

TESTLAMPA

TESTLAMPE

TESTLAMPE

TESTILAMPPU

EN

SV

NO

DK

FI

Rev. November 6, 2024 2:27 PM



SV

⚠ WARNING

- ⚠ For DC circuits only.
- ⚠ Not suitable for mains AC circuits.

ALWAYS EARTH TESTER

- Connect to chassis or relevant part of vehicle.

TESTING FOR LIVE WIRE

- The light in the handle will glow if the wire is live.

TESTING FOR BROKEN WIRES

- Follow the length of the wire with the tester, the light will glow out at the point the current stops.

TO TEST FUSES

- Touch terminal on the outside of the fuse with the tip of the tester, the light will glow if the fuse is working.

TO TEST LIGHT SOCKETS, BRAKE LIGHTS ETC

- Probe the light housing with the tester, the tester will glow if the socket is live.

⚠ VARNING

- ⚠ Endast för likströmskretsar (DC).
- ⚠ Ej lämplig för nätström (AC).

JORDA ALLTID SPÄNNINGSPROVAREN

- Anslut till chassit eller relevant del av fordonet.

TESTA STRÖMFÖRANDE KABEL

- Lampan i handtaget lyser om kabeln har ström.

TESTA FÖR AVBROTT I KABLAR

- Följ kabeln med testaren; lampan slocknar där strömmen avbryts.

TESTA SÄKRINGAR

- Rör testspetsen mot säkringens utsida; lampan lyser om säkringen fungerar.

TESTA LAMPHÅLLARE, BAKLJUS, ETC.

- Sätt testspetsen i lamphållaren; lampan lyser om den är strömförande.

FI

White'stiedot
Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

DK

Kontakt
Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

NO

Kontakt
Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

EN

Contact
Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

SV

Kontakt
Solängsvägen 13, 513 70 Borås
033-202650
order@pelatools.se

▲ ADVARSEL

- ▲ Kun for likestrømskretser (DC).
- ▲ Ikke egnet for vekselstrøm (AC).

JORD ALLTID SPENNINGSPROBEREN

- Koble til chassiset eller relevant del av kjøretøyet.

TESTE STRØMFØRENDE KABEL

- Lyset i håndtaket lyser hvis kabelen har strøm.

TESTE FOR KABELBROKK

- Følg kabelen med prober; lyset slukker der strømmen stopper.

TESTE SIKRINGER

- Berør testspissen mot utsiden av sikringen; lyset lyser hvis sikringen fungerer.

TESTE LAMPEFESTER, BREMSELYS, OSV.

- Sett testspissen i lampefestet; lyset lyser hvis det er strømførende.

▲ ADVARSEL

- ▲ Kun for jævnstrømskredse (DC).
- ▲ Ikke egnet til vekselstrøm (AC).

JORD ALTID SPÆNNINGSPROBEREN

- Tilslut til chassiset eller relevant del af køretøjet.

TESTE STRØMFØRENDE KABEL

- Lyset i håndtaget lyser, hvis kabelen har strøm.

TESTE FOR KABELBRUD

- Følg kabelen med prober; lyset slukker, hvor strømmen stopper.

TESTE SIKRINGER

- Berør testspidsen mod ydersiden af sikringen; lyset lyser, hvis sikringen fungerer.

TESTE LAMPEFESTER, BREMSELYGTER, MV.

- Sæt testspidsen i lampeholderen; lyset lyser, hvis den er strømførende.

▲ VAROITUS

- ▲ Vain tasavirtapiireille (DC).
- ▲ Ei sovellu vaihtovirtapiireille (AC).

MAADOITA AINA JÄNNITEKOETIN

- Liitä chassiin tai ajoneuvon asiaankuuluvaan osaan.

TESTAA JÄNNITTEELLINEN JOHTO

- Kahvassa oleva valo syttyy, jos johto on jännitteellinen.

TESTAA KATKONNUT JOHTO

- Seuraa johtoa kokeen kanssa; valo sammuu kohdassa, jossa virta katkeaa.

TESTAA FUSKSEJA

- Kosketa koepäätä sulakkeen ulkopintaan; valo syttyy, jos sulake toimii.

TESTAA VALOKANNAT, JARRULAMPUT JA TMS.

- Työnnä koepäätä valokannan sisään; valo syttyy, jos se on jännitteellinen.