

Installationsanvisning

NookBox Siren Indoor
(P120284 / E6310403)



NookBox

Smart Home Security

Installationsanvisning

- 1) **Lossa monteringsplattan** genom att skjuta upp sirenen eller föra ner monteringsplattan (du skall inte öppna sirenen med skruven).
- 2) **Öppna sedan batteriluckan** och förbered batterierna utan att sätta i dem.
- 3) **Ställ NookBox i inlärningsläge.**
Inställningar - Installatörskod - "+ tecken" - Övrigt.
(Gröna lampor på NookBoxen lyser) och väntar på inlärningsignal.

Sirenen måste vara i sabotageläge under hela programmeringen.

- 4) **Sätt i batterierna i sirenen** (ett pip hörs från sirenen).
- 5) **Tryck på den röda "knappen"** på sirenen (ett pip hörs från NookBoxen).
- 6) **Bekräfta och fyll i uppgifter** som frågas efter i portalen. (Fler bekräftelsepip hörs).

OBS! Om område skall bytas så måste sirenen vara kvar i sabotageläge och efter ändring i inställningarna skall den röda knappen tryckas till igen för att få igenom bytet av område.

- 7) **Nu kan du montera monteringsplattan** på väggen och sirenen på den.

Klart!



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com