

Vikten av en bra passform

Filtrerande halvmasker är endast effektiva när det finns en god tätning mellan andningsskyddets kanter och användarens ansikte. Om tätningen går sönder försämras skyddet omedelbart eftersom förorenad luft kan läcka in genom eventuella öppningar.

Dessa tillpassningsanvisningar måste följas varje gång en 3M™ Aura™ Filtrerande halvmask i 9300+Gen3-serien används.



Se till att ansiktet är renrakat. Andningsskydd bör inte användas med stubb, skägg eller annat ansiktshår under ansiktstättningens område, eftersom dessa kan förhindra en god tätning mot ansiktet.



1. Vänd upp den motsatta sidan och använd flikarna för att dra isär de övre och nedre panelerna.



2. Dra i hak- och näspanelernas flikar tills näsbygeln böjs och andningsskyddet bildar en rundad form. Se till att båda panelerna har vikts ut helt.



5. Använd den andra handen för att i tur och ordning dra remmarna över huvudet.

6. Placera det övre bandet över hjässan och det nedre bandet under öronen. Banden får inte vara snurrade. Justera de övre och nedre panelerna med hjälp av flikarna för att få en bekväm passform. Se till att panelerna inte är vikta och att flikarna har vikts ut så att de är platta.

Näsbygeln ska formas runt näsa och kinder så att en god tätning uppnås

Se till att panelerna viks ut helt och att flikarna viks ut så att de är platta

Andningsskyddet placeras korrekt på ansiktet med hjälp av den greppbara ventilen och/eller genom att justera de övre och nedre panelerna med hjälp av flikarna



3. Håll fast i flikarna, håll andningsskyddet med den öppna sidan mot ansiktet och för andningsskyddet mot ansiktet.



7. Använd båda händerna och forma näsbygeln efter näsens form för att säkerställa en god passform och tätning. Om du klämmer ihop näsbygeln med bara ena handen kan detta göra andningsskyddet mindre effektivt.



4a) Andningsskydd MED VENTIL – håll i ventilens sidor med ena handen för att hålla kvar andningsskyddet i sitt läge på ansiktet.
4b) Andningsskydd UTAN VENTIL – håll andningsskyddet i en kupad hand med den öppna sidan mot ansiktet.



8. Andningsskyddets tätning ska vara passformskontrollerad innan du vistas på arbetsplatsen.

Metod för passformskontroll

1. Täck andningsskyddets framsida med båda händerna och var försiktig så att inte andningsskyddets inpassning förändras.
- 2a. Andningsskydd UTAN VENTIL – UTANDAS kraftigt
2b. Andningsskydd MED VENTIL – INANDAS kraftigt.
3. Om luft läcker ut vid näsan justerar du näsbygeln för att eliminera läckage. Upprepa sedan passformskontrollen.
4. Om luft läcker ut vid andningsskyddets kanter drar du banden bakåt längs huvudets sidor för att eliminera läckage. Upprepa sedan passformskontrollen.

Om du INTE uppnår en god passform ska du INTE vistas i det förorenade området. Kontakta din chef.