RHINO 6000

PROFESSIONAL LABELLING TOOLS

SNABBGUIDE

VERTIKALT OMSLAG

1. Tryck på V.WRAP (V. WRAP)
2. Välj kabeltyp - COAX, tryck på OK
3. Skriv in text: A101
4. Tryck på PRINT (PRINT)

FLAGGA

1. Tryck på FLAG (FLAG)
2. Ställ in flagglängd: AUTO, tryck på OK
3. Tryck på LIBRARY (LIBRARY)
4. Välj VOICE/DATA, tryck på OK
5. Tryck på L, välj LAN, tryck på OK
6. Tryck på PRINT (PRINT)

ELPANEL

1. Tryck på TBLOCK (TBLOCK)
2. Ställ in antal block: 6, och blockstorlek: 25 mm, välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text: Bedroom 1, tryck på ENTER, Hallway
4. Tryck på (Shift) + (▷) för att flytta till nästa brytaretikett
5. Skriv in text: Kitchen
6. Upprepa steg 4 - 5 tills alla brytare har etiketter
7. Tryck på PRINT (PRINT)

BAKSIDA AV MANÖVERBORD (#1)

1. Skapa ett manöverbord (se Manöverbord steg 1-6 på sid 7)
2. Tryck på SHIFT + PPANEL (Shift) + (PANEL)
3. Ställ in # kopior till 1
4. Tryck på PRINT (PRINT)

A/V-DISTRIBUTIONS PANEL

1. Tryck på PPANEL (PANEL)
2. Välj PORT DISTANCE: 38 mm och # OF PORTS : 3, Välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text: MSTR BDRM
4. Tryck på (Shift) + (▷) en gång för att flytta till nästa kontakt
5. Upprepa steg 3 - 4 tills de tre första portarna har fått etiketter
6. Tryck på INSERT (Shift) + (Delete Retrieve) välj att infoga nästa etikett till höger, tryck på OK
7. Upprepa steg 3 - 6 tills alla portar har fått etiketter
8. Tryck på PRINT (PRINT) välj alla

STIFTPLINT

1. Tryck på TBLOCK (TBLOCK)
2. Ställ in # block: 8, och blockstorlek: 6 mm, välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text: T01
4. Tryck på SERIAL (SERIAL)
5. Välj 1 som ska serialiseras, tryck på OK
6. Ställ in steg: 1 och # serialiseringar: 8, tryck på OK
7. Tryck på PRINT (PRINT)

FAST LÄNGD



1. Tryck på FIXED (FIXED)
2. Ställ in kabellängden: 90 mm, tryck på OK
3. Skriv in text: 230 Volt
4. Tryck på PRINT (PRINT)

HORISONTELLT OMSLAG

1. Tryck på H.WRAP (Shift) + (V. WRAP)
2. Ställ in kabellängd: AUTO, tryck på OK
3. Skriv in text: Bedroom 1 - CATV
4. Tryck på PRINT (PRINT)

KABELETIKETTER

SJÄLV-LAMINERANDE

1. Tryck på SELF-LAM (Shift) + (FLAG)
2. Ställ in etikettlängd: AUTO, tryck på OK
3. Skriv in text: A101
4. Tryck på PRINT (PRINT)

MANÖVERBORD

1. Tryck på PPANEL (PANEL)
2. Ställ in portavstånd: 17,5 mm och # portar: 6, välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text : A01
4. Tryck på SERIAL (SERIAL)
5. Välj 1 som ska serialiseras, tryck på OK
6. Ställ in steg: 1 and # serialiseringar: 6, tryck på OK
7. Press PRINT (PRINT) select all

PANELETIKETTER

BAKSIDA AV MANÖVERBORD (#2)

1. Tryck på PPANEL (PANEL)
2. Ställ in portavstånd: 30 mm, # portar: 3, välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text: A01, tryck på ENTER, A02
4. Tryck på ADV.SER. (Shift) + (SERIAL)
5. Välj SIMULTANEOUS, tryck på OK
6. Välj 1 som ska vara det första tecknet som serialiseras, tryck på OK
7. Välj 2 som ska vara det andra tecknet som serialiseras, tryck på OK
8. Ställ in INCREMENT : 2 och # serialiseringar: 3, tryck på OK
9. Tryck på SHIFT+ PPANEL (Shift) + (PANEL)
10. Ställ in # kopior till 1, Tryck på PRINT (PRINT)

MODUL

1. Tryck på MODULE (MODULE)
2. Ställ in säkringslängd 17,5 mm # moduler: 3, multiplikatorer : modul 1, multiplikator 1, modul 2, multiplikator 1, modul 3, multiplikator 2, välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text: BAR
4. Tryck på (Shift) + (▷) en gång för att gå till nästa modul
5. Upprepa steg 3 - 4 tills alla moduler har etiketter
6. Tryck på PRINT (PRINT)

110 STIFTPLINT

1. Tryck på PPANEL (PANEL)
2. Ställ in portavstånd: 30 mm och # portar: 6, välj DONE, tryck på OK
3. Skriv in text: 10-110, tryck på ENTER, 20-110
4. Tryck på ADV.SER. (Shift) + (SERIAL)
5. Välj SIMULTANEOUS, tryck på OK
6. Välj det första tecknet som ska serialiseras, tryck på OK
7. Välj det andra tecknet som ska serialiseras, tryck på OK
8. Ställ in INCREMENT: 1 och # OF SERIALIZATIONS: 6, tryck på OK
9. Tryck på PRINT (PRINT)

ETIKETTER FÖR STIFTPLINTAR

VERTIKAL

1. Tryck på VERTICAL (VERTICAL)
2. Välj etikettlängd: AUTO, tryck på OK
3. Skriv in text: RACK 3
4. Tryck på PRINT (PRINT)

ETIKETTER FÖR ALLMÄNNA SYFTEN

SNABBTIPS

Etikettinställningar
SETTINGS > Aktuell etikettkonfiguration

CLR-tangent
Återgår till allmänt läge & rensar all text, format och typsnittsinställningar

Navigering
Piler
Flyttar till nästa/föregående etikett = SHIFT + VÄNSTER / HÖGER PILAR

Numeriska val
UPP- / NER-PILAR (Håll intryckta för snabbare hastighet)
Skriv in nummer

Utskrift
Flera utskrifter = SHIFT + PRINT
Mata bandet = SHIFT + CUT

Infoga / avlägsna etiketter
Infoga etiketter = SHIFT + SAVE
Avlägsna etiketter = SHIFT + RECALL

Spara / hämta etiketter
Spara etiketter = SAVE
Hämta etiketter = RECALL

Serialisering
Enkel (A1 A2 A3) = SERIAL
Samtidig (A1 B2 C3) = SHIFT + SERIAL > Samtidig
Avancerad (A1 A2 B1 B2 A1 B2) : SHIFT + SERIAL > Avancerad

Teknisk support: 08 632 00 57

DYMO bvba, Industrielpark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas - Belgium, A Newell Rubbermaid Company
www.samlinbrands.com, Made in China - ©2007 DYMO

S31874