



Vieser Pyöreä RST kansi Ø150
Vieser Runt galler i rostfritt Ø150
Vieser rund rist i rustfritt stål Ø150
Vieser round stainless steel grating Ø150

Asennusohjeet

Laattalattia:

Tee vedeneristys noudattaen valmistajan ohjeita. Lyhennä valukorotusrenkas ja kiinnitä laattalaastilla. Saumaa valukorotusrenkaan ja laatoituksen väli elastisella saumaussmassalla. Valukorotusrenkaan ja kaivon väliä ei saa tiivistää. Poista suojakansi ja aseta pyöreä kansi paikalleen.

Muovimatto:

Asenna lattianpäällyste ohjeen mukaan. Kiinnitä kansi lattiakaivon kiilarenkaaseen.

Monterings- anvisning

Klinkergolv:

Applicera tätskiktet enligt tillverkarens anvisningar. Kapa gjutförhöjningsringen och fixera den med fästlim. Foga spalten mellan gjutförhöjningsringen och klinkerplattorna med flexibel fogmassa. Spalten mellan gjutförhöjningsringen och brunnen får inte tätas. Ta bort skyddslocket och placera den runda silen på plats.

Plastmatta:

Lägg golvbeläggningen enligt anvisningar. Fixera silen i klämringen i golvbrunnen.

Monterings- anvisning

Klinkergolv :

Appliser vann isolering etter tilverkerens anvisninger. Forkort forhøyningsringen og fest den med lim. Føy spalten mellom forhøyningsringen og klinkerplatene med fleksibel fugemasse. Spalten mellom forhøyningsringen og sluket skal ikke tettes. Ta bort det beskyttende dekket og legg den runde silen på plass.

Plastmatta:

Appliser gulvbeleggningen etter anvisninger. Monter silen i klemmeringen i sluket.

Installation instructions

Floor tiles:

Install waterproofing membrane as instructed by the manufacturer. Cut down the distance ring and secure it with adhesive grout. Seal the joint between the distance ring and the tiles using an elastic sealing compound. The gap between the distance ring and the drain must not be sealed. Remove the protective cover and install the round grating in place.

Vinyl flooring:

Install the floor covering according to instructions. Install the grating in the clamping ring of the floor drain.