


Bluetooth-parkoppling.

Koppla fjärrkontrollen till dammsugaren (för maskiner utan Bluetooth-batteri)



Ställ in AUTO-läget på dammsugaren och håll Bluetooth-knappen på nedtryckt i 3 sek tills ett snabbt roterande, blått ljus syns. Dammsugaren är i kopplingsläge i 60 sek.




Tryck en gång på den stora MAN-knappen upptill på fjärrkontrollen. Nu är dammsugaren kopplad.

Sätt att avbryta kopplingen

- ▶ Ändra vridknappen på dammsugaren från AUTO till 0. Håll sedan de båda gröna knapparna på fjärrkontrollen nedtryckta i ca 10 sek tills ett magentafärgat ljus syns på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens koppling är bruten.

Koppla batterimaskinen till dammsugaren (för maskiner med Bluetooth-batteri)



Ställ in AUTO-läget på dammsugaren och tryck en gång på Bluetooth-knappen tills ett blått, roterande ljus syns. Dammsugaren är i kopplingsläge i 60 sek.



Starta maskinen med Bluetooth-batteri. Nu är dammsugaren kopplad.

Sätt att avbryta kopplingen

- ▶ Stäng av dammsugaren (Ställ vridknappen i läge 0)
- ▶ Dra ur dammsugarens kontakt
- ▶ Sätt batteriet i laddaren

Koppla dammsugaren till maskinen och Bluetooth-batteriet via en kopplad fjärrkontroll



Tryck en gång på den lilla knappen på fjärrkontrollens framsida tills ett blått, roterande ljus syns runt anslutningsknappen på dammsugaren. Dammsugaren är i kopplingsläge i 60 sek.



Starta verktyget med Bluetooth-batteri. Nu är dammsugaren kopplad.

Sätt att avbryta kopplingen

- ▶ Stäng av dammsugaren (Ställ vridknappen i läge 0)
- ▶ Dra ur dammsugarens kontakt
- ▶ Sätt batteriet i laddaren
- ▶ Stäng av dammsugaren med en kopplad fjärrkontroll

OBS!

- ▶ Max 5 fjärrkontroller kan vara kopplade till en dammsugare samtidigt.
- ▶ Enbart en fjärrkontroll kan vara ansluten till en dammsugare i taget. Ska en fjärrkontroll flyttas från en dammsugare till en annan, måste man först avbryta fjärrkontrollens koppling innan den kan kopplas till en ny dammsugare.
- ▶ Ett Bluetooth-batteri kan alltid bara vara kopplat till en dammsugare och 5 fjärrkontroller samtidigt.

När det maximala antalet maskiner nås raderas den maskin som inte använts på längst tid.



FESTOOL

www.festool.se