




Q4xr

Additional online information




Steiner A/S
P.O. Pedersens Vej 14A
DK-8200 Aarhus N
Phone: +45 87 52 52 12
Fax: +45 87 52 52 15
Contact: info@suprabeam.com
www.suprabeam.com

Light control function




Hyperfocus and Focuslock




Specifications



Changing Battery and Warning



Charging



LIGHT AT YOUR FINGERTIPS...

MINI PEN TORCH WITH FOCUS PERFECT FOR KEYRING LIGHTWEIGHT AT ONLY 38 GRAMS

Q1mini



1 x AAA

60 m

10° - 70°

38 g

EN

OPERATING

The Q4xr has 5 light functions and 4 main light intensities: Max, High, Medium, Low and Strobe.

Press the switch completely down to turn on the Q4xr in Max mode.

The different light functions are activated by pressing the switch repeatedly within 2 sec. Pressing and releasing the switch halfway makes it possible to toggle swiftly between light modes.

In any light mode, simply press the switch once to turn it off.

HYPERFOCUS™

The light beam angle of the Q4xr is adjustable from 10° to 70° by sliding the torch head back and forth. The torch head can be locked in the selected position by rotating left.

BATTERIES

Pay attention to the polarity of the batteries when placing them in the Q4xr or in the charger.

RECHARGEABLE BATTERIES

Lithium-Ion batteries must be handled properly! Improper handling may cause explosion, leakage or fire!

- Do not expose or charge in direct sunlight!
- Do not recharge where heat can build up.
- If something unusual is noticed, stop using the battery

For more info, please read the included battery safety manual.

CHARGING

Charging is done in the charging station by connect-

ing it by a USB cable to a computer or to the supplied 5V/2A adapter. The charging bay shows the charging level in the 5-LED indicator. Remember to regularly (approx. every 3 months) charge both batteries fully to avoid discharge.

MAINTENANCE

Please make sure that the Q4xr is clean, especially around the movable parts. You can clean it with a damp cloth. Pay special attention to the union of the tail cap. Dirt on this area could impair the correct contact of the batteries. Repairs may only be carried out by authorized personnel.

WARNING

Never leave the Q4xr turned on standing on the head on a flat surface, such as a table or similar. The heat from the LED could damage the lens permanently.

WARRANTY

We provide 5 years limited warranty. This warranty does not include normal maintenance and services and does not apply to batteries nor any products or parts which have been subject to modification, misuse, negligence, accident, improper repair by anyone other than SUPRABEAM.

DISPOSAL

Dispose this product in an environmentally compatible manner in accordance with national regulations, if in doubt about correct disposal please contact your municipal authority that can provide information about correct disposal.

EYE SAFETY

Do not look directly into the beam. The intense light can damage your eyes. The torch is classified in LED Risk Group 2 (IEC 62471)

For further information and instructions, please go to suprabeam.com

DE

BETRIEB

Die Q4xr verfügt über 5 Lichtfunktionen und 4 Lichtintensitäten: Max, Hoch, Medium, Niedrig und Strobe.

Drücken Sie den Schalter ganz nach unten, um die Q4xr in den Modus Max zu schalten.

Die verschiedenen Lichtfunktionen werden durch mehrmaliges Drücken des Schalters innerhalb von 2 s aktiviert. Drücken Sie den Schalter halb und lassen Sie ihn schnell wieder los, um zwischen den Lichtmodi umzuschalten.

Drücken Sie zum Ausschalten in jedem Lichtmodus einfach einmal auf den Schalter.

HYPERFOCUS™

Der Lichtstrahlwinkel der Q4xr ist durch Schieben des Lampenkopfes vor und zurück von 10° bis 70° einstellbar. Durch Drehen nach links kann der Lampenkopf in der gewählten Position verriegelt werden.

BATTERIEEN

Achten Sie beim Einlegen der Batterien in die Q4xr oder in das Ladegerät auf die Polarität.

AUFLADBARE BATTERIEN

Achten Sie auf einen vorschriftsmäßigen Umgang mit Lithium-Ionen-/Polymer-Batterien! Unsachgemäße Behandlung kann zu Explosionen, Leckagen oder Selbstentzündung führen! - Vor direkter Sonnenein-

strahlung schützen (auch beim Laden)! - Nicht an Orten aufladen, wo ein Wärmestau entstehen kann. - Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen die Batterie nicht weiter verwenden Für weitere Informationen lesen Sie bitte die mitgelieferte Batterie-Sicherheitsanleitung.

AUFLADUNG

Die Aufladung erfolgt in der Ladestation, indem sie über ein USB-Kabel an einen Computer oder an den mitgelieferten 5 V/2 A-Adapter angeschlossen wird. Der Ladeschacht zeigt den Ladezustand mit 5 LEDs an. Denken Sie daran, beide Batterien zum Schutz vor Entleerung regelmäßig (ca. alle 3 Monate) vollständig zu laden.

WARTUNGSHINWEISE

Bitte achten Sie darauf, dass die Q4xr sauber ist (vor allem die beweglichen Teile und deren Umgebung). Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch. Achten Sie dabei insbesondere auf die Verschraubung der hinteren Kappe. Schmutz in diesem Bereich kann den korrekten Kontakt der Batterien beeinträchtigen. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

WARNHINWEIS

Lassen Sie die Q4xr im eingeschalteten Zustand niemals auf dem Kopf auf einer ebenen Fläche (z. B. einem Tisch o. ä.) stehen. Die von der LED erzeugte Wärme kann die Linse dauerhaft beschädigen.

GARANTIE

Sie erhalten 5 Jahre begrenzte Garantie. Aus der Garantie ausgeschlossen sind normale Wartungs- und Servicearbeiten. Des Weiteren gilt die Garantie nicht für Batterien noch

für Produkte oder Teile, die durch Änderung, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall oder unsachgemäße Reparatur durch andere Personen als SUPRABEAM beschädigt wurden.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt umweltgerecht und gemäß den nationalen Vorschriften; bei Unklarheiten über die ordnungsgemäße Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Behörden, die Sie über die korrekte Entsorgung informieren können.

GEFAHR FÜR DIE AUGEN

Nicht direkt in den Lichtstrahl blicken. Das intensive Licht kann Ihre Augen schädigen. Die Lampe entspricht der LED Risiko-gruppe 2 (IEC 62471)

Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie unter suprabeam.com

DK

BETJENING

Q4xr har 5 lysfunktioner og 4 lysstyrker: Max, Høj, Medium, Lav og Strobe.

Tryk kontakten helt ned for at tænde Q4xr i lysstyrken Max.

De forskellige lysfunktioner aktiveres ved trykke gentagne gange på kontakten indenfor 2 sek. Hvis kontakten trykkes halvvejs ned bliver det muligt at skifte hurtigt mellem de forskellige lysfunktioner.

Tryk blot på kontakten en enkelt gang i hvilken som helst lysfunktion, for at slukke

HYPERFOCUS™

Lysvinklen på Q4xr justeres fra 10° til 70° ved at glide lygthovedet frem og tilbage. Lygthovedet kan låses i en given position ved at rotere mod venstre.

BATTERIER

Vær særligt opmærksom på polariteten af batterierne når de placeres i Q4xr eller i laderen.

GENOPLADELIGE BATTERIER

Lithium-Ion/Polymer batterier skal håndteres korrekt! Forkert håndtering kan forårsage eksplosion, lækage eller brand!

- Udsæt ikke for eller oplad i direkte sollys!
- Oplad ikke, hvor høj varme kan opstå.
- Stop med at bruge batteriet, hvis der opdaget noget usædvanligt.

For mere info, læs den medfølgende batteri sikkerheds manual.

OPLADNING

Batterierne oplades i ladestationen, som tilsluttes en computer med USB kabel eller til den medfølgende 5V/2A adapter. Ladestationen viser batteriniveauet i LED indikatoren. Husk at lade begge batterier helt op regelmæssigt (ca. hver 3. måned) for at undgå fuld afladning.

VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for at Q4xr holdes ren, specielt omkring de bevægelige dele. Rengøring kan ske med en fugtig klud. Vær særlig opmærksom på området omkring den bagerste del af lygten. Snavs i dette område kan svække kontakten til batterierne. Reparationer må kun udføres af autoriseret personale.

ADVARSEL

Efterlad aldrig Q4xr tændt

med hovedet nedad på en flad overflade, som et bord eller lignende. Varmen fra the LED'en kan beskadige linsen permanent.

GARANTI

Vi yder 5 Års begrænset garanti. Denne garanti omfatter ikke normalt vedligeholdelse og service og kan ikke anvendes på batterier eller produkter eller dele som har været udsat for modifikation, misbrug, uagtsomhed, uheld og forkert reparation af andre end SUPRABEAM

BORTSKAFFELSE

Bortskaf dette produkt på en miljømæssigt passende måde i overensstemmelse med nationale regler, hvis du er i tvivl om korrekt bortskaffelse, skal du kontakte din kommune, som kan give information om korrekte bortskaffelse.

ØJSENSIKKERHED

Kig ikke direkte ind i lysstrålen. Det intense lys kan skade dine øjne. Lygten er klassificeret i LED Risiko Gruppe 2 (IEC 62471)

For yderligere information og instruktioner, gå til **suprabeam.com**

NO

DRIFT

Q4xr har fem lysfunksjoner og fire intensitetsnivåer for hovedlyset: Max, Høy, Medium, Lav og Strobe.

Trykk knappen helt ned for å velge Max lysintensitet på Q4xr.

De forskjellige lysfunksjonene aktiveres ved å trykke på knappen gjentatte ganger i løpet av 2 sekunder.

Trykk og slipp knappen halvveis for å veksle mellom de forskjellige lysmodusene.

I alle modusene kan du trykke på knappen én gang for å slå lyset av.

HYPERFOCUS™

Lysvinkelen på Q4xr kan justeres fra 10°–70° ved å skyve lyktens hode frem og tilbake. Hodet kan låses i ønsket posisjon ved å vri til venstre.

BATTERIER

Legg merke til polariteten på batteriene når du setter dem i Q4xr eller i laderen.

OPPLADBARE BATTERIER

Litium-ion-/polymerbatterier må håndteres riktig! Feil håndtering kan føre til eksplosjon, lekkasje eller brann!

- Må ikke utsettes for direkte sollys!
- Må ikke lade på steder hvor varme kan bygges opp.
- Hvis du merker noe uvanlig, slutt å bruke batteriet.

For mer informasjon kan du lese den inkluderte sikkerhetsveiledningen for batteriet.

LADNING

Ladning gjøres i laderen ved å koble den til datamaskinen via USB-kabelen, eller ved å bruke den medleverte 5V/2A-adapt-eren. Laderen viser nivået med 5 LED-indikatorer. Husk å lade begge batteriene helt opp (ca. hver tredje måned) for å unngå utlading.

VEDLIKEHOLD

Sørg for at Q4xr holdes ren, spesielt rundt bevegelige deler. Du kan rengjøre den med en fuktig klut. Vær spesielt oppmerksom på endehetten. Smuss i dette området kan svekke batterienes kontaktevne. Reparasjoner må kun utføres av godkjent teknikrer.

ES

VEILIGHEID VAN DE OGEN
Kijk nooit recht in de lamp. Het intense licht kan uw ogen beschadigen. De zaklamp is ingedeeld in LED-risicogroep 2 (IEC 62471)

Kijk voor meer informatie en instructies op **suprabeam.com**

ES

USO

La Q4xr tiene 5 modos de iluminación y 4 intensidades: Máxima, Alta, Media, Baja y Estrobo.

Presione el botón hasta el fondo para encender la Q4xr en modo de Máxima intensidad.

Los diferentes modos de iluminación se activan al presionar el botón repetidamente dentro de un lapso de 2 segundos.

Presionar el botón hasta la mitad de su recorrido permite pasar rápidamente de un modo de iluminación a otro.

Para cualquier modo de iluminación, sólo presione el botón por completo para apagar la linterna.

HYPERFOCUS™

El haz de luz de la Q4xr puede ajustarse de 10° a 70° deslizando la cabeza de la linterna hacia afuera y hacia adentro. La cabeza de la linterna puede fijarse en la posición seleccionada girán-dola hacia la izquierda.

BATERÍAS

Preste atención a la polaridad de las baterías cuando las coloque en la Q4xr o en el cargador.

BATERÍAS RECARGABLES

¡Las baterías de Lithium-ion/Polímero deben manejarse adecuadamente! ¡El uso incorrecto puede

ADVARSEL

La aldri Q4xr ligger påslått med hodet ned mot et flatt underlag, f.eks. et bord eller lignende. Varmen fra LED-lampa kan skade linsen permanent.

GARANTI

Vi gir dem fem års begrenset garanti. Garantien omfatter ikke normalt vedlikehold og service, gjelder ikke for batterier og heller ikke noen produkter eller deler som har vært endret, brukt feil, neglisjert, vært i en ulykke eller reparert feil av andre enn SUPRABEAM.

AVHENDING

Avhende dette produktet på en miljøvennlig måte i henhold til nasjonale bestemmelser. Hvis du er i tvil om riktig avhending, ta kontakt med kommunen som kan gi informasjon.

PASS PÅ ØYNENE

Ikke se direkte inn i strålen. Det intense lyset kan skade øynene. Lommelykta er klassifisert som LED i risiko-gruppe 2 (IEC 62471)

For ytterligere informasjon og instruksjoner, gå til **suprabeam.com**

SE

DRIFT

Q4xr har fem lysfunksjoner og fyra hovudsakliga ljustensitetser: Max, Hög, Medel, Låg och Stroboskopljus.

Tryck ner knappen helt för att ställa in Q4xr på läget Max.

De olika lysfunktionerna aktiveras med flera snabba tryck på knappen inom två sekunder. Genom att trycka ner och släppa upp knappen halv-vägs kan man enkelt växla mellan olika ljuslägen

I alla ljuslägen stängs lam-pan enkelt av med ett tryck på knappen.

HYPERFOCUS™

Vinkeln på Q4xrs ljusstråle kan ställas in på mellan 10° och 70° genom att föra ficklampans huvud bakåt och framåt. Ficklampans huvud kan låsas i det valda läget genom att vrida det åt vänster.

BATTERIER

Tänk på batteriernas polaritet när de sätts i Q4xr och laddaren.

LADDNINGSBARA BAT-TERIER

Litiumjon-/polymerbatteriet måste hanteras på rätt sätt! Felaktigt hantering kan leda till explosion, läckage eller brand!

– Exponera inte för och inte i direkt solljus!
– Ladda inte på en plats där värme kan ansamlas.
– Sluta använda batteriet om du upptäcker något ovanligt

Läs säkerhetsföreskrifterna som medföljer batteriet.

LADDNING

Batterierna laddas i laddsta-tionen genom att ansluta en USB-kabel till en dator, eller till den medföljande 5 V/2 A-adaptern. Laddningsenheten visar laddnivån med hjälp av en indikator med 5 LED-lampor. Kom ihåg att regelbundet (ungefär var tredje månad) ladda båda batterierna helt för att undvika att de laddas ur.

UNDERHÅLL

Kontrollera att Q3 är ren, särskilt runt de rörliga delarna. Den kan rengöras med en fuktig trasa. Var extra noggrann i höljets gängor. Smuts i området kan leda till dålig kontakt för batterierna. Repara-

que hayan sido sujetas a modificaciones, mal uso, negligencia, accidentes, reparación inadecuada por cualquier persona ajena a SUPRABEAM.

DESHECHO

Desheche este producto de acuerdo con las regulaciones nacionales. Si tiene dudas al respecto, por favor contacte con las autoridades de su localidad, quienes le podrán dar mayor información.

SEGURIDAD PARA LA VISTA

No mire directamente el rayo de luz. La luz intensa puede dañar sus ojos. La linterna está clasificada como LED Risk Group 2 (IEC 62471)

Para mayor información e instrucciones, por favor visite **suprabeam.com**

FR

UTILISATION

La Q4xr a 5 fonctions lumineuses et 4 intensités lumineuses principales : max, fort, médium, faible et stroboscope.

Appuyez sur le bouton complètement vers le bas pour allumer la Q4xr en mode max.

Les différentes fonctions lumineuses sont activées en appuyant sur le bouton de façon répétée dans les 2 secondes. Appuyer et relâcher le bouton a moitié permet de passer d'un mode a l'autre

Dans tous les modes lumineux, appuyez simple-ment une fois sur le bouton pour éteindre.

HYPERFOCUS™

L'angle du faisceau lumineux de la Q4xr est ajustable entre 10 et 70 degrés en coulis-sant la tête de

tioner får endast utföras av auktoriserad personal.

VARNING

Lämna aldrig Q4xr på med huvudet mot en plan yta, såsom ett bord eller liknande. Värmen från LED-lamporna kan orsaka permanent skada på linsen.

GARANTI

Vi ger fem års begränsad garanti. Garantin inkluderar inte normalt underhåll och service och gäller inte bat-terier eller produkter som har utsatts för modifieringar, felaktigt användning, försumlighet, skada, eller felaktigt reparation av någon annan än SUPRABEAM.

KASSERING

Kassera den här produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med nationella föreskrifter. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information om du är osäker.

SÄKERHET FÖR ÖGONEN

Titta inte rakt in i strålen. Ljusintensiteten kan skada dina ögon. Ficklampan klas-sificeras som riskgrupp 2 för LED-säkerhet (IEC 62471)

Ytterligare information och instruktioner finns på **suprabeam.com**

FI

KÄYTTÖ

Q4xr:ssa on 5 valotoimintoa ja 4 pääasiallista valonvoimakkuutta: Maksimi, Korkea, Keskitaso, Matala ja Strobe.

Paina kytkin kokonaan pohjaan käynnistääksesi Q4xrin Maksimin valonvoi-makkuuden tilan.

Eri valotoiminnot voi akti-voida painamalla kytkintä toistuvasti 2 sekunnin aikana.

la torche avant et arrière. La tête de la torche peut être bloquée dans la position sélectionnée en tournant vers la gauche

PILES

Faites attention à la polarité des piles en les insérant dans la Q4xr ou dans le chargeur.

BATTERIES RECHARGEABLES

Batteries Lithium-ion/ polymère doivent être utilisées de manière approp-riée. La mauvaise utilisation peut causer explosion, fuite ou incendie

- ne pas exposer ou charger en plein soleil

-ne pas recharger quand la chaleur peut augmenter

- si quelque chose d'inha-bituel est constaté, arrêter d'utiliser la batterie

Pour plus d'information, merci de lire consciencieuse-ment le manuel de sécurité de la batterie ci joint.

CHARGER

La recharge est effectuée dans la station de charge-ment en la connectant par un câble USB à un ordinateur ou un adaptateur 5V/2V fourni L'indicateur de charge mon-tre le niveau de charge sur l'indicateur de 5 LED. Ne pas oublier de recharger com-plètement les 2 batteries régulièrement (approxima-tivement tous les 3 mois) afin d'éviter la décharge.

MAINTENANCE

Merci de vous assurer que la Q4xr est propre, particu-lièrement sur les parties mobiles. Vous pouvez la nettoyer avec un chiffon humide. Faites attention particulièrement au raccord de la partie arrière. La saleté sur cette partie pourrait per-turber le contact des piles. Les réparations peuvent

Kytkimen painaminen ja vapauttaminen puoliväl-i-in mahdollistaa nopean vaihtamisen valaisutillasta toiseen.

Voit sammuttaa lampun painamalla kytkintä kerran missä tahansa valaisuti-lassa.

HYPERFOCUS™

Q4xrin valokeilan kulmaa voi säätää 10 asteesta 70 asteeseen liu'uttamalla taskulampun päätä eteen ja taakse. Taskulampun pään voi lukita haluttuun asentoon kiertämällä sitä vasemmalle.

PARISTOT

Huomio paristojen napaisuus, kun asetat ne Q4xr:ään tai laturiin.

LADATTAVAT PARISTOT

Litiumjon-/polymeri-paristoja tulee käsitellä asianmukaisesti! Huolima-ton käsitelly voi aiheuttaa räjähdyksen, vuodon tai tulipalon!

- Älä altista tai lataa pari-toja suoraan auringon-valossa!
- Älä ladata paikoissa, joihin pääsee kertymään lämpöä.
- Lopeta pariston käyttö, mikäli huomaat jotakin epätavallista.

Lisätietoja löydät tuotteen mukana toimitetusta paris-toturvallisuusoppaasta.

LATAAMINEN

Lataus suoritetaan lataus-telakassa yhdistämällä se USB-kapeliin avulla tietokoneeseen tai tuotteen mukana toimitettuun 5V/2V-adapteriin.

Latauksen tila näkyy lataus-telakan 5 LED-valossa. Muista ladata molemmat paristot täyteen säännöl-lisesti (noin 3 kuukauden välein) paristojen purkau-tumisen välttämiseksi.

DESTRUCTION

Détruire ce produit d'une manière compatible avec l'environnement en accord avec la réglementation nationale, en cas de doute sur la destruction correcte, merci de contacter les autorités compétentes qui pourront vous donner toute information nécessaires à la destruction correcte

AVERTISSEMENT

Ne jamais laisser la Q4xr al-lumée debout sur la tête sur une surface plane comme une table ou autre. La chaleur de la LED pour-rait endommager la lentille de façon permanente.

GARANTIE

Nous proposons 5 ans de garantie. Cette garantie n'inclut pas la maintenance normale et ne s'applique pas aux piles ni aux produits ou pièces qui auraient été sujet a modification, mauvais usage, négligence, accident, réparations inap-propriées de toute personne autre que SUPRABEAM.

SECURITE DES YEUX

Ne pas regarder directe-ment le faisceau lumineux. La lumière intense pourrait endommager vos yeux. La torche est classée dans le groupe 2 du risqué de la LED (IEC 62471)

Pour plus d'informations et d'instructions, merci de vous rendre sur **suprabeam.com**

JP

操作中

Q4xrには、5つの光機能と4つの主要な光強度があります。 マックス、ハイ、ミディアム、ロー、ストロボです。

HUOLTO

Varmista, että Q4xr on puhdas erityisesti liikkuvien osien ympäriltä. Lampun voi puhdistaa kostealla liinalla. Kiinnitä erityistä huomiota peräpään kannen liitoskohtaan. Liitoskohdas- sa oleva lika voi aiheuttaa paristojen kosketushäiriöitä. Korjaustöitä saavat suorit-taa ainoastaan pätevät asentajat.

VAROITUS

Älä koskaan jätä päällä olevaa Q4xr:ää tasaiselle pinnalle, kuten pöydälle, valopäälä alassuun. LED-valo-jen lämpö voi vahingoittaa linssiä pysyvästi.

TAKUU

Myönnämme tuotteelle 5 vuoden rajoitetun takuun. Takuu ei kata normaaleja huoltotoimia eikä paristoja, tuotteita tai tuotteen osia, joita on muokattu, käytetty väärin, laiminlyöty, vaurioitettu vahingossa tai korjattu virheellisesti jonkun muun kuin SUPRABEAMin toimesta.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja kansallisten määräysten mukaisesti. Mikäli olet epävarma siitä, kuinka tuote kuuluu hävittää, ota yhteyttä oman kuntasi jätehuollosta vastaavaan viranomaiseen.

SILMIEN TURVALLISUUS

Älä katso suoraan valokeilaan. Voimakas valo voi vahingoittaa silmiä. Taskulamppu on luokiteltu LED-riskiryhmään 2 (IEC 62471)

Lisätietoja ja ohjeita löytyy osoitteesta **suprabeam.com**

NL

BEDIENING

De Q4xr heeft 5 lichtfunc-ties en 4 hoofd-lichtster-kten: Max, High, Medium, Low en Strobe.

Druk de schakelaar helemaal in om de Q4xr aan te zetten in de Max-modus. U activeert de diverse licht-functies door steeds binnen 2 seconden op de schakelaar te drukken.

Als u de schakelaar indrukt en halverwege loslaat, kunt u snel schakelen tussen de lichtmodi

Druk één keer op de schake-laar om hem uit te zetten, ongeacht de lichtmodus.

HYPERFOCUS™

Bij de Q4xr kunt u de hoek van de lichtstraal instellen van 10° tot 70°. Dit doet u door de lichtkop te verschuiven heen en weer. U kunt de lichtkop in een bepaalde positie vergrende-len door hem naar links te draaien.

BATTERIJEN

Let op de polariteit van de batterijen als u deze in de Q4xr of in de oplader doet.

OPLAADBARE BATTERIJEN

Gebruik lithium-ion- of poly-meerbatterijen op de juiste manier! Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot explosies, lekkage of brand!

- Niet rechtstreeks bloot-stellen aan zonlicht
- of opladen in de volle zon!
- Niet opladen op een plek waar hitte zich kan opbouwen.
- Als u iets ongebruikelijks ziet, stop dan met het gebruik van de batterij.

Lees voor meer informatie de meegeleverde handle-iding voor veilig batteri-gebruik.

スイッチを完全に押す と、高モードのQ3がオ ンになります。

2秒以内にスイッチを繰り 返し押すと、異なる光機 能が作動します。 スイッチを半押しする と、光モード間を素早 く切り替えることがで きます。

いずれの光モードも、ス イッチを1回押だけで消 灯します

いずれの光モードも、ス イッチを1回押だけで消 灯します

Q4xrの光ビーム角度は、 トーチヘッドを回転 スラ イド前後にすることによ り、10° ～70° の範囲で 調整できます

トーチヘッドは、左に回 転させることにより、選 択された位置にロックす ることができます。

バッテリーをQ4xr また はチャージャーに挿入す るときは、バッテリーの 極性（+と-）に注意し てください。

充電可能なバッテリー リチウムイオン/ポリマー 電池は適切に取り扱わな ければなりません！ 取り 扱いを誤ると、爆発、漏 れ、火災の原因となるこ とがあります。

- 直射日光にさらしたり そくて充電したりしな いでください！
- 熱が溜まる場所で 充電しないでくださ い。
- 何か異常に気づいた 場合、 バッテリーの使用を 中止してください

詳細については、付属の バッテリー安全マニユアルをお読みください。

充電は、充電ステーショ ンでUSBケーブルをコン ピュータまたは付属の 5V/2Aアダプタに接続し て行います。 充電ベイに、LED5つ（5

段階）インジケータで 充電レベルが表示されま す。放電を避けるため に、忘れず定期的に（約3 ヶ月に1回）両方のパツ テリーを完全に充電して ください。

メンテナンス

Q4xr がきれいであるこ とを確認してください。 湿った布で拭くことがで きます。 テールキャップ の結合部分に特に注意し てください。この部分に 汚れがあると、バツテリ が正しく接触しなくなる 可能性があります。修理 は、正規の担当者のみが 行うことができます。

警告

Q4xr をテーブルなどの平 らな面に立てたまま放置 しないでください。LED の熱がレンズに永久的に 損傷を与える可能性があ ります。

保証

弊社では、5年間の限定 保証を提供しています。 この保証には、通常のメ ンテナンスおよびサービ スは含まれていません。 また、バッテリーおよび SUPRABEAM以外の人員 による改造、誤用、過 失、事故、不適切な修理 の対象となった製品や部 品には適用されません。

処分

本製品を国の規制に従っ て環境に適合した方法で 廃棄してください。正し い処分について疑問がある場合は、処分に関する 正しい情報を提供してい る自治体当局に連絡し てください。

眼の安全

光線を直接見ないでくだ さい。強い光は目を傷つ けることがあります。 トーチはLEDリスクグルー プ2（IEC 62471）に分類 されます 詳しい情報と手順につい ては **suprabeam.com** をご 覧ください