

Adaptrar Danfoss



Användningsområden

Adaptrarna används på radiatorventiler av Danfoss fabrikat.

Adaptrarna regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



RAVL



RAV



MMA-RAVL



MMA-RAV



RA 2000



MMA-RAN

Beskrivning

Danfoss termostaterna är märkta RAVL med Ø26 mm, RAV med Ø34 mm eller RA 2000 med Ø23 mm över anslutningen.

Teknisk data

Material

Mässing, rostfritt stål

Vikt

MMA-RAVL 83 gram, MMA-RAV 83 gram,
MMA-RAN 61 gram

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 81	4031602	MMA-RAVL	Adapter MMA-Danfoss RAVL
480 52 83	4033001	MMA-RAV	Adapter MMA-Danfoss RAV
480 52 84	4033201	MMA-RAN	Adapter MMA-Danfoss RA 2000

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se