


Snabbguide 3M Peltor LiteCom


Sätt på och stäng av

I avstängt läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s




2 sek

I påslaget läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s



2 sek

Välj kanal på kommradien




Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Channel"




Tryck på
+ eller -
för att välja
kanal

OBS! Alla användare som ska kunna höra varandra ska ha samma kanal inställd.

Ställ in VOX, dvs hur känslig röststyrning du vill ha




Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"VOX"




Tryck på - knappen
för att kunna använda
en lägre röst och
+ knappen för att
behöva höja
rösten mer

Med VOX startar du sändningen automatiskt när du pratar istället för att hålla inne någon talknapp. Placera mikrofonen 1-3 mm från munnen.

VOX off, dvs stäng av röststyrning




Tryck 2 gånger
på PTT-knappen




Tryck 2 gånger
på PTT-knappen

Stäng av röststyrningen när du tillfälligt är i en mer bullrig miljö för att inte bullret ska starta automatisk sändning.

Justera volymen på kommradien




Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Radio volume"




Tryck på
+ eller -
för att justera
radiovolymen

"Radio volume" används för att justera volymen på ljudet från kommunikationsradion.

Justera Squelch, dvs brusspärren



Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Squelch"



Tryck på
+ eller -
för att justera
brusspärren

Brusspärren används för att stänga ute bruset som uppstår när ingen sänder. Börja med nivå 1 och stega uppåt tills bruset inte hörs längre.

För fler funktioner i 3M Peltor LiteCom, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3M.se/LiteCom