

DS12F
DS15F
DS28F
DS36F
ED50F
ED50Feco

Snabbinstallation

Kom igång med din nya Wood's
avfuktare på bara några minuter!

Wood's

A. Packa upp och montera SMF-filtret.

1.

Ta försiktigt ut avfuktaren från förpackningen. Var noga med att inte slänga några viktiga dokument som finns i lådan.

2.

Om det redan sitter ett filter monterat på din avfuktare, ta bort det innan du installerar SMF-filtret.



3.

Ta ut filtret och ramen ur påsen.



4.

Fäst ramen på avfuktaren. Använd tätningsslisten för att tätat runt ramen och använd plastpluggarna för att fästa ramen.



5.

Sätt i filtret i ramen och sätt på locket. Om du vill byta ut ett gammalt filter, ta bort locket och lyft ut filtret. Placera ett nytt filter i ramen och sätt tillbaka locket.



B. Starta din avfuktare

1.

Koppla in avfuktaren till ett eluttag.
OBS! Använd alltid ett jordat uttag.



2.

Avfuktaren har två vred, hygrostaten (ovan) och fläktvredet (nedan). Vrid hygrostaten medurs tills du hör ett klick för att sätta på avfuktaren.



För kontinuerlig avfuktning, vrid hygrostaten till dess maxvärde.

Använd en hygrometer för att kontrollera fuktighetsnivån i rummet. När du uppnått önskad luftfuktighet, vrid hygrostaten moturs tills avfuktaren stänger av sig.

När fuktighetsnivån stiger kommer avfuktaren automatiskt att starta.

Tips!

Rekommenderad fuktighetsnivå är mellan 50-60% RF.
(RF = relativ fuktighet).

3.

Det kondenserade vattnet samlas i en vattentank på baksidan av maskinen. När vattentanken är full stänger maskinen automatiskt av sig och en röd lampa lyser på fronten.



4.

Dra försiktigt ut vattentanken och töm den på avsedd plats. Sätt tillbaks tanken och se till att flottören inuti kan hänga fritt.



5.

Det är också möjligt att koppla en vattenslang till avfuktaren. Du slipper då tömma vattentanken eftersom vattnet kontinuerligt leds till ett avlopp.

Fäst slanganslutningen till avfuktaren.

Koppla på en slang till anslutningen. Vattenslang ska ha tjockleken 1/2 ".

Led vattenslangen till ett avlopp. Kontrollera att vattnet leds nedåt.

Eftersom det inte finns någon pump i avfuktaren måste du låta gravitationen göra jobbet!



Wood's avfuktare distribueras av TES Scandinavia.

Tevka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

info@tesscandinavia.se

För närmaste återförsäljare, vänligen besök
www.woods.se

Wood's