

# Trådlös tryckknapp

WPH-01




Trådlös tryckknapp möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter ur Plejds sortiment. Monteras enkelt med dubbelsidig tejp, skruv eller utanpå standard apparatdosa. Inställningar görs enkelt i Plejd-appen.

- Direktstyr, trappkoppla eller styr scenarion.
- Beräknad batteritid på upp till 200 000 klick eller 15 år (2 st. CR2032-batterier, utbytbara).
- Enkel- och dubbelvippa medföljer.


Artikellista	Passar med	E-nummer
WPH-01-SW	Vit ram Exxact <sup>®1</sup>	13 777 21
WPH-01-SA	Antracit ram Exxact <sup>®1</sup>	13 777 24
WPH-01-EW	Vit ram ELKO <sup>®2</sup>	13 777 22
WPH-01-EB	Svart ram ELKO <sup>®2</sup>	13 777 23

<sup>1</sup> Varumärket ägs av Schneider Electric.

<sup>2</sup> Varumärket ägs av ELKO AS.



Montage utanpå apparatdosa med skruv.



Montage med medföljande tejp på vägg/kakel.

## DRIFTEMPERATUR

-25 till +35 °C  
Icke-kondenserande

## DIMENSIONER

Monteringsram 71x71 mm  
Inbyggnadsdjup 0 mm  
Centrumplatta 55x55 mm

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth<sup>®</sup>  
<10 dBm

## RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.  
Batteridrivna produkter förlänger inte räckvidden i Plejd-mesh.

