



Display features

#Inverter generators

	mm
U 235	Voltage
F50	Frequency
A00,0	Single Running Time
0000	Total Accumulated Running Time



EN

- U 235 (Voltage): Represents the operating voltage of the equipment, which is 235 volts.
- F50 (Frequency): Indicates the operating frequency, which is 50 Hz.
- A00,0 (Single Running Time): Shows the duration of the current session or single run of the equipment.
- 0000 (Total Accumulated Running Time): Displays the cumulative operational time the equipment has been used since its installation or reset.

SV

- U 235 (Spänning): Representerar utrustningens driftspänning, som är 235 volt.
- F50 (Frekvens): Anger driftsfrekvensen, som är 50 Hz.
- A00,0 (Enskild driftstid): Visar varaktigheten för den aktuella sessionen eller enskilda driften av utrustningen.
- 0000 (Total ackumulerad driftstid): Visar den sammanlagda driftstiden som utrustningen har använts sedan installation eller återställning.

NO

- U 235 (Spenning): Representerer utstyrets driftsspenning, som er 235 volt.
- F50 (Frekvens): Angir driftsfrekvensen, som er 50 Hz.
- A00,0 (Enkelt driftstid): Viser varigheten av den nåværende økten eller enkeltkjøringen av utstyret.
- 0000 (Total akkumulert driftstid): Viser den samlede driftstiden utstyret har vært i bruk siden installasjon eller tilbakestilling.

DK

- U 235 (Spænding): Repræsenterer udstyrets driftsspænding, som er 235 volt.
- F50 (Frekvens): Angiver driftsfrekvensen, som er 50 Hz.
- A00,0 (Enkelt driftstid): Viser varigheden af den aktuelle session eller enkeltkørsel af udstyret.
- 0000 (Samlet akkumuleret driftstid): Viser den samlede driftstid, som udstyret har været brugt siden installation eller nulstilling.

FI

- U 235 (Jännite): Kuvastaa laitteen käyttöjännitettä, joka on 235 voltia.
- F50 (Taajuus): Ilmaisee käyttötaajuuden, joka on 50 Hz.
- A00,0 (Yksittäinen käyttöaika): Näyttää nykyisen käyttöjakson tai yksittäisen käytön keston.
- 0000 (Kokonaiskertynyt käyttöaika): Näyttää laitteen kokonaiskäyttöajan asennuksen tai nollauksen jälkeen.

SV

Kontakt

Solängsvägen 13, 513 70 Borås
033-202650
order@pelatools.se

EN

Contact

Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

NO

Kontakt

Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

DK

Kontakt

Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se

FI

Yhteystiedot

Solängsvägen 13, SE-513 70 Borås
+46 33-202650
order@pelatools.se