

Ohjausvaihtoehdot

- ✓ Tämä toiminto kuuluu vakioimitukseen
- ✓ Tämä toiminto vaatii lisävarusteen

	 eAir
Puhallinnopeuksien valinta	Käyttötilanteiden mukaan
Tuloilman lämpötilan asetus	✓
Jälkilämmityksen ohjaus	✓
Ylipaineistus	✓
Hälytykset ja huoltomuistukset	✓
Kosteusohjaus	✓
Mahdollisuus kytkeä kaksi käyttöpaneelia yhteen koneeseen	✓
Jäähdytyksen talteenotto	Automaattinen
KNX-liitäntä	✓
Käyttöparametrien asettaminen	✓
Päälle-pois -käyttö CHG-pumpuille	✓
Päälle-pois -käyttö peltimoottoreille CWG-koneissa	✓
CHG-koneiden 3-tieventtiin ohjaus	✓
Nestepumppujen verryttely seisonta-ajan aikana	✓

LTO:n verryttely seisonta-ajan aikana	✓
Modbus RTU	✓
Modbus TCP/IP	✓
LTO:n portaaton säätö	✓
Peltimoottoreiden ohjaus	✓
Sähköisen esilämmittimen ohjaus	✓
Nestekiertoisen esilämmittimen ohjaus	✓
Vesilämmityspatterin ohjaus	✓
Energiansäästötila	✓
Vesijäähdytyspatterin ohjaus	✓
Tehostustoiminto	✓
Mittausten tarkastelu	✓
Hiilidioksidiohjaus	✓
Aikaohjelmat	✓
Kesäyöjäähdytys	✓
Lämpötilatehostus	✓
Liesituulettimen / keskuspölynimurin kompensointitoiminto	✓
Vakiokanavapaineohjaus	✓
Internet-käyttöliittymä	✓
Yliaikaohjaus	✓
Ohjattu asennus	✓