




UTDRAGBAR FÖRVARINGSLÅDA TILL PICK-UP

- Lastkapacitet: 120KG/låda
- Enkel åtkomst till din utrustning
- Optimera förvaringen på lastflaket

SV

EN

NO

DK

FI

TRUCK BED STORAGE SYSTEM

- Load capacity: 120KG/drawer
- Easy access to your gear
- Optimize Truck Bed Storage

SV

EN

NO

DK

FI

LASTEPLAN OPPBEVARINGSSYSTEM

- Lastkapasitet: 120KG/skuff
- Enkel tilgang til utstyret ditt
- Optimaliser lasteplanoppbevaring

SV

EN

NO

DK

FI

LADFLADE OPBEVARINGSSYSTEM

- Lastkapacitet: 120KG/skuffe
- Nem adgang til dit udstyr
- Optimer ladfladeopbevaring

SV

EN

NO

DK

FI

LAVA SÄILYTYSJÄR- JESTELMÄ

- Kantavuus: 120KG/laatikko
- Helppo pääsy varusteisiin
- Optimoii lavan säilytystila

SV

EN

NO

DK

FI

01. ÖVERSIKT & MONTERING

SV

01. OVERVIEW & ASSEMBLY

EN

01. OVERSIKT & MONTERING

NO

01. OVERSIGT & SAMLING

DK

01. YLEISKUVAUS & KOKOONPANO

FI

Steg 1: Anslut lådan till bilen (Fig.1)

SV

Step 1: Connect the box to the car (Fig.1)

EN

Trinn 1: Koble boksen til bilen (Fig.1)

NO


Trin 1: Forbind boksen med bilen (Fig.1)

DK

Vaihe 1: Yhdistä laatikko autoon (Kuvio 1)

FI

FIG.(KUVIO)1



M8x16 Yttersekskants-
flänsskruvar - 8 stycken

SV

M8x16 External hexagon
flange screws-8 pieces

EN

M8x16 Utvendig sekskant-
flensskruer - 8 stykker

NO

M8x16 Ekstern sekskant-
flangeskruer - 8 stykker


DK

M8x16 Ulkoinen kuusi-
okantainen laipparuuvit
- 8 kappaletta

FI


Steg 2: Installera lådorna (Fig.2)	SV
Step 2: Install drawers (Fig.2)	EN
Trinn 2: Installer skuffene (Fig.2)	NO
Trin 2: Installer skufferne (Fig.2)	DK
Vaihe 2: Asenna laatikot (Kuvio 2)	FI

FIG.(KUVIO)2



Steg 3: Installera arbetsytan (Fig.3) - Övandel/golv/durkplåt ingår ej	SV
Step 3: Install the work surface (Fig.3) - Top/floor/deck plate not included	EN
Trinn 3: Installer arbeidsflaten (Fig.3) - Overdel/gulv/dekkplate er ikke inkludert	NO
Trin 3: Installer arbejdsfladen (Fig.3) - Overdel/gulv/dækplade er ikke inkluderet	DK
Vaihe 3: Asenna työpinta (Kuvio 3) - Yläosa/lattia/kansilevy ei sisälly	FI


FIG.(KUVIO)3



M6x30 Sexkantig försänkt skruv - 6 stycken	SV
M6x30 Hexagon countersunk head screws-6 pieces	EN
M6x30 Sekskantforsenket skruer - 6 stykker	NO
M6x30 Sekskantet forsænket hovedskruer - 6 stykker	DK
M6x30 Kuusikulmainen upotettu ruuvi - 6 kappaletta	FI

Steg 4: Slutdiagram (Fig.4)	SV
Step 4: Completion diagram (Fig.4)	EN
Trinn 4: Fullføringsdiagram (Fig.4)	NO
Trin 4: Afslutningsdiagram (Fig.4)	DK
Vaihe 4: Valmistuskaavio (Kuvio 4)	FI

FIG.(KUVIO)4



02. MAX. BELASTNING PER LÅDA: 120KG

SV

Yttermått:

- Höjd: 220mm
- Bredd: 445mm
- Längd: 1185mm (inklusive handtag)

Innermått:

- Höjd: 174mm
- Bredd: 366mm
- Längd: 994mm

02. MAX. LOAD PER BOX: 120KG

EN

Outer dimensions:

- Height: 220mm
- Width: 445mm
- Length: 1185mm (including handle)

Inner dimensions:

- Height: 174mm
- Width: 366mm
- Length: 994mm

02. MAKS. LAST PER BOKS: 120KG

NO

Yttermål:

- Høyde: 220mm
- Bredde: 445mm
- Lengde: 1185mm (inkludert håndtak)

Innermål:

- Høyde: 174mm
- Bredde: 366mm
- Lengde: 994mm

02. MAKS. BELASTNING PR. KASSE: 120KG

DK

Ydre dimensioner:

- Højde: 220mm
- Bredde: 445mm
- Længde: 1185mm (inklusive håndtag)

Indre dimensioner:

- Højde: 174mm
- Bredde: 366mm
- Længde: 994mm

02. MAKS. KUORMA PER LAATIKKO: 120KG

FI

Ulkomitat:

- Korkeus: 220mm
- Leveys: 445mm
- Pituus: 1185mm (sisältäen kahvan)

Sisämitat:

- Korkeus: 174mm
- Leveys: 366mm
- Pituus: 994mm

PELA®

SV	Kontakt 📍 Solångsvägen 13, 513 70 Borås ☎ 033-202650 ✉ order@pelatools.se	Miljöskydd / Skrotning Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.
EN	Contact 📍 Solångsvägen 13, SE-513 70 Borås ☎ +46 33-202650 ✉ order@pelatools.se	Environmental protection / Scrapping Recycle any unwanted material, do not throw it in the household rubbish. All machines, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner.
NO	Kontakt 📍 Solångsvägen 13, SE-513 70 Borås ☎ +46 33-202650 ✉ order@pelatools.se	Miljøbeskyttelse/skrotning Genanvend uønsket materiale, smid det ikke i husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og al emballage skal sorteres og afleveres på en genbrugsstation, hvor det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.
DK	Kontakt 📍 Solångsvägen 13, SE-513 70 Borås ☎ +46 33-202650 ✉ order@pelatools.se	Miljøvern/kassering Gjenvinn uønsket materiale. Det skal ikke kastes sammen med husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje skal sorteres og leveres til en gjenvinningsstasjon og kasseres på en miljøvennlig måte.
FI	Yhteystiedot 📍 Solångsvägen 13, SE-513 70 Borås ☎ +46 33-202650 ✉ order@pelatools.se	Ympäristönsuojelu / Käytöstä poistaminen Kierrätä käytöstä poistetut materiaalit. Älä hävittää niitä talousjätteen mukana. Kaikki koneet, lisävarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ja vietävä kierrätyskeskukseen, jossa ne hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla.

