Ohjausvaihtoehdot

- Tämä toiminto kuuluu vakiotoimitukseen
- Tämä toiminto vaatii lisävarusteen

	eAir	eWind
Puhallinnopeuksien valinta	Käyttötilanteiden mukaan	4-portainen
Tuloilman lämpötilan asetus	✓	✓
Jälkilämmityksen ohjaus	✓	✓
Ylipaineistus	✓	✓
Hälytykset ja huoltomuistukset	✓	✓
Kosteusohjaus	✓	✓
Mahdollisuus kytkeä kaksi käyttöpaneelia yhteen koneeseen	✓	✓
Jäähdytyksen talteenotto	Automaattinen	Automaattinen
KNX-liitäntä	✔	✔
Käyttöparametrien asettaminen	✓	✓
Päälle-pois -käyttö CHG-pumpuille	✓	✓
Päälle-pois -käyttö peltimoottoreille CWG-koneissa	✓	✓
CHG-koneiden 3-tieventtiilin ohjaus	✓	✓

Nestepumppujen verryttely seisonta-ajan aikana	✓	✓
LTO:n verryttely seisonta-ajan aikana	✓	✓
Modbus RTU	✓	✓
Modbus TCP/IP	✓	
LTO:n portaaton säätö	✓	✓
Peltimoottoreiden ohjaus	✓	✓
Sähköisen esilämmittimen ohjaus	✓	✓
Nestekiertoisen esilämmittimen ohjaus	✓	✓
Vesilämmityspatterin ohjaus	✓	✓
Energiansäästötila	✓	✓
Vesijäähdytyspatterin ohjaus	✓	✓
Tehostustoiminto	✓	✓
Mittausten tarkastelu	✓	✓
Hiilidioksidiohjaus	✓	✓
Aikaohjelmat	✓	
Kesäyöjäähdytys	✓	
Lämpötilatehostus	✓	
Liesituulettimen / keskuspölynimurin kompensointitoiminto	✓	✓
Vakiokanavapaineohjaus	✓	

Internet-käyttöliittymä	✔	
Yliaikaohjaus	✔	
Ohjattu asennus	✔	