

MH PE/DE -

Instructions for use




106269015 f (10.2015)

EN-DE-FR-NL-ES-IT-NO-SV-DA-JA


 **Nilfisk**

DE	Instruction manual	3 - 21
NL	Betriebsanleitung.....	22 - 40
FR	Manuel d'Instructions.....	41 - 59
IT	Gebruikershandleiding.....	60 - 78
EN	Manuale di istruzioni.....	79 - 97
NO	Bruksanvisning	98 - 116
SV	Bruksanvisning	117 - 135
DA	Brugsvejledning	136 - 154
JA	取扱説明書 取扱説明書	155 - 172


MH 5M-220/1000 PE




MH 7P-220/1120 PE




MH 5M-200/1000 DE



MH 7P-200/1200 DE



MH 7P-220/1300 DE



Innehåll

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	118	
2	Beskrivning	119	
2.1	Syfte	119	
2.2	Maskindelar	119	
3	Före drifttagning	120	
3.1	Transport och montering.....	120	
3.2	Lägga in bromsen (endast maskiner med hjul)	120	
3.3	Fylla på bränsletanken	120	
3.4	Ansluta högtrycksslangen	121	
3.5	Ansluta vattenförsörjningen	121	
4	Manövrering/Drift	122	
4.1	Anslutningar.....	122	
4.3	Starta maskinen	123	
4.4	Tryckreglering (Tornado-spolrör)	123	
4.5	Använda rengöringsmedel.....	123	
5	Användningsområden och arbetsmetoder	124	
5.1	Allmänt.....	124	
5.2	Typiska användningsområden	125	
6	Efter avslutat arbete.....	127	
6.1	Stänga av maskinen	127	
6.2	Förvaring/frostskydd.....	127	
7	Underhåll	128	
7.1	Underhållsschema.....	128	
7.2	Underhållsarbeten	128	
8	Felsökning	131	
8.1	Indikeringar på display.....	131	
8.2	Andra fel	132	
9	Mer information	133	
9.1	Lämna in maskinen för återvinning	133	
9.2	Garanti.....	133	
9.3	Försäkran om överensstämmelse	134	



Symboler som används för att markera instruktioner



Läs igenom den bifogade bruksanvisningen innan du tar högtryckstvätten i drift.
Förvara bruksanvisningen inom räckhåll.



Säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning som måste följas för att förhindra risk för personskador är markerade med denna symbol.



Denna symbol används för att markera säkerhetsanvisningar som måste följas för att förhindra att maskinen skadas eller prestandan påverkas.



Denna symbol anger tips och instruktioner som underlättar arbetet och gör användningen säker.



Åtgärder markerade med denna symbol får endast utföras av servitekniker från Nilfisk.

1 Viktiga säkerhetsanvisningar



High Pressure Washer - SAFETY INSTRUCTIONS



107141898 D (07-2015)

Nilfisk

2 Beskrivning

2.1 Syfte

Denna högtryckstvätt har tagits fram för professionell användning inom

- Jordbruket
- Industriektor
- Transportväsendet
- Fordonsindustrin
- Offentliga inrättningar
- Fastighetsskötsel
- Byggsektor
- Livsmedelsindustrin
- etc.

Kapitel 5 beskriver hur högtryckstvätten kan användas för olika rengöringsuppgifter.

Maskinen får endast användas såsom beskrivs i bruksanvisningen. Ej föreskriftsenlig användning kan medföra skador på maskinen och på ytan som skall rengöras eller leda till svåra personskadar.

- ⚠️ WARNING!** Ikke bruk forbrenningsmotordrevne maskiner innendørs med mindre nasjonale arbeidsmyndigheter har testet at ventilasjonen er tilstrekkelig.
⚠️ WARNING! Säkerställ att eventuella avgasutsläpp inte finns i närheten av luftintag.
⚠️ WARNING! Man får aldrig använda felaktigt drivmedel, det kan orsaka farliga situationer.

2.2 Maskindelar



Se illustration längst fram i dena bruksanvisning.

1. Vattenintag och filter (snabbkoppling för matarvattenslang)
2. Pumpoljenivåkontroll och påfyllningsbehållare
3. Bränslepåfyllningslock
4. Brännarenhet
5. Högtrycksuttag (snabbslutning hane)
6. Ramens lyftpunkter
7. Transporthjul med parkeringsbroms
8. Spolrör
9. Förvaring för spolrör
10. Manöverpanel

EN
DE
FR
NL
IT
NO
SV
DA
JA

EN

DE

FR

NL

IT

NO


SV

DA

JA

3 Före drifttagning

3.1 Transport och montering



1. Det säkraste sättet att lyfta maskinen är att använda en gaffeltruck. Pilarna i illustrationen visar var det är lämpligast att placera gafflarna.


Varje oljebrännare, t.ex. högtryckstvättar, är beroende av en exakt anpassad blandning av bränsle och luft (i viktprocent) för ordentlig förbränning. Därför kan några justeringar av luftför-

sörjningen till brännaren vara nödvändiga för att ta hänsyn till dess höjd över havet och lufttrycket. Detta gäller oavsett om bränslet är 'naturgas', propan eller diesel.

Högtryckstvätten testades och ställdes in för att ge optimal prestanda innan den lämnade fabriken. Fabriken är belägen cirka 200 m över havet och förbränningsinställningarna har optimerats för denna höjd.


Om maskinen används på en plats som ligger högre än 1200 m över havet, kan oljebrännaren behöva anpassas för att den ska arbeta effektivt och med bästa ekonomi. Kontakta din återförsäljare eller Nilfisk för hjälp.

3.2 Lägga in bromsen (endast maskiner med hjul)



- Kontrollera högtryckstvätten noggrant med avseende på fel eller skador innan den används för första gången.
- Använd endast maskinen om den är i perfekt driftskick.
- Lägg in bromsen.

3.3 Fylla på bränsletanken



Med maskinen kall och avstängd:

- Bränsletanken ska fyllas på från en ren behållare med färsk bränsle eller diesel EN 590 (diesel med ett biodieselinnehåll på upp till 7 %). Se kapitel 1.

Tankkapacitet max. 57 l.

Använd endast rent bränsle, fritt från fukt och förordningar. Kontakta din återförsäljare för rekommendationer om bränslekälla och typ.

Det går att använda diesel som uppfyller EN 590 (upp till 7 % biodiesel), dock med följande restriktioner:

Maximal lagringstid i högtryckstvättens dieseltank: 1 månad.

Diesel som har lagrats externt under mer än 6 månader får inte användas i högtryckstvättar från Nilfisk.

Man får inte använda Diesel EN 590 som förvaras i öppen behållare.

Om maskinen ska användas vid bensinstationer eller andra potentiella riskzoner, ska maskinen endast användas utanför riskzonerna som anges i riktlinjerna "Tekniska riktlinjer för brännbara vätskor" som är tillämpliga på användningsplatsen, på grund av den explosionsrisk som brännaren möjlig kan utgöra.



OBSERVE- RA!!

Vid temperaturer under 8 °C börjar eldningsoljan att tjockna (parafinutfällning). Detta kan leda till problem att starta brännaren. Före vinterperioden rekommenderas att en vintertillsats tillsätts (kan köpas hos oljeleverantören).

För påfyllning av bränsle, se bifogade anvisningar för motorn.

EN

DE

FR

NL

IT


NO

SV


DA

JA

3.4 Ansluta högtrycksslangen



3.5 Ansluta vattenförsörjningen



1. Anslut högtrycksslangen till högtrycksnippeln.

1. Montera den bifogade slangkopplingen på vatten slangens snabbkoppling.
2. Spola igenom vatten slangens ett ögonblick för att inte sand och andra smutspartiklar ska komma in i maskinen.
3. Montera slangkopplingen på intaget.
4. Öppna vattenkranen.



OBSERVERA!

Se kapitel 9.4 Tekniska specifikationer beträffande erforderlig vattenmängd och vattentryck. Vid dålig vattenkvalitet (sand etc.) rekommenderas att ett filter monteras vid vatteninloppet.

Vatten slangen ska vara en förstärkt slang med en innerdiameter på minst **3/4" (19 mm)**.

EN

4 Manövrering/Drift

DE

FR

NL

IT

NO


SV

DA

JA

4.1 Anslutningar

4.1.1 Ansluta spolrören till spolhandtaget




- Dra spolhandtagets blå snabbkopplingsfäste (A) bakåt.
- Stick in spolrörens nippel (B) i snabbkopplingen och släpp den.
- Dra spolrören (eller annat tillbehör) framåt för att säkerställa att det är fast förbundet med spolhandtaget.




OBSERVERA!

Rengör alltid nippeln från eventuella smutspartiklar innan spolrören ansluts till spolhandtaget.

4.2 Beskrivning av ljusindikatorer



Alla maskiner har inte samtliga ljusindikatorer. Här är en beskrivning av ljusindikatorerna:



- Startbrytare för motor.
- Batteriladdningsindikator.
- Oljeindikator.
- Pumptemperatur. Högt tryckspumpens temperatur är för hög. Stänger av motorn. **OBSERVERA!** Inte MH 5M-200/1000 DE. Denna maskin har en ventil som


öppnas när temperaturen blir för hög.

På MH 5M-200/1000 PE, MH 7P-220/1120 PE, MH 7P-200/1200 DE, MH 7P-220/1300 DE kan man leda by-pass vattnet tillbaka till en vattentank, om man suger vatten från en extern tank. Demontera skruven (pos. 1) och montera slangen på slangnippeln. För tillbaka slangen till vattentanken. Detta förhindrar att temperaturen i pumpen blir för hög

- Indikator för förvärmning.
- Driftsindikator för hetvatten.
- Serviceindikator. Tänd när service erfordras.
- Låg bränslenivå. Tänd när bränslepåfyllning erfordras.
- Drifts- och temperaturreglering.
- Timräknare.

4.3 Starta maskinen


4.3.1 Kallvattenanvändning



Innan motorn startas ska bruksanvisningen för motorn läsas igenom noggrant. I bruksanvisningen beskrivs driften och servicen av motorn.


EN
DE
FR
NL
IT
NO
SV
DA
JA

4.3.2 Hetvattenanvändning



- Vrid omkopplaren till erforderlig temperatur. Nu lyser 6 och maskinen är redo för användning. Vrid det svarta vredet på pumpen medurs till läget stopp om du vill använda maskinen vid en temperatur över 100 °C.
- Lås upp spolhandtaget och tryck in avtryckaren.
- Oljebrännaren startar.
- Släpp avtryckaren och lås spolhandtaget när det inte ska användas.

4.4 Tryckreglering (Tornado-spolrör)



- Vrid reglaget på spolanordningen:
 - Högt tryck = medurs (+) för högt tryck
 - Lågt tryck = moturs (-) för lågt tryck.

4.5 Använda rengöringsmedel

Om du vill använda rengöringsmedel, behöver du en extern injektor. Kontakta din lokala Nilfisk-distributör för mer information.

VARNING!
Rengöringsmedel får aldrig torka på ytan som ska rengöras. Ytan kan skadas.

EN
DE
FR
NL
IT
NO
SV
DA
JA

5 Användningsområden och arbetsmetoder

5.1 Allmänt

För att uppnå en effektiv rengöring med högtryckstvätten skall en del riktlinjer följas och kombineras med egna erfarenheter som vunnits inom speciella områden. Tillbehör och rengöringsmedel kan förbättra rengöringsresultatet om de används på rätt sätt. Här följer ett par grundläggande anvisningar.

5.1.1 Blöta upp

Fasttorkade och tjocka smutsskikt kan lösas/mjukas upp om de blöts upp under en viss tid. En idealisk metod, framför allt inom lantbruket - t ex i svinstior. Det bästa resultatet uppnår man genom att använda skummande och alkaliska rengöringsmedel. Spruta in ytorna med rengöringsmedelslösning och låt det hela verka i 30 minuter. Därefter går det mycket snabbare att göra rent med högtryckstvätten.

5.1.2 Spruta på rengöringsmedel och skum

Rengöringsmedel och skum skall sprutas på den torra ytan för att rengöringsmedlet skall komma i kontakt med smutsen utan att spädas ut ytterligare.

Arbeta nedifrån och upp på lodräta ytor, så att inga klibbspår uppstår när rengöringsmedelslösningen rinner ner. Låt det hela verka ett par minuter innan rengöring sker med högtryckstvätten. Låt inte rengöringsmedlet torka fast.

5.1.3 Temperatur

Rengöringseffekten förstärks vid högre temperaturer. Det gäller framför allt fett och olja som löses upp lättare och snabbare. Proteiner löses bäst upp vid temperaturer omkring 60°C, olja och fett vid 70°C till 90°C.

5.1.4 Mekanisk verkan

För att lösa upp tjocka smutsskikt är det nödvändigt med mekanisk bearbetning. Speciella spolrör och (roterande) tvättborstar ger den bästa effekten när det gäller att lösa upp smutsskikt.

5.1.5 Stor mängd vatten och högt tryck

Högt tryck är inte alltid den bästa lösningen. Alltför högt tryck kan skada ytorna som rengörs. Rengöringseffekten beror även på mängden vatten. Ett tryck på 100 bar är tillräckligt för fordonsvärt (tillsammans med varmt vatten). En stor vattenmängd underlättar bortspolning och -transport av den upplösta smutsen.

5.2 Typiska användningsområden

5.2.1 Lantbruk

Användning	Tillbehör	Metod
Stall Svinfållor Rengöring av väggar, golv, inredning Desinfektion	Skuminjektor, skumlans, Powerspeed, Floor Cleaner, Rengöringsmedel Universal Alkafoam Desinfektion DES 3000	<ol style="list-style-type: none"> Blöt upp: spruta skum på alla ytor (nedifrån och upp) och låt det hela verka i 30 minuter. Avlägsna smuts med högtryck och eventuellt lämpligt tillbehör. Arbeta nedifrån och upp på lodräta ytor. Ställ in max mängd vatten för borttransport av stora smutsmängder. För att säkerställa hygienen skall bara rekommenderade desinfektionsmedel användas. Spruta på desinfektionsmedel först när all smuts är borta.
Fordon Traktor, plog etc	Standardspolrör, rengöringsmedels-injektor, Powerspeed-spolrör, böjt spolrör och underspolrör, borstar	<ol style="list-style-type: none"> Spruta rengöringsmedel på ytan för att lösa upp smutsen. Arbeta nedifrån och upp. Spola av med högtrycksstråle. Arbeta även nu nedifrån och upp. Använd tillbehör för att rengöra svåråtkomliga ställen. Rengör ömtåliga delar som motorer och gummi med lägre tryck för att undvika skador.

5.2.2 Fordon

Användning	Tillbehör	Metod
Fordonsytor	Standardspolrör, rengöringsmedels-injektor, böjt spolrör och underspolrör, borstar Rengöringsmedel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop	<ol style="list-style-type: none"> Spruta rengöringsmedel på ytan för att lösa upp smutsen. Arbeta nedifrån och upp. För att avlägsna insektsrester skall man först spruta på t ex Allosil och sedan spola med lågtryck. Rengör därefter hela fordonet med rengöringsmedel. Låt rengöringsmedlet verka ca 5 minuter. Metallytor kan rengöras med RimTop. Spola av med högtrycksstråle. Arbeta även nu nedifrån och upp. Använd tillbehör för att rengöra svåråtkomliga ställen. Använd borstar. Korta spolrör är till för rengöring av motorer och hjulhus. Använd böjda spolrör eller underspolrör. Rengör ömtåliga delar som motorer och gummi med lägre tryck för att undvika skador. Applicera flytande vax med högtrycksvätten för att reducera ny nedsmutsning.





5.2.3 Byggsektorn och industrin




Användning	Tillbehör	Metod
Ytor Metall-föremål	Skuminjektor, standardlans, standardspolrör, böjda spolrör, tankrengörare Rengöringsmedel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfektion DES 3000	<ol style="list-style-type: none"> Spruta ett tjockt skumskikt på den torra ytan. Arbeta nedifrån och upp på lodräta ytor. Låt skummet verka i ca 30 minuter för att uppnå optimal effekt. Spola av med högtrycksstråle. Använd lämpligt tillbehör. Använd högt tryck för att lösa upp smutsen. Använd lågt tryck och stor vattenmängd för att transportera bort smutsen. Spruta på desinfektionsmedel först när all smuts har avlägsnats. <p>Stark nedsmutsning t ex i slakterier kan transporteras bort med stora vattenmängder.</p> <p>Tankrengörare är avsedda för rengöring av fat, kar, blandningstankar osv. Tankrengöraren drivs hydrauliskt eller elektriskt och möjliggör en automatisk rengöring utan permanent observation.</p>
Behandling av korroderade, skadade ytor	Våtsandbläster	<ol style="list-style-type: none"> Anslut blästerlansen till högtrycksvätten och stick in sugslangen i sandbehållaren. Använd skyddsglasögon och skyddsklädsel under arbetet. Med sand/vatten-blandningen kan rost och lack avlägsnas. Försegla ytorna mot rost (metall) och röta (trä) efter våtsandblästringen.

Det här är bara ett par användningsexempel. Varje rengöringsarbete är annorlunda. Kontakta din Nilfisk-återförsäljare för information om den bästa lösningen på ditt rengöringsproblem.

6 Efter avslutat arbete

6.1 Stänga av maskinen



1. Stäng vattenkranen.
2. Aktivera spolhandtaget utan att ansluta spolrören för att tömma systemet på allt resterande vatten.
3. Vrid omkopplaren till läge "OFF".
4. Stäng av motorn.
5. Aktivera spolhandtaget tills maskinen är trycklös.
6. Lås säkerhetsregeln på spolhandtaget.

6.2 Förvaring/frostskydd

Maskinen bör förvaras på en frostsäker plats när den inte används. Om detta inte är möjligt bör maskinen skyddas på följande sätt:

1. Lossa vattenslangen. Demontera spolrören och töm det på vatten.
2. Starta maskinen och låt den gå med spolhandtaget öppet tills den har tömts på vatten.
3. Placera en sugslang i en hink med 6-8 l frostskyddsmedel.
4. Placera spolhandtaget (utan spolrör) över hinken, aktivera spolhandtaget så att frostskyddsmedlet kan cirkulera.

5. Placera spolhandtaget över öppningen på behållaren med frostskyddsmedel och låt maskinen pumpa all lösning tillbaka i behållaren med frostskyddsmedel. Frostskyddsmedlet kan återanvändas, men tänk på att det späds ut lite med vatten vid varje återanvändning.

Viktigt:

För att undvika skador på maskinen, slangarna och spolrören ska de alltid tinas upp innan maskinen startas igen. Placera maskinen och tillbehören i en varm miljö en stund före start.

(EN)
(DE)
(FR)
(NL)
(IT)
(NO)
(SV)
(DA)
(JA)

EN

7 Underhåll

DE

FR

NL

IT

NO

SV

DA

JA


7.1 Underhållsschema

		Varje vecka	MH 5M-200/1000 DE Efter de första 50 driftstimmarna	Var sjätte månad eller var 500:e driftstimme	Vid behov
7.2.1	Vattenfilter				●
7.2.2	Oljefilter				●
7.2.3	Kontrollera olja i pump	●			
7.2.4	Byta pumpolja		●	●	
7.2.5	Tömma bränsletanken				●
7.2.6	Flamsensor				●

Service av motor: Se bifogad bruksanvisning för motor.


7.2 Underhållsarbeten

7.2.1 Vattenfilter



1. Skruva loss snabbkopplingen.
2. Ta bort filtret med verktyget och rengör det.



7.2.2 Kontrollera olja i pump



1. Kontrollera färgen på pumpoljan.
Om oljan har en grå eller vitaktig färgton, ska oljan bytas (se kapitel 7.2.3)
2. Fyll på med ny olja vid behov.

Oljetyp, se kapitel 9.4 Tekniska specifikationer.

7.2.3 Byte av olja



MH 5M:


- Lossa oljebehållaren genom att öppna klämmen. Ställ oljebehållaren i en behållare tills all olja har runnit ut ur pumpen.
- Återmontera oljebehållaren och fyll på med ny olja. Det kan ta lite tid innan oljenivån jämnes ut i pumpen och oljebehållaren.

MH 7P:

- Lossa oljeavtappningspluggen (A) och töm oljan i en lämplig behållare.
- Kontrollera att packningen sitter på plats och skruva in pluggen på nytt.
- Fyll pumpen med rätt oljekvalitet och mängd.
Oljekvalitet och mängd, se kapitel '9.4 Tekniska specifikationer'.


EN
DE
FR
NL
IT
NO
SV
DA
JA

7.2.4 Tömma bränsletanken



- Ställ fram en behållare som rymmer det resterande bränslet i tanken.
- Placera behållaren under avtappningspluggen.
- Lossa avtappningspluggen och töm innehållet i den framställda behållaren. Var försiktig så att inget spill uppstår.
- Kontrollera att packningen sitter på plats och skruva in pluggen på nytt.
- Kontrollera tanken och pluggen med avseende på läckor.

EN

**7.2.5 Rengöring av
bränslefilter**

På baksidan av bränsletanken där slangarna är monterade sitter ett filter.

Demontera slangen och lossa slangnippeln för att rengöra detta eller dessa filter (beroende på modell).

DE

FR

NL


IT

NO

SV

DA

JA

7.2.6 Flamsensor

1. Koppla loss sensorn och rengör med en mjuk trasa.
2. Kontrollera att sensorn sätts tillbaka på korrekt sätt.

8 Felsökning

8.1 Indikeringar på display

Indikering	Orsak	Åtgärd
Grön lysdiod PÅ	> Apparaten redo för drift. När apparaten startas lyser samtliga lysdioder upp en gång.	
Gul lysdiod PÅ	> Bränslebrist	• Fyll på bränsle Kallvattenanvändning möjlig
Röd lysdiod blinkar	> Serviceintervall: Service ska utföras om 20 timmar	Kontakta Nilfisk Service
Röd lysdiod PÅ	> Serviceintervall överskridet	Kontakta Nilfisk Service
Röd lysdiod PÅ	> Låg oljenivå i pump > Låg oljenivå i motor	• Fyll på olja i pumpen • Fyll på motorolja
Grön lysdiod blinkar	> Fel på flödessensor > Vattenkran stängd eller vattenbrist > Maskinen är igensatt av kalk	Kontakta Nilfisk Service Kallvattenanvändning möjlig • Erforderligt vattenflöde och tryck, se kapitel 9.4 Tekniska specifikationer Kontakta Nilfisk Service
Grön lysdiod och röd lysdiod blinkar samtidigt	> Läckage eller otillåtet driftstillstånd genom korttidsanvändning > Spolhandtag läcker > Högtryckssläng, koppling eller rörelsedring läcker > Vatteninloppets filter torrt > Högtryckspumpen suger in luft	• Efter tre korttidsanvändningar stängs värmens av. Återställ: Vrid huvudströmbrytaren till läge „OFF“ och starta sedan på nytt. Håll spolhandtaget intryckt längre än 3 sekunder. Om en läcka uppstår som leder till att maskinen startar och stannar kort 3 gånger, stängs värmens av. • Kontrollera spolhandtaget • Byt ut högtrycksslängen, dra åt kopplingarna • Rengör filtret (se kapitel 7.2.1) • Åtgärda läckaget Kallvattenanvändning möjlig
Röd lysdiod PÅ	> Laddningshastigheten för låg	• Motorn har inte startat • Generator defekt Kontakta Nilfisk Service
Röd lysdiod PÅ	> Pump överhettad > Kylvatten för motor överhettat (Mitsubishi)	• Låt pumpen svalna, undvik lång drifttid (MH 5M-220/1000 PE , se kapitel 4.2) • Kontrollera vattennivån i kylaren
Grön lysdiod och röd lysdiod blinkar växelvis	> Överhettningsfel	Kontakta Nilfisk Service. Drift med kallvatten möjlig.




EN	Indikering	Orsak	Åtgärd
DE	Grön lysdiod  blinkar långsamt och röd  lysdiod blinkar snabbt	> Flamsensor nedsotad > Fel på tänd- eller bränslesystem	• Rengör flamsensorn (se kapitel 7.2.6). • Kontakta Nilfisk Service Kallvattenanvändning möjlig

8.2 Andra fel

NL	Fel	Orsak	Åtgärd
IT	 inte PÅ	> Motorn inte startad > Motorhastigheten för låg > Generatorn defekt	• Starta motorn. • Kontakta Nilfisk Service. MH 5M-200/1000 DE: Justera varvtalet på hastighetskontrollen till max. • Kontakta Nilfisk Service. Kallvattenanvändning möjlig.
NO	Trycket är för lågt	> Högtrycksmunstycket utslitet > Tryckreglering inställd på lågt vattenflöde	• Byt munstycke • Vrid reglaget på spolrören till ett högre vattenflöde.
SV	Brännaren sotar	> bränsle förorenat > Brännare nedsotad eller inte korrekt inställd	• Kontakta Nilfisk Service

9 Mer information

9.1 Lämna in maskinen för återvinning



Den uttjänta maskinen ska omedelbart göras oanvändbar.

- Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln.

Maskinen innehåller värdefulla material som skall återföras till

kretsloppet.

Utnyttja de insamlingsställen som finns i din kommun. Vid frågor ber vi dig kontakta kommunen eller närmaste återförsäljare.

9.2 Garanti

Garantin för din Nilfisk-produkt gäller i 12 månader från inköpsdatumet (inköpskvitto måste uppvisas) under följande villkor:

- att felet kan anses bero på fel eller brister i material eller utförande. (Vanligt slitage och felaktig användning omfattas inte av garantin).
- att reparation eller försök till reparation inte har utförts av någon annan än Nilfisk-utbildad servicepersonal.
- att endast originaltillbehör har använts.
- att produkten inte har ska-

dats, t.ex. utsatts för slag, stötar eller frost.

- att bruksanvisningarna har följts noggrant.

En garantireparation omfattar byte av defekta delar, men inte frakt- och paketeringsavgifter. I övrigt refererar vi till nationella köplagen.

Alla **ogiltiga** garantireparationer kommer att faktureras. (Dvs. tekniska fel som beror på **orsaker** som beskrivs i avsnittet **"7 Felsökning"** i bruksanvisningen).

EN

DE

FR

NL

IT

NO

SV

DA

JA

EN 9.3 Försäkran om överensstämmelse

Vi,

DE
Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
DANMARK

NL intygar härmed att produkten:

Produkt	Beskrivning	Typ
Högtryckstvätt - Professional - Mobil	Bensin / dieseldrivna	MH 5M /* PE, DE MH 7P /* PE, DE

NO överensstämmer med följande standarder:

Id och version	Titel
EN 60335-1:2012+A11:2014	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
EN 60335-2-79:2012	Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-79: Särskilda fordringar på högtryckstvättar och ångrengöringsapparater
EN 55012:2007+A1:2009	Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotorer - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare andra än sådana monterade i motorfordon, motorbåtar eller på maskiner
EN 50581:2012	Teknisk dokumentation för utvärdering av elektriska och elektroniska produkter rörande begränsning av farliga ämnen

I enlighet med bestämmelserna i:

Maskindirektivet 2006/42/EG

EMK-direktivet 2004/108/EG

RoHS-direktivet 2011/65/EU

Bullerdirektivet 2000/14/EC – De förfaranden för bedömning av överensstämmelse i enlighet med bilaga Annex V.

- Uppmätt ljudnivå: 84-97 dB(A)
- Garanterad ljudnivå: 99-112 dB(A)

Hadsund 2015-10-13 Anton Soerensen
Senior Vice President – Global R&D

Plats	Datum	Namn och titel	Underskrift

9.4 Tekniska specifikationer

		MH 5M- 220/1000 PE	MH 7P- 220/1120 PE	MH 5M- 200/1000 DE	MH 7P- 200/1200 DE	MH 7P- 220/1300 DE
Artikelnr.		106239515	106239530	106239610	106239630	106239635
Pumptyck	bar	220	220	200	200	220
mQuic	l/h	900	1010	900	1150	1200
Qmax	l/h	1000	1120	1000	1200	1300
Munstycke		0450	0500	0450	0640	0640
Sugkapacitet torr	m	1,5	5,0	1,5	1,5	5,0
Max. vatteninloppstemperatur	°C	40	40	40	40	40
Vatteninloppstryck min/max	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Pumptyp		NA5	C3	NP5	C3	C3
Motortillverkare		Honda GX390	Honda GX390	Yanmar	Ruggerini	Mitsubishi
Oljemängd	l	0.5	1.1	0.7	1.1	1.1
Oljetyp		2)	3)	1)	3)	3)
Bränsletyp motor		Bensin	Bensin	Diesel	Diesel	Diesel
Bränsletank motor	l	6,1	6,1	5,5	*	*
Motorolja SAE 15W 40, kapacitet	l	1,1	1,1	1,65	1,8	4,2
Panna	kW	81	87	81	108	108
Delta temp.	°C	80	70	80	82	79
Bränsleförbrukning dt. 45°		3,9	4,6	3,9	5,0	5,2
Inbyggd dieseltank	l	57	57	57	57	57
Ljudeffektnivå LWA/LPa	dB(A)	105/91	105/91	110/95	112/97	99/84
Vibrationsnivå vid spolhandtag	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Dimensioner l x w x h	mm	970 x 780 x 1000		970 x 780 x 1000	1100 x 910 x 1050	
Vikt	kg	208	210	220	315	510

* Samma som för panna (57 l)

1) SAE 15W 40

2) BP Energol GR-XP 220

3) Castrol Alphasyn - T ISO 150





HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Brøndby
Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfisk.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk srl.
Edificio Central Park
Herrera 1855, 6th floor/604
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (+54) 11 6091 1571
www.nilfisk.com.ar

AUSTRALIA

Nilfisk Pty Ltd
Unit 1/13 Bessemer Street
Blacktown NSW 2148
Tel.: (+61) 2 98348100
www.nilfisk.com.au

AUSTRIA

Nilfisk GmbH
Metzgerstrasse 68
5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400 90
www.nilfisk.at

BELGIUM

Nilfisk n.v.s.a.
Riverside Business Park
Boulevard Internationaleaan 55
Bâtiment C3/C4 Gebouw
Bruxelles 1070
Tel.: (+32) 14 67 60 50
www.nilfisk.be

BRAZIL

Nilfisk do Brasil
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550
40 Andar, Sala 03
SP - 04571-000 São Paulo
Tel.: (+11) 3959-0300 / 3945-4744
www.nilfisk.com.br

CANADA

Nilfisk Canada Company
240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario L5T 2L2
Tel.: (+1) 800-668-8400
www.nilfisk.ca

CHILE

Nilfisk S.A. (Comercial KCS Ltda)
Salar de Llamarra 822
8320000 Santiago
Tel.: (+56) 2684 5000
www.nilfisk.cl

CHINA

Nilfisk
4189 Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
201108 Shanghai
Tel.: (+86) 21 3323 2000
www.nilfisk.cn

CZECH REPUBLIC

Nilfisk s.r.o.
VGP Park Horní Počernice
Do Čertous 1/2658
193 00 Praha 9
Tel.: (+420) 244 090 912
www.nilfisk.cz

DENMARK

Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1
Hadsund, DK-9560
Tel.: 72 18 21 20
www.nilfisk.dk

FINLAND

Nilfisk Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo
Tel.: (+358) 207 890 600
www.nilfisk.fi

FRANCE

Nilfisk SAS
26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
91978 Courtabouef Cedex
Tel.: (+33) 169 59 87 00
www.nilfisk.fr

GERMANY

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg
Tel.: (+49) 07306/72-444
www.nilfisk.de

GREECE

Nilfisk A.E.
Avamtaúσεως 29
Kopωτή T.K. 194 00
Tel.: (30) 210 9119 600
www.nilfisk.gr

HOLLAND

Nilfisk B.V.
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
Tel.: (+31) 036 5460760
www.nilfisk.nl

HONG KONG

Nilfisk Ltd.
2001 HK Worsted Mills
Industrial Building
31-39, Wo Tong Tsui St.
Kwai Chung, N.T.
Tel.: (+852) 2427 5951
www.nilfisk.com

HUNGARY

Nilfisk Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 10
2310 Szégeszentmiklós-Lakihegy
Tel.: (+36) 24 475 550
www.nilfisk.hu

INDIA

Nilfisk India Limited
Pramukh Plaza, 'B' Wing, 4th floor, Unit
No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East) Mumbai 400 099
Tel.: (+91) 22 6118 8188
www.nilfisk.in

IRELAND

Nilfisk
1 Stokes Place
St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel.: (+35) 3 12 94 38 38
www.nilfisk.ie

ITALY

Nilfisk SpA
Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
Tel.: (+39) 0377 414021
www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059
Tel.: (+81) 45548 2571
www.nilfisk.com

MALAYSIA

Nilfisk Sdn Bhd
Sd 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Tel.: (60) 3603 627 43 120
www.nilfisk.com

MEXICO

Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Pirineos #515 Int.
60-70 Microparque
Industrial WSantiago
76120 Queretaro
Tel.: (+52) (442) 427 77 00
www.nilfisk.com

NEW ZEALAND

Nilfisk Limited
Danish House
6 Rockridge Avenue
Penrose, Auckland 1061
Tel.: (+64) 9526 3890
www.nilfisk.com.au

NORWAY

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tel.: (+47) 22 75 17 80
www.nilfisk.no

PERU

Nilfisk S.A.C.
Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33-
Perú
Lima
Tel.: (511) 435-6840
www.nilfisk.com

POLAND

Nilfisk Sp. Z.O.O.
Millenium Logistic Park
ul. 3 Maja 8, Bud. B4
05-800 Pruszków
Tel.: (+48) 22 738 3750
www.nilfisk.pl

PORTUGAL

Nilfisk Lda.
Sinta Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1ºA
P2710-089 Sintra
Tel.: (+351) 21 911 2670
www.nilfisk.pt

RUSSIA

Nilfisk LLC
Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow
Tel.: (+7) 495 783 9602
www.nilfisk.ru

SINGAPORE

Den-Sin
22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
www.densis.com

SLOVAKIA

Nilfisk s.r.o.
Bancíkovej 1/A
SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
www.nilfisk.sk

SOUTH AFRICA

WAP South Africa
12 Newton Street
Spartan 1630
Tel.: (+27) 11 975 7060
www.wap.com.za

SOUTH KOREA

Nilfisk Korea
3F Duksoo B/D, 317-15
Sungsoo-Dong 2Ga
Sungdong-Gu, Seoul
Tel.: (+82) 2497 8636
www.nilfisk.co.kr

SPAIN

Nilfisk S.A.
Torre d'Ara,
Passeig del Rengle, 5 Plta. 10^a
08302 Mataró
Tel.: (34) 93 741 2400
www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk AB
Taljegårdsgatan 4
431 53 Mölndal
Tel.: (+46) 31 706 73 00
www.nilfisk.se

SWITZERLAND

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil
Tel.: (+41) 71 92 38 444
www.nilfisk.ch

TAIWAN

Nilfisk Ltd
Taiwan Branch (H.K)
No. 5, Wan Fang Road
Taipei
Tel.: (+88) 6227 00 22 68
www.nilfisk.tw

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Lad Yao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
www.nilfisk.co.th

TURKEY

Nilfisk A.S.
Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
Ümraniye, 34775 İstanbul
Tel.: +90 216 466 94 94
www.nilfisk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk Middle East Branch
SAIF-Zone
P.O. Box 122298
Sharjah
Tel.: (+971) (0) 655-78813
www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk Ltd.
Nilfisk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ
Tel: (+44) (0) 1768 868995
www.nilfisk.co.uk

UNITED STATES

Nilfisk Inc.
14600 21st Avenue North
Plymouth, MN-55447
Tel.: (+1) 800-989-2235
www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk Vietnam
No. 51 Doc Ngu Str.
P. Vinh Phúc, Q.Ba Dinh
Hanoi
Tel.: (+84) 761 5642
www.nilfisk.com

