

To be completed by buyer! (Please use block letters) • In te vullen door de verkoper! (Graag in drukletters) • Vom Käufer auszufüllen! (Bitte in Druckschrift) • A remplir par l'acheteur! (en lettres d'imprimerie, s'il vous plaît) • Da compilare dall'acquirente! (in stampatello) • ¡Completa el cliente! (en mayúsculas) • Fyller ut av kjøper! (Vær vennlig å bruke blokkbokstaver) • Udfyldes af køber! (Benyt venligst Blokbogstaver) • Ostaja täyttää! (Ole hyvä ja käytä isoja kirjaimia) • Fylls i av köparen! (Vänligen texta) • Vyplní kupující! (Prosíme hůlkovým písmem) • Aizpilda pircējs! (Lūdzu, izmantojet drukātos burtus.) • Pildo pirkėjas (didžiosiomis raidėmis)! • Wypelnia nabywca (drukowanymi literami) • A completar pelo fabricante! (por favor escreva em letra de máquina) • Täidetakse ostja poolt! (palun täita trükitähedes):

Place of purchase • Plaats van aankoop • Bezugsquelle • Source d'achat • Acquistato presso • Lugar de compra • Salgssted • Salgs sted • Ostapaikka • Inkópsställe • Místo nákupu • legādāšanās vieta • Īsigijimo data • Miejsce zakupu • Local de compra • Ostukoht:

Sales receipt No. • Aankoopbewijs Nr. • Kaufbeleg-Nr. • Récépissé n° • Prova d'acquisto N. • Recibo Nº • Kvitteringsnr • Kasse Bon nr • Kassakuitin numero • Försäljningskvittots nummer • Prodejní doklad č. • Pirkuma čeka Nr. • Pardavimo kvito Nr. • Nr paragonu • Recibo de venda n.º • Müügiarve number:

Sales receipt date • Aankoopbewijs -Datum • Kaufbeleg-Datum • Date du récépissé • Data prova d'acquisto • Fecha recibo • Kvitteringsdato • Kasse bons dato • Kassakuitin päiväys • Försäljningskvittots daatum • Datum prodejního dokladu • Pirkuma čeka datums • Pirkimo kvito data • Data paragonu • Data do recibo de venda • Müügiarve kuupäev:

Delivery date • Leveringsdatum • Lieferdatum • Date de livraison • Data di consegna • Fecha de Endrega • Leveringsdato • Leverings dato • Toimituspäivä • Leveransdatum • Termín dodání • Piegādes datums • Pristatymo data • Data dostawy • Data de entrega • Tarne kuupäev:

Buyer's address • Adres koper • Kundenanschrift • Adresse du client • Indirizzo del cliente • Dirección del cliente • Kjøpers adresse • Købers adresse • Ostajan osoite • Köparens adress • Adresa kupujícího • Pirceja adrese • Pircēja adrese • Pirkėjo adresas • Adres nabywcy • Morada do comprador • Ostja aadress:

Telephone • Telefoon • Telefon • Téléphone • Teléfono • Telefon • Telefon nr • Puhelin • Telefon • Telefon • Tālrunis • Telefona • Telefon • Telephone • Telefon:

Forwarder: **Pick-up** **Others** • Door: Verzending Zelf • Afhalen: Spedition Selbstabholer • Par: Transporteur Propres moyens • Tramite: Spedizioniere Mezzo proprio • Entrega: Transporte organizado transporte propio • Transportør: Sendes Hentes • Transportør: Sendes Hentes • Rahdinkuljettaja: Nouto Muut • Speditör: Avhämtning Övrigt • Zasílatel: Sběrná služba Ostatní • Ekspeditors: Saņemšana uz vietas Cits • Ekspeditorius: „Pick-up“ Kita • Przekazywanie: odbiór w sklepie Inne • Remetente: Entrega Outros • Transport: Järgi tulemine Muu

Description of complaint • Beschrijving van de klacht • Schilderung der Beanstandung • Déscription de la réclamation • Descrizione della reclamazione • Descripción del problema • Beskrivelse av feil/ mangel • Beskrivelse af fejl / Mangel • Valituksen kuvaus • Beskrivning av reklamationen • Popis reklamace • Südžības apraksts • Skundo aprašymas • Opis reklamacji • Descrição da reclamação • Kaebose kirjeldus: **Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled!** • Gelieve de betrokken onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld • Veuillez garder les pièces contestées jusqu'à ce que la réclamation soit traitée définitivement! • Si prega di conservare i pezzi reclamati fino all'evasione della reclamazione! • Por favor, conserve las piezas objeto de la queja hasta que el problema haya sido resuelto • Please Vær vennlig å ta vare på de aktuelle delene/ produktet intil saken er avsluttet! • Venligst ta hånd om de aktueller dele / produkt intil sagen er afsluttet! • Ole hyvä ja säilytä osat, joita valitus koskee, kunnes valitus on käsitelty! • Vänligen behåll delarna som är föremål för reklamation tills reklamationen har behandlats! • Uchovějte prosím díly, které jsou předmětem stížnosti, dokud reklamace nebude vyřízena! • Lūdzu, saglabājiet detaļas, uz kurām sūdzība attiecas, līdz sūdzība tiek atrisināta! • Dalis, kurios yra skundo objektas, reikia išsaugoti tol, kol skundas bus išnagrinētas! • Prosímy zachować części będące przedmiotem reklamacji do czasu jej rozpatrzenia. • Por favor, guarde as peças objeto da reclamação, até que a reclamação esteja resolvida! • Palun hoidke kaebust piudutavad objektid/detailid alles, kuni kaebus on lahendatud!

Assembly, installation and maintenance manual

Playhouse EL16-2218

Width 220 x Depth 180 cm

Wall thickness 16 mm



WARNINGS:

- Not suitable for children under 3 years. Risk of crushing.
To be used under the direct supervision of an adult. Risk of falling.
Only for outdoor domestic use.
Keep away from fire.
The product is supplied disassembled. Adult assembly required.
Intended for children from 3 to 14 years (max 50 kg/user).

Produced by:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

The product complies with standard
EN 71 & Directive 2009/48/EC.

Attention!

- It is not allowed to climb on the barriers and roof of the assembled product.
- Caution. Wooden details can contain slight torn grain or sharp ends and edges.
- Sleeping area can be used simultaneously by no more than 2 children!
- The supplied kit does not include any roof cover material. Before you begin using the product, you must obtain a suitable roof cover material (bitumen shingles or rolls) and install it in accordance with the manufacturer's instructions! It is not recommended to leave the product without a roof cover in the rain or it will void the warranty!
- The product is delivered unfinished.



1 Assembly manual



Dear client,

We are glad that you have decided in favour of our product!

Please read the assembly manual carefully before proceeding with the product installation! You will thus avoid problems and will not waste time.

Recommendations:

- Keep the product package until its complete assembly in a dry place, but not in direct contact with the ground, protected from weather conditions (moisture, the sun, etc.). Do not keep the product package in a heated room!
- Assemble the product on the smooth surface at least 2m from any construction or barrier such as fence, garage, house, above situated tree branches, clotheslines and electric cables.
- When selecting the product location, make sure that the product will not be subjected to extreme weather conditions (areas of strong snowfall or winds); otherwise you should attach the house (for instance, with anchors) to the subsoil.
- Since the foundation joists are in constant contact with the ground, they must be treated with a special wood preservative. Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint manufacturer's instructions.



Warranty

Your product is made from high quality fir and delivered in the natural (unprocessed) form. If, despite our thorough inspection, you should have complaints, please submit the filled-out control sheet and purchase invoice to the product seller.

ATTENTION: Please be sure to keep the documentation accompanying the product package! The control sheet includes the control number of the product. We can only review complaints if you submit the control number of the product to the seller!

The warranty does not cover:

- Peculiarities of wood as a natural material
- Wooden details already painted (processed with a wood preservative)
- Wooden details containing whole branches that do not endanger the stability of the product
- Colour tone variations caused by wood structure differences that do not influence wood lifetime
- Wooden details containing (caused by drying) small cracks/gaps that do not pass through and do not influence the structure of the product
- Twisted wooden details if they can nevertheless be installed
- Roof and floor boards that may have on their concealed surfaces some non-planed areas, colour differences and waning
- Complaints resulting from an incompetent manner of the installation of the product or the product subsiding due to an incompetently made foundation
- Complaints caused by introducing self-initiative changes to the product, such as the deformation of wooden details and doors/windows due to an incompetent manner of wood processing; the attachment of storm braces too rigidly, doorframes being screwed onto wall logs, etc.

The complaints covered by the warranty are satisfied to the extent of replacing the deficient/faulty material. All other demands will be excluded!



Product painting and maintenance

Wood is a natural material, growing and adapting depending on weather conditions. Large and small cracks, colour tone differences and changes, as well as a changing structure of wood are not errors, but a result of wood growing and a peculiarity of wood as a natural material.

Unprocessed wood becomes greyish after having been left untouched for a while, and can turn blue and become mouldy. To protect the wooden details of your product, you must immediately process them with a wood preservative.

Attention! **The product is supplied without elaborate workmanship. To reduce fire hazard, you should use paints or impregnation substances that prevent fire from spreading! Use water-based paints and impregnation substances and avoid solvent-based products!**

Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint manufacturer's instructions.

It is not allowed to cover the product with lacquer or paint on which surface the flame spread rate is higher than 20mm/s.

When painting, use high quality tools and paints, follow the paint application manual and manufacturer's safety and usage instructions. Never paint a surface in strong sunlight or rainy weather.

After the product assembly is completed, we recommend for the conclusive finishing a weather protection paint that will protect wood from moisture and UV radiation.

- In lengthy periods of dry weather wood can shrink and the screw/bolt spots attachments can become weak. Conduct regular checks and tighten the screws/bolts as necessary (no less frequently than 6 month)! Otherwise the product may become dangerous.
- The suitability of the base material, corrosion of accessories and rotting of wooden parts should be checked once a year. Moving parts must be oiled and worn and/or defective parts should be replaced with parts provided by the manufacturer.
- Be especially attentive when checking barrier and door attachments.
- It is recommended to inspect the product thoroughly once in a year. Regular painting of the product will prolong its useful life substantially.
- You should also check the condition of the roof to discover any leaks as early as possible. Eliminate leaks as you find them to prevent rainwater from damaging the roof and other wooden parts of the product.

Attention! **For repairing the product use only identical details. The specification of the components can be found from the documentation accompanying the product package.**



We wish you total success with the product installation and much joy with this product for many years to come!

2 Installation manual

Tools and preparation of components

To assemble the product, you will need the following tools:



assembly aid



ladder



hammer



water-level



screwdriver



saw



knife



measuring tape



pliers



set of drill



file



adjustable spanner




pencil

ADVICE: To avoid possible injuries from splinters, we recommend to wear the corresponding protective gloves during the assembly process. To protect your eyes from sawdust, we recommend to wear protective glasses during the assembly process.

Before screwing, please drill hole in order to avoid cracks in the wood.

All projecting screws and sharp edges must be sanded smooth immediately after installation to avoid potential injuries.

Level the ground and install the foundation joists according to the drawing below:



Montage-, Aufbau- und Wartungsanleitung

Spielhaus EL16-2218

Breite 220 x Tiefe 180 cm
Bohlenstärke 16 mm



WARNUNG:

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Quetschgefahr.
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Sturzgefahr.
Nur für den Hausgebrauch im Freien vorgesehen.
Von Feuer fernhalten.
Bausatz zur Selbstmontage. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
Für Kinder ist zur Nutzung durch Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren (maximal 50 kg/Person).

Produziert von:
PALMAKO AS
Näituse 25, 50409 Tartu
Estland

Der Artikel erfüllt die Normen EN 71 & Richtlinie 2009/48/EG.



Achtung!

- Es ist nicht erlaubt, auf Abgrenzungen und Dach des aufgebauten Produkts zu klettern
- Achtung. Holzteile können Holzsplitter, Risse, scharfe Kanten und Enden haben.
- Benutzung vom Schlafboden: maximal 2 Kinder gleichzeitig!
- Das Dachdeckungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Vor der Ingebrauchnahme des Produkts sollten Sie ein geeignetes Dachdeckungsmaterial (Bitumenschindeln oder Rollmaterial) beschaffen und dieses entsprechend der Anleitung des Herstellers montieren! Es ist nicht erlaubt, das Produkt ohne Dachdeckung im Regen stehen zu lassen, dies würde das Ende der Gewährleistung bedeuten!
- Unbehandelt!

1 Montageanleitung



Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollständig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Produkts beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnötigen Zeitverlust.

Tipps:

- Lagern Sie den Bausatz bis zur endgültigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschützt vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum aufbewahren!
- Bauen Sie das Produkt auf glattem Untergrund auf, mindestens zwei Meter entfernt von jeglicher Baustruktur oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Produkt nicht extremen Witterungsbedingungen (Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Produkt zusätzlich mit dem Fundament verankern.
- Da die Unterbauhölzer sich im direkten Erdkontakt befinden, müssen die unbedingt mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden. Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler über den Holzschutz für unbehandelte Nadelhölzer beraten.



Gewährleistung

Ihr Produkt besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz unserer sorgfältigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhändler den ausgefüllten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die Kontrollnummer des Produkts. Es ist möglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln, wenn Sie die Kontrollnummer Ihrem Fachhändler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

- Holz ist ein Naturprodukt, daher gehören die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
- Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!
- Äste die mit dem Holz fest verwachsen sind.
- Holzverfärbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.
- Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.
- Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lässt sich noch verarbeiten.
- An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fußbodenbrettern können die Bretter ungehobelt sein, es können Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.
- Spätere Reklamation durch unsachgemäße Montage, Absacken des Produkts durch unsachgemäße Fundamente und Gründungen sind ausgeschlossen.
- Eigene Veränderungen am Produkt wie z. B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Türen durch fehlenden Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Türrahmen mit den Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Ansprüche auf Gewährleistung beschränken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen!



Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen, Farbschattierungen und Veränderungen sowie Verwachsungen haben Ihren Ursprung im Wuchs des Baumes. Sie sind bei Hölzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als Eigentümlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verbläuen und verschimmeln. Um ihr Produkt zu schützen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Achtung! Das Produkt wird unbearbeitet geliefert. Verwenden Sie Farben und Imprägnierungsmittel, die nicht die Ausbreitung von Feuer begünstigen, um die Feuergefahr zu verringern! Verwenden Sie Farben und Imprägnierungsmittel auf Wasserbasis, vermeiden Sie Produkte auf Lösemittelbasis!

Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler über den Holzschutz für unbehandelte Nadelhölzer beraten.

Der Gebrauch von Farben und Lacken mit Flammenausbreitungsgeschwindigkeit über 20mm/s ist nicht erlaubt.

Nach dem Aufbau empfehlen wir Ihnen die Außenhaut (ohne Dach) zu grundieren, sobald diese trocken ist sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen Wetter.

- Während längerer Trockenzeiten kann sich das Holz zusammenziehen und die Befestigung der Schrauben/Bolzen kann dadurch geschwächt werden. Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben und Bolzen und ziehen Sie diese, falls notwendig, nach (nicht seltener als alle sechs Monate)! Andernfalls kann das Produkt zur Gefahr werden.
- Einmal jährlich muss die Angemessenheit des Unterlagenmaterials, die Korrosion der Beschläge und der Zustand der Holzteile geprüft werden. Die beweglichen Teile sind abzuschmieren und verschlissene und/oder defekten Teile durch Originalteile des Herstellers zu ersetzen. Die Bolzen und Seile müssen festgezogen werden.
- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie die Halterungen für Abgrenzungen und Tür kontrollieren.
- Wir empfehlen, das Produkt einmal im Jahr gründlich zu überprüfen. Ein regelmäßiger Anstrich verlängert die Lebensdauer des Produkts merklich.
- Sie sollten ebenso den Zustand des Dachs überprüfen, um eventuelle Löcher so früh wie möglich zu entdecken. Beseitigen Sie Löcher, sobald Sie diese entdecken, um zu verhindern, dass Regenwasser das Dach und andere Holzteile des Hauses beschädigt.

Achtung! Zur Reparatur verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Die Angaben zu den Einzelteilen sind in der Dokumentation zum Produktpaket zu finden.



Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Aufbau und jahrelange Freude mit Ihrem Produkt!

2 Aufbauanleitung

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:



Montagehelfer



Stehleiter



Hammer



Wasserwaage



Schraubenzieher



Säge



Messer



Bandmaß



Zange



Bohrer



Feile



Rollgabelschlüssel




Bleistift

HINWEIS: Um Verletzungen durch Splitter zu vermeiden, empfehlen wir während des Aufbaus entsprechende Schutzhandschuhe zu tragen. Um Ihre Augen vor Sägemehl zu schützen, empfehlen wir während des Aufbaus eine Schutzbrille zu tragen.

Vor dem Schrauben bohren Sie bitte ein Loch, um Sprünge im Holz zu vermeiden.

Alle vorstehenden Schrauben und scharfen Kanten müssen unmittelbar nach dem Aufbau geglättet werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Ebnen Sie den Untergrund und bringen Sie die Grundhalterungen an, wie auf der Zeichnung unten zu sehen:



Assemblage, manuel de montage et d'entretien

Maison de jeu EL16-2218

Largeur 220 x Profondeur 180 cm
Épaisseur des murs 16 mm



AVERTISSEMENT :

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'écrasement.

À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Danger de chute.

Réserve à un usage familial à l'extérieur uniquement.

Tenir loin du feu.

Le produit est livré démonter. Assemblage par un adulte requis.

Destiné aux enfants de 3 à 14 ans (max 50 kg/utilisateur).

Produit par :
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Le produit répond aux normes suivantes EN 71 & Directive 2009/48/CE.

Attention !

- Il est interdit de grimper sur les barrières et le toit de la maison assemblée.
- Les éléments en bois peuvent présenter des échardes, des extrémités et des bords tranchants.
- La mezzanine supporte le poids de deux enfants !
- Le kit fourni n'inclut aucun matériau de couverture de toit. Avant de commencer à utiliser la cabane, vous devez obtenir un matériau de couverture de toit adapté (bardeaux ou rouleaux bitumeux) et l'installer selon les instructions du fabricant ! Il n'est pas recommandé de laisser la cabane sous la pluie sans couverture de toit et cela annulera la garantie !
- L'abri est livré non peint !



1 Assemblage



Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre produit !

Il est important de lire entièrement cette notice de montage avant de commencer la construction de votre produit ! Vous vous éviterez ainsi des problèmes et des pertes de temps inutiles.

Conseils :

- Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise dans un local chauffé !
- Assemblez le produit sur une surface lisse à au moins 2 m de toute barrière ou construction telle que clôture, garage, maison, ainsi qu'en dessous de branches d'arbres, de cordes à linge et de câbles électriques.
- Au moment de choisir l'endroit de montage, veillez à ce que le produit ne soit pas exposé à des conditions atmosphériques extrêmes (zones exposées à des vents forts). Le cas échéant, il serait bon d'ancrer le produit dans des fondations.
- Les solives de fondations étant en contact permanent avec le sol, il est nécessaire de les protéger avec un produit spécifique. Faites-vous conseiller de façon détaillée par votre revendeur spécialisé quant à la protection à utiliser pour les conifères non traités.



Garantie

Votre produit est réalisé en bois d'épicéa nordique de haute qualité et il vous est livré non traité. S'il devait donner lieu à des réclamations, malgré les soins apportés à notre contrôle en usine, nous vous demandons de remettre à votre revendeur spécialisé le bon de contrôle rempli et votre facture d'achat !

IMPORTANT : Veuillez impérativement conserver la documentation ! Vous trouverez sur le bon de contrôle le numéro de contrôle du produit. La réclamation ne peut être traitée dans le cadre de la garantie que si vous communiquez le numéro de contrôle à votre revendeur spécialisé !

Ecart qui ne constituent pas un motif de réclamation :

- Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénomènes naturels ne tombent pas sous le coup de la garantie.
- Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déjà été appliquée !
- Nœuds qui sont inhérents au bois.
- Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.
- Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la construction.
- Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore être mis en œuvre.
- Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flâches.
- Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement du produit par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.
- Une réclamation suite à des modifications apportées de son propre chef au produit, comme par exemple une déformation des madriers et des fenêtres/portes par suite d'une peinture du bois ou d'une construction insuffisante, la fixation trop rigide du contreventement, le vissage des dormants sur les madriers, etc., est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours sont exclus !



Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de façon variable. Des caractéristiques telles que les madrures grossières et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de même que les imbrications, ont leur origine dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont normales et ne doivent par conséquent pas être considérées comme des défauts mais, au contraire, comme une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité prendra une teinte grise, il pourra bleuir et moisir. Pour protéger votre produit, il convient que vous le traitiez avec des produits de protection du bois appropriés.

Attention ! **Le produit est fourni sans produits élaborés. Pour réduire le risque d'incendie vous devez utiliser des peintures ou des produits d'imprégnation qui empêchent le feu de se propager ! Utilisez des peintures ou des produits d'imprégnation aqueux et évitez les produits à base de solvant !**
Faites-vous conseiller de façon détaillée par votre revendeur spécialisé quant à la protection à utiliser pour les conifères non traités.

Il n'est pas permis d'appliquer de la peinture et de la laque sur les surfaces où la vitesse de propagation du feu est supérieure à 20mm/s.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revêtir l'extérieur (sans le toit) d'un apprêt. Dès que cet apprêt sera sec, vous devrez revêtir votre produit d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre l'humidité et le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de sécurité et de mise en œuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps est à la pluie.

- Lors de longues périodes de temps sec, le bois peut se contracter et les points de fixation des vis/boulons peuvent devenir lâches. Effectuez des vérifications régulières et serrez-les vis/boulons comme nécessaire (fréquence jamais supérieure à 6 mois) ! Le produit peut autrement devenir dangereux.
- La compatibilité du matériau de fondation, la corrosion des accessoires et le pourrissement des pièces en bois devraient être vérifiés un fois par an. Les pièces en mouvement doivent être huilées et les pièces défectueuses et/ou usées doivent être remplacées par des pièces fournies par le fabricant. Les écrous et cordes doivent être serrés.
- Faites particulièrement attention lors de la vérification des fixations des barrières et des portes.
- Il est recommandé d'inspecter le produit minutieusement une fois par an. Peindre de manière régulière le produit prolongera grandement sa durée de vie.
- Vous devriez aussi vérifier l'état du toit pour déceler toute fuite le plus tôt possible. Fixez les fuites dès que vous en trouvez pour empêcher l'eau de pluie d'endommager le toit et les autres parties en bois de la maison.

Attention ! **Pour réparer le produit, utilisez uniquement des pièces identiques. Les spécifications des composants peuvent être trouvées dans la documentation accompagnant l'emballage du produit.**



Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux, une installation réussie et beaucoup d'années joyeuses dans votre produit !

2 Notice de montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant :



Une personne pour vous aider au montage



Échelle double



Niveau à bulle d'air



Tournevis



Couteau



Mètre-ruban



Foret



Lime



Marteau



Scie



Pince



Clé à molette




Crayon à papier

CONSEIL : pour éviter de possibles blessures avec des échardes, nous recommandons d'utiliser des gants convenables lors de l'assemblage. Pour protéger vos yeux de la sciure, nous recommandons d'utiliser des lunettes de protection lors de l'assemblage.

Avant le vissage, veuillez percer un avant-trou afin d'éviter des fissures dans le bois.

Toutes les vis saillantes et les arêtes vives doivent être rabotées immédiatement après l'installation pour éviter des blessures potentielles.

Nivelez le sol et installez les solives conformément au dessin ci-dessous :



Montaje, instalación, y mantenimiento

Casetas infantiles EL16-2218

Ancho 220 x Profundidad 180 cm
Espesor de pared 16 mm



ADVERTENCIAS:

No conviene para niños menores de 3 años. Peligro de aplastamiento.

Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto. Riesgo de caída.

Solo para uso doméstico en exteriores.

Mantener lejos del fuego.

¡El producto se entrega sin armar! Se requiere ensamblaje por un adulto.

Destinado a los niños de 3 a 14 años (máx. 50kg/usuario).

Producido por:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Este producto cumple con la norma
EN 71 y la Directiva 2009/48/CE.



¡Atención!

- No se permite subir a las barreras ni al techo del producto ensamblada.
- Detalles de madera pueden contener pequeñas astillas o bordes afilados y extremos puntiagudos
- El área para dormir soporta un máximo de 2 niños a la vez!
- El paquete no incluye cubierta para el techo. Antes de empezar a usar del producto obtenga un material adecuado para el techo (teja o tela asfáltica) e instálelo según las instrucciones del fabricante. Del producto sin techo no se debe dejar bajo la lluvia, esto causaría la anulación de la garantía.
- Del producto se entrega sin pintar!

1 Manual de montaje



Estimado cliente,

¡Nos alegra que haya elegido un producto nuestro!

¡Por favor, lea atentamente el manual de montaje antes de empezar a armarlo! Esto le evitará problemas y pérdida de tiempo.

Recomendaciones:

- Hasta que empiece a armar el producto mantenga el paquete en su embalaje y en un lugar seco evitando el contacto directo con el suelo, protéjalo de la intemperie (humedad, sol, etc.) ¡No deje el paquete en lugares calientes!
- Ensamble el producto sobre una superficie lisa, a una distancia de al menos 2 m de toda construcción o barrera como vallas, garajes, casas y de superficies sobre las que hay ramas, tendederos y cables eléctricos.
- Al seleccionar la ubicación del producto en su jardín, evite lugares donde quede expuesta a efectos fuertes de la intemperie (nevadas o vientos fuertes), en caso contrario será necesario fijar el producto al suelo (por ejemplo, con anclajes).
- Porque los rastreles de cimentación están constantemente en contacto con el suelo, se tiene que tratarlos con un protector de madera especial. Consulte a un experto en relación a las pinturas para madera áspera de coníferas y siga las instrucciones del fabricante de la pintura.



Garantía

Su producto está hecho de abeto de alta calidad y se entrega al natural (sin pulir). Si, a pesar de nuestras minuciosas inspecciones, descubriese defectos, presente llene la ficha de control y preséntela al vendedor junto con la factura.

ATENCIÓN: ¡Por favor, conserve la documentación adjunta al paquete! La ficha de control incluye el número de serie del producto. ¡Sus quejas serán atendidas solamente si suministra al vendedor el número de control de su producto!

La garantía no cubre:

- Peculiaridades naturales de la madera
- Piezas que hayan sido pintadas (tratadas con preservantes)
- Piezas con nudos que no afectan la estabilidad del producto
- Piezas con diferentes tonos de color debidos a la estructura de la madera y que no afectan su vida útil
- Piezas con pequeñas grietas/fisuras (causadas por el secado) que no atraviesan la pieza y no afectan la estructura del producto
- Piezas de madera torcidas que pueden ser usadas en el producto
- Tablas del techo o suelo que, en su superficie oculta, puedan tener zonas sin pulir, variaciones de color o desgastes
- Problemas provocados por el montaje incompetente del producto o hundimiento del producto debido a cimentación deficiente
- Problemas causados por alteraciones arbitrarias en el producto, como deformación de las piezas de madera o de las ventanas o puertas como consecuencia del tratamiento incompetente de la madera; ajuste excesivo de los ganchos de tormenta, atornillado de los marcos de las puertas a los troncos de las paredes, etc.

Las reclamaciones por problemas cubiertos por la garantía se limitan a reemplazar los materiales deficientes / defectuosos. ¡No se aceptan otras reclamaciones!



Pintura y mantenimiento del producto

La madera es un material natural que crece y se adapta a las condiciones climáticas. Grietas pequeñas o grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias estructurales no son fallas, sino resultados del crecimiento y de las características de la madera como material natural.

Con el tiempo la madera sin procesar y sin usar se vuelve gris o azul y criar moho. Proteja su producto tratándola de inmediato con un preservante de maderas.

¡Atención! **El producto se entrega sin acabado. Use pintura o revestimiento a prueba de fuego para reducir el peligro de incendio. Use pinturas y revestimientos a base de agua, evite los productos a base de solventes.**
Consulte a un experto en relación a las pinturas para madera áspera de coníferas y siga las instrucciones del fabricante de la pintura.

No es permitido aplicar a la caseta barniz o pintura en cuya superficie la velocidad de la llama es más de 20mm/s.

Después de armar del producto recomendamos, para su acabado final, usar pintura protectora para exteriores para evitar daños por humedad y radiación UV.

Al pintar su producto utilice únicamente herramientas y pinturas de alta calidad, siga los manuales de pintura y las instrucciones de seguridad y uso del fabricante. No se debe pintar bajo luz solar intensa o bajo la lluvia. Consulte un especialista sobre pinturas para madera suave no procesada y siga las instrucciones del fabricante de la pintura.

- La madera puede encogerse durante periodos secos prolongados, por lo que los tornillos/pernos pueden aflojarse. ¡Inspeccione del producto regularmente y apriete los tornillos/pernos cuando sea necesario (al menos cada 6 meses)! De lo contrario, el producto puede hacerse peligroso.
- El estado del material de base, la corrosión de los accesorios y las piezas de madera se deben revisar una vez al año. Las partes móviles deben ser engrasadas y las partes desgastadas y/o defectuosas se deben cambiar con repuestos provistos por el fabricante.
- Ponga atención especialmente al revisar las juntas de la barrera y de la puerta.
- Se recomienda inspeccionar el producto completamente una vez al año. El pintado regular del producto prolongará notablemente su vida útil.
- También se debe revisar el techo lo más temprano posible, por si hay goteras. Tape las goteras cuando las encuentre para evitar que el agua dañe el techo y otras partes de madera del producto.

¡Atención! **Use repuestos idénticos para reparar del producto. La información de los componentes se puede encontrar en la documentación provista con el producto.**



¡Le deseamos éxito en el montaje de su producto y que lo disfrute por muchos años!

2 Instrucciones de instalación

Herramientas y la preparación de los componentes

Para montar el producto se necesita lo siguiente:



Ayudante



Escalera



Martillo



Nivel



Destornillador



Sierra



Cuchillo



Metro



Alicate



Taladro



la lima



Llave ajustable




el lápiz

CONSEJO: Para evitar lesiones posibles por causa de astillas, recomendamos usar los guantes protectores correspondientes durante el ensamblado. Para proteger sus ojos del aserrín, recomendamos usar gafas protectoras durante el ensamblado.

Haga perforaciones para los tornillos para evitar grietas en la madera.

Todos los tornillos protuberantes y bordes afilados deben ser alisados inmediatamente después de la instalación para evitar el riesgo de lesiones.

Nivele el terreno y coloque las viguetas de soporte según la siguiente ilustración:



Manuale di montaggio, installazione e manutenzione

Casetta per bambini EL16-2218

Larghezza 220 x Profondità 180 cm
Spessore delle pareti 16 mm



AVVERTENZE:

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di schiacciamento.

Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Rischio di caduta.

Solo per uso domestico ed esterno.

Tenere lontano dal fuoco.

Il prodotto viene fornito smontato. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

Destinati ai bambini da 3 a 14 anni (Max 50 kg/bambino).

Prodotto da:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Il prodotto rispetta le norme
comunitarie EN 71 e Direttiva
2009/48/CE.

Importante!

- Non è consentito salire sul tetto e sulle transenne del prodotto assemblato.
- I dettagli in legno possono contenere schegge, bordi ed estremità taglienti.
- La zona notte non può essere occupata simultaneamente da più di 2 bambini.
- Il kit di montaggio non include il materiale per la copertura del tetto. Prima di cominciare ad utilizzare il prodotto procuratevi il materiale adatto alla copertura del tetto (rotolo o lastra di bitume) e montatelo seguendo le indicazioni del produttore! Va assolutamente evitata l'esposizione alla pioggia del prodotto privo di copertura del tetto. Tale esposizione comporterebbe la cessazione della validità della garanzia!
- Il prodotto viene fornito non verniciato!



1 Manuale di montaggio



Gentile Cliente,

siamo veramente lieti che Lei abbia scelto il nostro prodotto!

E' importante leggere accuratamente le istruzioni prima di iniziare con il montaggio del prodotto! In tal modo eviterà qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:

- Conservare il kit in luogo asciutto e non direttamente sul pavimento, protetto da agenti atmosferici (acqua, sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati !
- Assemblare il prodotto su una superficie liscia a distanza di almeno 2 m da qualsiasi costruzione o barriera come steccati, garage, case, rami di alberi, stenditoi e cavi elettrici.
- Nella scelta del luogo di collocamento, fare attenzione che il prodotto non sia esposto a condizioni atmosferiche estreme (vento forte); eventualmente ancorarlo ulteriormente alle fondamenta.
- Poiché i travetti della base sono in permanente contatto con il terreno, devono essere trattati con una sostanza speciale protettiva del legno. Farsi consigliare dettagliatamente dal venditore sulla protezione di legni di conifera non trattati.



Garanzia

Il prodotto è stato realizzato con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnato in stato non trattato. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami, sarà necessario presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d'acquisto!

IMPORTANTE: E' assolutamente necessario conservare la documentazione! Sul certificato di controllo è riportato il numero di controllo del prodotto. Reclami possono essere evasi in garanzia unicamente se comunicherete il numero di controllo al vostro negoziante!

Divergenze che escludono motivo di reclamo:

- Il legno è un prodotto naturale e pertanto le contestazioni relative allo stato naturale non rientrano nella garanzia.
- Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato!
- Rami cresciuti nel legno.
- Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.
- Crepe /fessure non passanti che non compromettono la costruzione.
- Nodi nel legno a condizioni che possa ancora essere lavorato.
- Nei punti invisibili del tavolame tetto e pavimento sono ammesse tavole non piallate; sono inoltre ammesse differenze di colore e spigoli dell'albero.
- Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme, cedimento del prodotto a causa di fondamenta errate sono esclusi.
- I reclami causati introducendo modifiche proprie al prodotto, p.es. deformazione di tavole e finestre porte dovute ad un montaggio incompetente, fissaggio troppo rigido del listello antivento, avvitamento dei telai delle porte con le tavole di legno ecc., sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso. Ogni altra rivendicazione è esclusa!



Verniciatura e cura

Il legno è un prodotto naturale e si modifica in base alle condizioni atmosferiche. Caratteristiche quali venature grosse e fini, sfumature di colore e cambiamenti, nonché nodi, sono dovuti alla crescita dell'albero. Sono del tutto normali nel legno che cresce all'aperto, e pertanto non sono da considerare difetti, ma piuttosto una caratteristica del legno naturale.

Il legno non trattato diviene grigio col tempo, può scolorirsi e fare la muffa. Per proteggere il Vostro prodotto, è consigliabile trattarlo con opportuni preservanti per legno.

Importante! Il prodotto viene fornito senza rifiniture. Per diminuire il rischio di incendi utilizzate vernici o materiale impregnante che ostacolino la diffusione del fuoco! Utilizzate vernici e materiali impregnanti a base di acqua, evitate prodotti contenenti diluenti chimici!

Farsi consigliare dettagliatamente dal venditore sulla protezione di legni di conifera non trattati.

Non è consentito di utilizzare lacche o vernici che in caso di incendio abbiano una velocità di propagazione della fiamma superiore a 20 mm/s.

Dopo il montaggio, consigliamo di applicare uno strato di fondo sulla superficie esterna (senza tetto), non appena il medesimo si sarà asciugato, rivestire il prodotto con una velatura per legno, per proteggere il legno dall'umidità e dalle radiazioni UV.

Per la verniciatura, usare attrezzi e vernici di qualità e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione fornite dal produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia.

- Dopo lunghi periodi di tempo asciutto, è possibile che il legno si ritiri e i componenti viti/bulloni si allentino. Effettuare regolari controlli e serrare le viti/bulloni se necessario (almeno ogni 6 mesi)! In caso contrario, potrebbero insorgere rischi.
- Almeno un volta all'anno è necessario verificare lo stato del terreno, la presenza di ruggine sulle attrezzature e il deterioramento delle parti in legno. Le parti soggette a movimento devono essere lubrificate e quelle logorate e/o difettose sostituite con parti nuove di ricambio fornite dal fabbricante. Stringere bene viti, dadi e bulloni.
- Controllare con particolare attenzione i componenti di porte e transenne.
- Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto almeno una volta all'anno. Una regolare pittura del prodotto ne prolunga notevolmente la vita utile.
- Controllare anche le condizioni del tetto, al fine di identificare eventuali perdite il più presto possibile. Eliminare le cause delle perdite rilevate, per evitare che l'acqua piovana danneggi il tetto e le altre parti in legno del prodotto.

Importante! Per la riparazione, utilizzare solo componenti identici all'originale. Le specifiche dei componenti sono definite nella documentazione che accompagna il kit del prodotto.



Vi auguriamo successo nel montaggio del vostro prodotto e di potervelo godere per molti anni!

2 Istruzioni di montaggio

Attrezzi e preparazione dei particolari

Attrezzi occorrenti:



istruzioni



scala doppia



martello



livella a bolla d'aria



cacciavite



segna



coltello



metro



pinza



trapano



lima



chiave inglese




matita

CONSIGLI: Per evitare possibili lesioni da schegge, si consiglia di indossare guanti protettivi durante l'assemblaggio. Per proteggere gli occhi dalla segatura, si consiglia di indossare occhiali protettivi durante l'assemblaggio.

Eseguire le forature prima di avvitare, per evitare di creare crepe nel legno.

Tutte le viti sporgenti e i profili taglienti devono essere lisciati subito dopo l'installazione, per evitare potenziali infortuni.

Livellare il terreno e installare le travi di fondazione come indicato nel disegno qui sotto:



Monterings- og vedlikeholdsmanual

Lekehus EL16-2218

Bredde 220 x Dybde 180 cm
Veggtykkelse 16 mm



ADVARSLER:

- Ikke egnet for barn under 3 år. Klemfare.
Må kun brukes under tilsyn av en voksen. Fallrisiko.
Bare for utendørs privat bruk.
Holdes borte fra åpen ild.
Produktet leveres som byggesett. Montering av voksen påkrevd.
Kun egnet for barn mellom 3 og 14 år (maks. 50 kg).

Produsert av:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Lekestativet er produsert etter
følgende standard og direktiv: EN 71;
2009/48/EU.

Husk!

- Det er ikke tillatt å klatre på rekksverk og tak i det ferdigmonterte produktet.
- Tredetaljene kan inneholde flis, skarpe kanter og ender.
- Slaapgedeelte mag door maximaal 2 kinderen tegelijk worden gebruikt!
- Byggesettet inneholder ikke taktekke. Skaff egnet taktekke (shingel eller papp) og monter det i henhold til produsentens veiledning før produktet tas i bruk! Dersom produktet blir stående uten takdekke kan det medføre skade på materialene og vil kunne medføre bortfall av garantiansvar!
- Produktet leveres uferdig.



1 Montering



Kjære kunde,

Det gleder oss at du valgte produktet vårt!

Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen produktet! For å unngå problemer og bruk av unødig tid.

Anbefalinger:

- La produktet være innpakket og oppbevar det på et tørt sted, ikke i direkte kontakt med bakken og godt beskyttet mot vær og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til arbeidet påbegynnes. Produktpakken må ikke oppbevares i et oppvarmet rom!
- Monter produktet på slett grunn minst 2 m fra andre konstruksjoner og hindre som gjerde, garasje, hus, overliggende greiner, klessnor og elektriske kabler.
- Kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert, før du starter monteringen. Sorter delene i samsvar med monteringsanvisningen og legg de fire sidene ut i forhold til monteringsrekkefølgen.
- Ettersom stolpene er i konstant kontakt med bakken og ikke er impregnert må de settes inn med et trebevaringsmiddel. Forhør deg hos en malerspesialist når det gjelder hvilken maling som egner seg for ubehandlet myktre, og følg anvisningene fra produsenten.



Garanti

Dette produktet er fremstilt av høykvalitets gran (furubrukes i enkelte tilfeller) og leveres ubehandlet. Dette produktet har gjennomgått en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon, ber vi deg fylle ut kontrollskjema og sende det sammen med kjøpsbeviset og kvitteringen til forhandleren.

OBS: Sørg for å oppbevare all dokumentasjon som følger med produktpakken! Produktets serienummer er oppført på kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du sender produktets serienummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:

- Særegenhets i treverket som et naturlig materiale
- Deler som allerede er behandlet (malt, grunnet)
- Deler av produktet som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for produktets stabilitet
- Variasjoner i fargetone som er forårsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning for treverkets levetid
- Deler av produktet som sprekker på grunn av tørking, dvs. små sprekker/ riss som ikke er gjennomgående og som ikke påvirker produktets struktur
- Deler av vridd tre som likevel kan monteres
- Tak- eller gulvplank som på skjulte overflater kan oppvise uhøvlede områder, fargeforskjeller og vankant
- Reklamasjoner fordi produktet er blitt montert på ukyndig måte eller fordi produktet siger på grunn av ukyndig utført fundament
- Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer på produktet på eget initiativ, som f.eks. formendringer på deler av tre eller dører/ vinduer. På grunn av ukyndig behandling av treverket; at stormavstivere er festet for stramt, dørkarmer er blitt skrudd inn i veggbord eller lignende.

**Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til å omfatte erstatning av manglende/ feil materiale.
Alle andre krav er utelukket!**



Maling og vedlikehold av produktet

Tre er et naturlig materiale som beveger og tilpasser seg i forhold til værforholdene. Større eller mindre sprekker, fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et resultat av treets vekst og en særegenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk blir grått hvis det blir værende ubehandlet over tid og kan bli blått og begynne å råtne. For å beskytte treverket i produktet, må det før montering behandles med grunning.

Vær oppmerksom! **Produktet leveres av ubehandlet materiale. Bruk maling eller impregnering som ikke øker faren for brann og brannspredning! Bruk vannbasert maling og impregnering, unngå å bruke produkter som inneholder løsemidler!**

Forhør deg hos en malerspesialist når det gjelder hvilken maling som egner seg for ubehandlet myktre, og følg anvisningene fra produsenten.

Det er ikke tillat å benytte malingsprodukter hvor eventuell hastighet på flammespredningen er høyere enn 20mm/s.

Når produktet er ferdig montert, må det ferdige produktet behandles med et værbestandig malingsstrøk utvendig som beskytter treverket mot fuktighet og UV-stråler.

Bruk maleredskaper og maling/ beis av høy kvalitet når du maler produktet. Følg anvisningene på spannet og produsentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du må aldri male en overflate i sterkt sollys eller i regnvær.

- Trevirke kan krympe ved langvarig tørt vær og skruer/bolter kan løsne. Sjekk regelmessig og etterstram dersom nødvendig (minst hver 6. måned)! Ellers kan det medføre fare.
- En gang i året skal man sjekke underlagets tilstand, tilbehørets korrosjon og at tredelene ikke råtner. Bevegelige deler skal smøres med olje og slitte og/eller defekte deler bør byttes ut med deler levert av produsenten.
- Vær spesielt nøyne med sjekking av rekktverk og dørbeslag.
- Det anbefales å sjekke produktet grundig en gang i året. Regelmessig maling av produktet vil forlenge dets levetid betydelig.
- Du bør også sjekke takets tilstand for å oppdage eventuelle lekkasjer så tidlig som mulig. Reparer lekkasjer med en gang du finner dem for å unngå at regnvann skader taket og andre tredeler i produktet.

Vær oppmerksom! **Bruk kun identiske deler ved reparasjon av produktet. Spesifikasjon av deler finnes i dokumentasjonen som er inkludert i leveransesettet.**



Vi ønsker deg lykke til med det nye produktet og håper du får glede av det i mange år!

2 Installasjonveiledning

Verktøy og forberdelse før montering

Du trenger følgende verktøy ved montering:



monteringshjelp



stige



hammer



vater



skrutrekker



sag



kniv



målebånd



avbiter tang



drill



fil



skiftenøkkel




blyant

ANBEFALING: Vi anbefaler deg å ta på vernehansker under montasjearbeidet for å unngå mulige flisskader. Vi anbefaler også bruk av vernebriller under montasjearbeidet for å beskytte øynene fra sagflis.

Vennligst bør hull før skruing for å unngå sprekker i trevirke.

Alle skruer skal forsenkes inn i trevirke og skarpe kanter skal slipes ned umiddelbart etter montasje for å unngå eventuelle skader.

Jevn ut grunnen og monter grunnmursdragere i henhold til tegningen nede:



Monterings-, installations- och underhållsmanual

Lekstuga EL16-2218

Bredd 220 x Djup 180 cm
Väggtjocklek 16 mm



VARNINGAR:

Inte lämplig för barn under 3 år. Risk för att klämma sig.
Ska användas under tillsyn av vuxen. Barnet kan falla av.
Endast för hemmabruk utomhus.
Använd inte nära öppen låga.
Produkten levereras ommonterad. Montering av en vuxen krävs.
Lämplig för barn från 3 till 14 år (max. 50 kg/användare).

Producerad av:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Produkten uppfyller standard EN 71
och direktiv 2009/48/EG.

Se upp!

- Det är inte tillåtet att klättra på den monterade produktens räcken och tak.
- Trädetaljer kan ha grova ytor, vassa kanter eller spetsiga ändar.
- Sovutrymmet får inte användas av fler än två barn samtidigt!
- Den levererade byggsatsen innehåller inte något takbeläggningsmaterial. Innan du börjar använda produkten måste du skaffa ett lämpligt tackbeläggningsmaterial (shingel eller papp av bitumen) och montera detta enligt tillverkarens anvisningar! Man bör inte låta produkten stå utomhus i regn utan tackbeläggning, detta upphäver garantin!
- Produkten levereras obehandlad!



Installationsmanual - Svenska

1 Monteringsmanual



Bäste kund,

Vi är glada för att du valt att skaffa en produkt från oss!

Vänligen läs monteringsanvisningarna noggrant innan du påbörjar monteringen av produkten! Du undviker därigenom problem och spiller ingen tid.

Rekommendationer:

- Förvara produktens förpackning, tills det är färdigmonterat, på en torr plats, men inte i direkt kontakt med marken, skyddad från väder och vind (fukt, solljus, etc.). Förvara inte produktens förpackning i ett uppvärmt utrymme!
- Montera produkten på ett jämnt underlag, minst två meter från någon konstruktion eller hinder så som staket, garage, hus, ovanför belägna trädgrenar, klädsträck eller elektriska ledningar.
- När du väljer plats för produkten, försäkra dig om att produkten inte utsätts för extrema väderförhållanden (områden med kraftigt snöfall eller vindar); i så fall bör du förankra produkten (till exempel med jordankare) i marken.
- Eftersom grundsyllarna ständigt har kontakt med marken måste dessa vara behandlade med ett specialmedel för träimpregnering. Rådgör med en specialist om färger som lämpar sig för obehandlat barrträ och följ färgtillverkarens anvisningar.



Garanti

Din produkt är tillverkat av gran av hög kvalitet och levereras i naturlig (obehandlad) form. Om du, trots vår noggranna besiktning, skulle ha några reklamationer, vänligen skicka den ifyllda kontrollblanketten och inköpsbeviset till vår återförsäljare.

SE UPP! Vänligen se till att behålla dokumentationen tillsammans med produktens förpackning!
Kontrollblanketten innehåller produktens kontrollnummer. Vi kan enbart granska reklamationer om du skickar med produktens kontrollnummer till återförsäljaren!

Garantin omfattar inte:

- Egenheter för trä som ett naturmaterial.
- Redan målade trädetaljer (behandlade med träskyddsmedel)
- Trädetaljer som innehåller hela kvistar som inte äventyrar produktens stabilitet
- Variationer i färgton orsakade av olikheter i träets struktur som inte påverkar träets livslängd
- Trädetaljer som innehåller mindre sprickor/spalter (orsakade av torkning) som inte är genomgående och inte påverkar produktens konstruktion
- Skeva trädetaljer som ändå går att montera
- Tak och golvbräder som på sina dolda ytor kan ha vissa ohyvlade områden, färgskiftningar och -mattning
- Reklamationer på grund av oskicklig montering av produkten eller sättningsskador på grund av en felaktigt uppförd grund
- Reklamationer orsakade av egna ändringar av produkten, så som deformation av trädetaljer och dörrar/fönster på grund av ett oskickligt tillvägagångssätt vid montering av trädetaljer; fastsättning av stormbeslag för styvt, dörrkarmar som skruvas i väggreglar, mm.

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses i den omfattningen att det bristfälliga/felaktiga materialet ersätts. Alla andra anspråk lämnas utan åtgärd!



Målning och underhåll av produkten

Trä är ett naturmaterial som växer och anpassar sig efter väderförhållanden. Större och mindre sprickor, förändringar och skiftningsar i färgton, samt även förändringar i träets struktur är inte felaktigheter, utan ett resultat av träets tillväxt och egenheter för trä som ett naturmaterial.

Obehandlat trä blir gråaktiga efter att ha lämnats orörda ett tag, de kan bli blå och börja mögla. För att skydda trädetaljer på din produkt måste du omedelbart behandla dem med träskyddsmedel.

Se upp! **Produkten levereras inte i slutbehandlat utförande. För att minska brandrisken bör du använda färger eller skyddsmedel som hindrar brand från att sprida sig! Använd vattenbaserade färger och skyddsmedel och undvik ösningsmedelbaserade produkter!**

Rådgör med en specialist om färger som lämpar sig för obehandlat barrträ och följ färgtillverkarens anvisningar.

Det är inte tillåtet att bestryka produkten med lack eller färg vars flamspridningshastighet är högre än 20mm/s.

Efter att produkten är färdigmonterat, rekommenderar vi att slutbehandla det med en väderbeständig färg som skyddar träet från fukt och UV-strålning.

Använd redskap och färg av bra kvalitet vid målningen, följ användaranvisningen för färgen samt tillverkarens säkerhets- och användarinstruktioner. Måla aldrig en yta i starkt solljus eller vid regnväder. Rådgör med en specialist om färger som lämpar sig för obehandlat barrträ och följ färgtillverkarens anvisningar.

- Vid längre perioder med torr väderlek kan trä krympa och skruv/bultförband försagas. Utför regelbundna kontroller och dra åt skruvar/bultar om nödvändigt (inte mer sällan än var 6:e månad)! Annars kan produkten bli riskfyllt.
- En gång om året skall underlagsmaterialets lämplighet, tillbehörens korrosion och eventuell ruttnad av trädelar kontrolleras. Rörliga delar måste smörjas samt slitna och/eller defekta delar måste bytas ut mot tillverkarens reservdelar. Skruvar och rep måste efterdras och spännas.
- Var speciellt uppmärksam vid kontroll av räcken och dörrinfästningar.
- Produkten bör besiktigas noggrant en gång om året. Regelbunden målning av produkten förlänger avsevärt dess livslängd.
- Du bör dessutom kontrollera takets tillstånd för att upptäcka eventuella läckage så tidigt som möjligt. Åtgärda läckage direkt när de påträffas för att förhindra att regnvatten skadar taket och andra trädelar av produkten.

Se upp! **Använd enbart identiska detaljer vid reparation av produkten. En komponentlista återfinns i den dokumentation som medföljer produktpaketet.**



Vi önskar dig lycka till med monteringen av produkten och mycket glädje i många år framåt!

2 Installationsmanual

Verktyg och förberedelse av komponenter

För att montera produkten behöver du följande verktyg:



monteringshjälp



stege



hammare



vattenpass



skruvmejsel



såg



kniv



måttband



tång



set of drill



fil



skiftnyckel




blyertspenna

RÅD: För att undvika stickor rekommenderar vi att du använder arbetshandskar under monteringen. För att skydda dina ögon från sågspän rekommenderar vi att du bär skyddsglasögon under monteringen.

För att undvika att träet spricker när du skruvar i det bör du använda förborrade hål.

Alla utskjutande skruvar och vassa kanter måste noggrant slipas jämnna omedelbart efter monteringen för att undvika potentiella skador.

Juster basen och montera golvbjälkar enligt ritningen nedan:



Kokoamis-, asennus- ja huolto-ohje

Leikkimökki EL16-2218

Leveys 220 x Syvyys 180 cm
Seinän paksuus 16 mm



VAROITUKSET:

Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Litistymisvaara.
Lelua saa käyttää vain aikuisen välttämässä valvonnassa.
Kaatumisvaara.
Ainoastaan kotikäytöön ulkotiloissa.
Varo avotulta.
Tuote toimitetaan osina. Aikuisen koottava.
Tarkoitettu 3–14-vuotiaille lapsille (enintään 50 kg).

Tuottaja:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Tuote on sertifioitu standardin EN 71
& Direktiivi 2009/48/EY mukaan.

Huomio!

- Kootun tuotteen kaiteilla ja katolla ei saa kiipeillä.
- Puuosista saattaa irrota tikkuja, ja niissä voi olla teräviä reunoja.
- Nukkumatallassa saa olla kerrallaan enintään 2 lasta!
- Toimitus ei sisällä katon katemateriaalia. Ennen tuotteen käytön aloittamista sopiva katemateriaali (bitumipaanu tai huopa) tulee ostaa ja asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti! Tuotteen ei tule jättää sateeseen ilman katemateriaalia, sillä se johtaa takuun raukeamiseen!
- Tuote toimitetaan maalaamattoman!



1 Kokoamisohje



Hyvä asiakas,

Olemme iloisia, että valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyvä ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tämä auttaa välittämään ongelmia ja säästää aikaa.

Suosituksia:

- Säilytä pystytystä odottava tuotepaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa maan kanssa, ja säältä suoressa (kosteus, aurinko jne.). Älä pidä pakettia lämmityssä tilassa!
- Kokoa tuote tasaisella alustalla vähintään 2 metrin päässä mistä tahansa rakenteesta tai esteestä, kuten aita, autotalli, talo, yläpuolella olevat puunokset, pyykinarut ja sähköjohdot.
- Valitessasi tuotteelle paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alittiiksi äärimmäisille sääoloille (voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittää (esim. ankkureilla) maaperään.
- Koska lattiapalkit ovat jatkuvassa kosketuksessa maan kanssa, ne tulee käsitellä erityisellä puunkyllästysaineella. Kysy asiantuntijalta käsittelemättömälle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan ohjeita.



Takuu

Tuote on valmistettu korkealuokkaisesta kuusesta ja toimitetaan luonnollisessa (käsittelemättömässä) muodossa. Mikäli perusteellisesta tarkastuksestaamme huolimatta sinulla on tuotteesta huomautettavaa, ole hyvä ja toimita täytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjälle.

HUOM! Muista säilyttää tuotepaketin mukana tulevat asiakirjet! Valvontailmoituksessa on tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten käsitteily edellyttää, että tuotteen valvontanumero ilmoitetaan myyjälle!

Takuu ei kata seuraavia:

- Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
- Puuosat, jotka on jo maalattu (käsitelty kyllästysaineella)
- Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivät vaaranna tuotteen vakutta
- Puun rakenteesta johtuvat sävyerot, jotka eivät vaikuta puun kestävyyteen
- Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivät mene puun läpi, eivätkä vaikuta tuotteen rakenteeseen
- Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa
- Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jääväällä puolella saattaa olla höyläämättömiä kohtia, värieroja tai vajaasärmiä
- Valitukset, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä pystytyksestä tai puutteellisen perustuksen aiheuttamasta vajoamisesta
- Valitukset, jotka johtuvat tuotteeseen oma-aloitteisesti tehdystä muutoksista, kuten taitamattomasta käsitteelystä johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden väentyminen; jäykisteiden liian tiukka asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seinäpuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/väärä materiaali uuteen. Muita mahdollisia vaateita ei huomioida!



Tuotteen maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elää sääolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, värisävyerot ja -muutokset sekä puun rakenteen vaihtelu eivät ole virheitä, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Käsitlemätön puu muuttuu ajan myötä harmahtavaksi, ja saattaa sinertyä ja homehtua. Tämän vuoksi tuotteen puuosat tulee välittömästi suojata kyllästysaineella.

Huom! **Tuote toimitetaan ilman koristuksia. Palovaaraa vähentääksesi käytä maaleja tai kyllästeitä, jotka estäävät tulta leviämästä! Käytä vesiliukoisia maaleja ja yllästeitä, ja vältä liuotinpohjaisia tuotteita!**

Kysy asiantuntijalta käsitlemättömälle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan ohjeita.

Tuotetta ei tule käsitellä lakalla tai maalilla, jonka pinnan liekinleviämisnopeus on yli 20 mm/s.

Tuotteen pystytyksen jälkeen se kannattaa käsitellä kauttaaltaan sään vaikutuksilta suojaavalla maalilla, joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-säteilyltä.

Maalatessa käytä laadukkaita työvälineitä ja maaleja, noudata maalausohjetta sekä valmistajan turvallisuus- ja käyttöohjeita. Älä koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy asiantuntijalta käsitlemättömälle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan ohjeita.

- Pitkään jatkuvalla kuivalla säällä puu voi kutistua ja ruuvit/pultit voivat löystyä. Suorita säännöllisiä tarkastuksia ja kiristä ruuvit/pultit tarvittaessa (vähintään 6 kuukauden välein)! Muussa tapauksessa tuotteesta voi tulla vaarallinen.
- Kerran vuodessa on tarkastettava alustan materiaalin kuntoa, osien ruostumista ja puuosien lahoamista. Liikkuvat osat tulee öljytä ja kuluneet tai vioittuneet osat vaihtaa uusiin. Pultteja ja köysiä täytyy kiristää tarvittaessa.
- Kiinnitä erityistä huomiota kaiteisiin ja oven heloihin.
- Tuote kannattaa tarkastaa huolellisesti kerran vuodessa. Tuotteen säännöllinen maalaaminen pidentää sen käyttöikää huomattavasti.
- Tarkasta myös katon kunto löytääksesi vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Paikkaa löytämäsi vuotokohta heti, jotta sadevesi ei pääse vaurioittamaan kattoa ja muita tuotteen puuosia.

Huom! **Käytä tuotteen korjaamiseen vain samanlaisia osia. Osaluettelo on tuotepaketin mukana tulevien asiakirjojen joukossa.**



Toivotamme menestystä tuotteen kokoamisessa ja kosolti iloa sen parissa tulevina vuosina!

2 Asennusohje

Työkalut ja osien valmistelua

Tuotteen pystyttämisessä tarvitaan seuraavia työkaluja:



apulainen



tikkaat



vasara



vatupassi



ruuvimeisseli



saha



veitsi



rullamitta



pihdit



pora



viila



jakoavain




lyijykynä

NEUVO: Asennuksen yhteydessä on suositeltavaa käyttää asianmukaisia suoja- ja suojakäsineitä, jotta sormiin ei mene tikkuja. Myös suojalasien käyttö asentamisen yhteydessä on suositeltavaa, jotta silmiin ei joudu sahajauhoa.

Poraaa ennen ruuvaamista esireikä, joka auttaa vähentämään puun halkeilua.

Kaikki ulkonevat ruuvit ja terävät reunat tulee hioa tasaiseksi heti asennuksen jälkeen mahdollisten vammojen ehkäisemiseksi.

Tasoita alusta ja asenna lattiapalkit alla olevan piirustuksen mukaan:



Vejledning for montering og vedligehold

Legehus EL16-2218

Bredde 220 x Dybde 180 cm
Vægtykkelse 16 mm



ADVARSLER:

- Ikke egnet for børn under 3 år. Risiko for trykskade.
Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Risiko for fald.
Kun til udendørs privat brug.
Må ikke anvendes i nærheden af åben ild.
Produktet leveres usamlet. Samling skal foretages af en voksen.
Beregnet til børn mellem 3 og 14 år (max. 50 kg/person).

Produceret af:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Produktet overholder standarden EN
71 og direktiv 2009/48/EF.

Opmærksomhed!

- Det er ikke tilladt at klatre på rækværk og tag på det monterede produkt.
- Dele af træ kan indeholde splinter eller skarpe ender og kanter.
- Sovearealet må ikke bruges af flere end 2 børn samtidigt!
- Der medfølger intet tagdækningsmateriale. Inden du begynder at anvende produktet, skal du anskaffe passende tagdækningsmateriale (tagpap i ruller eller fliser) og montere det i henhold til producentens anvisninger. Det anbefales ikke at efterlade produktet uden tag i regnvejr, da garantien dermed bortfalder!
- Produktet leveres umålet!



Installationsvejledning – På dansk

1 Generelt



Kære kunde,

Tak fordi du valgte vores produkt!

Venligst læs hele monteringsvejledning igennem før du går i gang for at undgå unødvendig tidsspilde og problemer!

Anbefalinger

- Opbevar pakken med produktet tørt, beskyttet mod vejr og vind og ikke direkte på jordoverfladen indtil monteringen er afsluttet. Pakken må ej heller være i nærheden af en varmekilde.
- Saml produktet på en jævn overflade mindst 2 m fra bygning eller anden hindring som f.eks. hegning, garage, hus, overhængende grene fra træer, tørresnøre og elektriske ledninger.
- Ved placeringen af produktet vær opmærksom på, at produktet ikke kommer til at stå i ekstreme vejrfordhold (stærk vind, meget sne i.lign.), i så fald skal produktet fæstnes med passende ankere til grunden.
- Eftersom bjækelaget er i konstant kontakt med jordoverfladen, skal det behandles med særlig træbeskyttelse. Hør med en specialist om hvilke typer maling, der er passende til ubehandlet nåletræ og følg producentens vejledning.



Garanti

Produktet er fremstillet af højkvalitativ grantræ og leveres i ubehandlet stand. Hvis der på trods af vores grundig kvalitetskontrol skulle være klager eller mangler ved produktet, skal disse indgives til sælgeren sammen med udfyldt kontolskema og indkøbskvittering.

OBS: Venligst opbevar vedlagte dokumentation til produktet! Produktets kontrolnummer fremgår af kontolskemaet. Klager kan kun indgives hvis I oplyser kontrolnummeret til sælgeren.

Garantien omfatter ikke følgende:

- Ujævnheder og afvigelser grundet træets naturlige egenskaber
- Detaljer som allerede er behandlede med træbeskyttelse
- Detaljer som indeholder hele knaster der ikke påvirker produktets stabilitet
- Afvigelser i træets farvenuancer som ikke påvirker træets levetid
- Detaljer som indeholder små sprækker opstået ved tørning der ikke er gennemgående og som ikke påvirker produktets konstruktion
- Trædetaljer med skævhed, der stadig kan monteres
- Tag- og gulvbrædder, der indeholder uhøvlede pletter, farveafvigelser eller andre pletter i ikke synlige steder
- Klager der opstår pga. ukyndig montering af produktet eller ved placeringen af produktet på et ukorrekt udført fundament
- Klager, der er opstået pga. egne tiltag eller ændringer ved produktet, såsom skævhed af trædetaljer, døre og vinduer pga ukyndig behandling af træet; stormlisternes for stram montering; dørkarme fastmonteret i vægdetaljer o.lign.

Garantien udøves ved at ombytte den fejlbehæftede element med en ny. Alle andre krav tilgodeses ikke!



Produktets maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der bevæger sig afhængigt af vejrfordeling. Små og store sprækker, farveafvigelser og ændringer, samt ændret træstruktur er ikke fejl, men træets egenskaber som naturmateriale.

Ubehandlet træ (undtagen fundamentsprosesser) ændres efterhånden til gråligt, kan endda blive blåligt og muggent. For at beskytte dit produkt og dens trædele bedst, skal du så hurtigt som muligt behandle træet med træbeskyttelse.

OBS! **Produktet leveres uforarbejdet. For at reducere brandfarens bør du anvende maling eller træbeskyttelse, som reducerer risikoen for, at en brand kan sprede sig! Brug vandbaseret maling og træbeskyttelse og undgå produkter, der er baseret på opløsningsmidler!**

Rådfør dig med en specialist i maling af uforarbejdet nåletræ og følg producentens anvisninger.

Det er ikke tilladt at behandle produktet med lak eller maling, der har en flammespredningsrate på overfladen, som er højere end 20mm/s.

Efter monteringen af produktet anbefaler vi brugen af en passende maling for at beskytte ydersiden mod vejr, vind og UV-stråling.

Brug højkvalitative redskaber og maling under malingsarbejdet, følg instruktioner og anbefalinger fra malingsproducenten. Mal aldrig i direkte sollys eller i regnvejr. Søg tips og råd hos din malingsforhandler og følg deres instruktioner.

- Lange perioder med tørt vejr kan få træet til at trække sig sammen, og de steder, hvor der er fastgjort skruer eller bolte, kan miste deres styrke. Kontroller regelmæssigt og stram skruer/bolte efter behov (mindst hver sjette måned)! Ellers kan produktet være farligt at anvende.
- Underlagets egnethed, korrosion af udstyr og råd i træværk bør tjekkes mindst en gang årligt. Bevægelige dele skal smøres og slidte og/eller defekte dele udskiftes med dele, som er leveret af producenten.
- Vær især nøje med kontrollen af rækværk og dørindføjning.
- Det anbefales at gennemgå produktet grundigt en gang årligt. Regelmæssig maling af produktet vil forlænge dets levetid betragteligt.
- Du bør også kontrollere taget med henblik på at afsløre lækager så tidligt som muligt. Tæt lækager med det samme, når du finder dem, for at undgå, at regnvand beskadiger taget eller andre trædele i produktet.

OBS! **Brug kun identiske dele til reparation af produktet. Specifikationen for komponenterne findes i den dokumentation, der medfølger sættet.**



Pøj-pøj med monteringen af Dit nye produkt! Vi håber, I får glæde af det mange år frem i tiden!

2 Vejledning for montering

Redskaber og forberedelse af alle elementer

For monteringen har du brug for følgende redskaber og værktøj:



en hjælper



stige



hammer



vatterpass



skruetrækker



sav



kniv



målebånd



tang



boremaskine



fil



skiftenøgle




blyant

BEMÆRK: For at undgå skader fra splinter anbefaler vi at anvende passende beskyttelseshandsker under monteringen. Vi anbefaler at anvende beskyttelsesbriller under monteringen for at beskytte dine øjne mod savspåner.

For at undgå sprækker i træet bør du forbore, inden du skruer skruer i.

Alle udstående skruer og skarpe kanter skal slibes ned umiddelbart efter monteringen for at undgå mulige skader.

Gør grunden plan og montér bjælkelaget, som det fremgår af tegningen nedenfor:



Handleiding voor montage, installatie en onderhoud

Speelhuisje EL16-2218

Breedte 220 x Diepte 180 cm
Wanddikte 16 mm



WAARSCHUWINGEN:

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Risico van in elkaar drukken.

Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Risico op vallen.
Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor buiten.

Niet bij open vuur houden.

Het product wordt als bouwpakket geleverd. Te monteren door een volwassene.

Bedaard voor kinderen van 3 tot 14 jaar (max 50 kg/kind).

Gemaakt door:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Dit product voldoet aan standaard
EN 71 en richtlijn 2009/48/EC.



Opmerking!

- Het is niet toegestaan om op de hekken en het dak van het gemonteerde product te klimmen.
- Houten versieringen kunnen aan de uiteinden gebreken vertonen evenals scherpe randen.
- Slaapgedeelte mag door maximaal 2 kinderen tegelijk worden gebruikt!
- De geleverde kit bevat geen dakbedekking. Voordat u het product begint te gebruiken, moet u een geschikte dakbedekking voorzien (bitumen dakspanen of rollen) en deze volgens de instructies van de fabrikant monteren! Het wordt aanbevolen om dakbedekking op het huisje aan te brengen, anders zal de garantie vervallen.
- Het product wordt onafgemaakt geleverd!

1 Montage



Geachte klant,

Wij zijn zeer verheugd dat U beslist heeft in het voordeel van ons product!

Lees deze handleiding aandachtig alvorens te starten met de montage van het product! U zal zo problemen voorkomen en geen tijd verliezen.

Aanbevelingen:

- Bewaar het product op een droge plaats tot het volledig gebouwd is, maar niet in direct contact met de grond en beschermd tegen weersomstandigheden (vochtigheid, zonlicht, enz.). Bewaar het pakket niet in een verwarmde ruimte!
- Monteer het product op een gladde ondergrond op ten minste twee meters afstand van andere constructies of hindernissen zoals een hek, een garage, een huis, bovenhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
- Wanneer U de locatie kiest voor het product, let er dan op dat het product enerzijds niet onderhevig is aan extreme weersomstandigheden (plaatsen met zware sneeuwval of winden); anderzijds bevestigt U het huis best (bv. met ankers) aan de ondergrond.
- Aangezien de fundering constant in contact is met de grond moeten deze punten met een speciaal conservermiddel voor hout worden behandeld. Raadpleeg een specialist met betrekking tot verven die geschikt zijn voor onbewerkt naaldhout en volg de instructies van de verffabrikant.



Garantie

Uw product is gemaakt van hoogwaardige spar en geleverd in natuurlijke (onbehandelde) vorm. Als, ondanks onze gedegen inspectie, U toch klachten zou hebben, stuur dan het ingevulde controleblad en de aankoopfactuur naar de verkoper..

OPGELET: Gelieve de bij Uw productpakket gevoegde documentatie te bewaren! Het controleblad bevat het controlenummer van Uw product. We kunnen enkel klachten behandelen indien U het controlenummer van het product aan Uw verkoper bezorgt!

De garantie dekt niet:

- Eigenaardigheden van hout als natuurlijk materiaal
- Houten reeds geschilderde delen (behandeld met een houtbeschermingsmiddel)
- Knoesten in het hout die de stabiliteit van het product niet in het gedrang brengen
- Kleurschakeringen veroorzaakt door verschillen in houtstructuur die de levensduur van het hout niet beïnvloeden.
- Houten afwerkingsstukken (veroorzaakt door het drogen) kleine scheuren en openingen die geen invloed hebben op de structuur van het product
- Verwronzen houten afwerkingsstukken, als ze desondanks toch kunnen geïnstalleerd worden.
- Dak- en vloerpanelen die op verborgen plaatsen ongeschaafde plekken, kleurverschillen en taning kunnen vertonen.
- Klachten voortkomend uit een incompetente wijze van installeren van het product of het naastgelegen product ten gevolge van een incompetente fundering.
- Klachten veroorzaakt door het aanbrengen van zelf-geïnitieerde wijzigingen, zoals het vervormen van houten details aan deuren/ramen ten gevolge van incompetente behandeling van het hout; aan het product, het te vast bevestigen van stormankers, deurlijsten die worden vastgeschroefd aan wand logs, etz.

De klachten gedeckt door garantie zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig/foutief materiaal. Alle andere vragen worden uitgesloten!



Schilderen en onderhoud

Hout is een natuurlijk materiaal, zet uit en past zich aan aan de weersomstandigheden. Grote en kleine scheuren, kleurverschillen en – veranderingen, net als een veranderende houtstructuur zijn geen fouten, maar een resultaat van het uitzetten van het hout en van de aard van het hout als natuurlijk materiaal.

Onbehandeld hout kan grijs worden als het een tijd met rust wordt gelaten, het kan blauw en schimmelig worden. Om de houten details van Uw product te beschermen, moet U ze onmiddellijk behandelen met een houtbeschermingsmiddel.

Opmerking! Het product wordt zonder afwerkingsmateriaal geleverd. Om brandgevaar te verminderen, moet u verf of lakverf gebruiken die voorkomen dat het vuur verspreidt. Gebruik verf en lakverf op waterbasis en vermijd oplosmiddelhoudende producten.

Raadpleeg een specialist met betrekking tot verven die geschikt zijn voor onbewerkt naaldhout en volg de instructies van de verffabrikant.

Het is niet toegestaan om het product te bedekken met lak of verf waarvan het vlamspreidend vermogen hoger is dan 20 mm/s.

Nadat het product volledig is geassembleerd, bevelen we als finale afwerking het aanbrengen van een dekkende verf aan die het hout zal beschermen tegen vocht en UV-straling.

Gebruik bij het schilderen kwaliteitsgereedschap en –verven, Volg de bij de verf geleverde veiligheidsgebruikshandleiding. Schilder nooit een oppervlak in felle zon of bij regenweer.

- Tijdens lange perioden van droog weer kan hout krimpen en de bevestigingsplekken van schroeven of bouten kunnen verzwakken. Voer regelmatige controles uit, tenminste een maal per zes maanden, en draai indien noodzakelijk de schroeven of bouten vaster aan. Wanneer u dit niet doet, kan het product gevvaarlijk worden.
- De geschiktheid van de ondergrond, het corroderen van de toebehoren en het rotten van de houten delen moet een maal per jaar worden gecontroleerd. Bewegende delen moeten worden geolied en versleten of kapotte delen moeten worden vervangen door onderdelen die de producent levert.
- Let vooral goed op bevestigingen van hekwerk en deur.
- Het wordt aanbevolen om het product een maal per jaar grondig te inspecteren. Het regelmatig schilderen van het product zal de levensduur aanzienlijk verlengen.
- U dient ook de conditie van het dak te controleren om eventuele lekken zo vroeg mogelijk te ontdekken. Herstel een lekkend dak wanneer u dit ontdekt om te voorkomen dat regenwater het dak en andere houten delen van het product aantast.

Opmerking! Gebruik om het product te repareren alleen gelijkwaardige onderdelen. De specificatie van de onderdelen is te vinden in de documentatie die bij het productpakket hoort.



We wensen U alle succes met de montage van uwproduct en heel veel plezier met het product in de komende jaren!

2 Installatie

Gereedschappen en voorbereiding van de onderdelen

Om het product te monteren, zal U volgende gereedschappen nodig hebben:



montagesteun



ladder



hamer



waterpas



schroevendraaier



zaag



mes



rolmeter



knijptang



boormachine



vijl



verstelbaar moersleutel




potlood

ADVIES: Om mogelijke verwondingen door splinters te voorkomen adviseren wij u om bij de montage beschermende handschoenen te dragen. Om uw ogen te beschermen tegen zaagsel adviseren wij u om bij de montage een veiligheidsbril te dragen.

Boor om splijten van het hout te voorkomen de schroefgaten vóór.

Alle schroeven die uitsteken alsmede scherpe randen moeten meteen na de montage glad worden geschuurde om mogelijke verwondingen te voorkomen.

Maak de bodem waterpas en montere de funderingsbalken overeenkomstig onderstaande tekening:



Manual de montagem, instalação e manutenção

Casa de brincar EL16-2218

Largura 220 x Profundidade 180 cm

Largura da parede 16 mm



AVISOS:

Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Risco de esmagamento.
A utilizar sob a vigilância directa de adultos. Risco de queda.

Apenas para uso doméstico no exterior.

Manter afastado do fogo.

O produto é entregue desmontado. Necessária montagem por um adulto.

Destinado a crianças entre 3 e 14 anos (max 50 kg/utilizador).

Produzido por:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

O produto está em
conformidade com a norma
EN 71 e Diretiva 2009/48/CE.



Atenção!

- Não é permitido subir para o telhado nem para as barreiras do produto montada.
- Os detalhes de madeira poderão ter rasgos e extremidades ou pontas afiadas.
- A zona de dormir pode ser utilizada simultaneamente por não mais de 2 crianças!
- O kit fornecido não inclui qualquer material de cobertura de telhado. Antes de começar a utilizar o produto, deve adquirir um material adequado de cobertura de telhado (telhas ou rolos de betume) e instalá-lo em conformidade com as instruções do fabricante! Não é recomendável deixar o produto à chuva sem uma cobertura de telhado ou irá anular a garantia!
- O produto é entregue sem acabamentos!

1 Manual de montagem



Caro cliente,

Ficamos satisfeitos que se tenha escolhido o nosso produto.

Por favor, leia cuidadosamente as instruções de montagem antes de iniciar a montagem do produto! Assim evitárá problemas e perdas de tempo.

Recomendações:

- Mantenha a embalagem do produto até a sua completa montagem num local seco, mas não em contacto direto com o solo, protegido contra intempéries (humidade, sol, etc.). Não mantenha a embalagem do produto numa sala aquecida!
- Monte o produto sobre uma superfície suave com uma distância de pelo menos 2m de qualquer construção ou barreira tal como uma cerca, garagem, casa, galhos de árvore situados por cima, varões e cabos elétricos.
- Ao selecionar a localização do produto, certifique-se de que o produto não será submetido a condições meteorológicas extremas (áreas de ventos fortes, etc.)
- Como o produto é entregue no seu estado inalterado é necessário utilizar um preservador de madeira nas vigas de fundação. Para a escolha adequada do conservante de proteção da madeira siga a informação no cartão de segurança.



Garantia

O seu produto é feito de abeto de alta qualidade e entregue na forma natural (não processado). Se, apesar da nossa rigorosa inspeção, tiver alguma reclamação, por favor envie para o vendedor do produto o documento de controlo preenchido e a fatura de compra.

ATENÇÃO: Por favor, certifique-se que mantém a documentação que acompanha a embalagem do produto! O documento de controlo inclui o número de controlo do produto. Só poderemos analisar reclamações se enviar o número de controlo do produto ao vendedor!

A garantia não cobre:

- Peculiaridades da madeira como um material natural
- Detalhes de madeira já pintada (processada com um preservador de madeira)
- Detalhes de madeira que contenham ramos que não coloquem em perigo a estabilidade do produto
- Variações de tom de cor causadas por diferenças de estrutura de madeira que não influenciem a madeira
- Detalhes da madeira que contenham (causadas por secagem) pequenas rachaduras/falhas que não passam de um lado ao outro e que não influenciam a estrutura do produto
- Detalhes de madeira torcida caso possam, ainda assim ser instalados
- Telhado e placas de piso que possam ter nas suas superfícies algumas áreas não-aplanadas, diferenças de cor e declives
- Reclamações resultantes de uma incorreta forma de montagem do produto ou de declive devido a uma fundação executada de forma incorreta
- As reclamações causadas por alterações introduzidas no produto por autoiniciativa, tais como a deformação de detalhes da madeira e portas/janelas devido a uma forma incompetente de processamento da madeira; a montagem demasiado rígida de suportes de tempestade, inserção de ombreiras através de parafusos nas paredes, etc.

As reclamações cobertas pela garantia são satisfeitas na medida da substituição do material defeituoso/deficiente. Quaisquer outros pedidos serão excluídos!



Pintura e manutenção do produto

A madeira é um material natural, crescendo e adaptando-se, dependendo das condições meteorológicas. Rachaduras grandes e pequenas, diferenças de tom de cor e alterações, bem como uma mudança de estrutura de madeira não são erros, mas um resultado do crescimento da madeira e uma peculiaridade da madeira como um material natural.

A madeira não processada torna-se acinzentada, depois de ter sido deixada intocada por um determinado tempo e pode tornar-se azul e criar mofo. Para proteger os detalhes da madeira do produto, deve processá-los imediatamente com um preservador de madeira.

Atenção! **Atenção! O produto é fornecido sem mão-de-obra elaborativo. Para reduzir o risco de incêndio, deve utilizar tintas ou impregnação de substâncias que impeçam a propagação de fogo! Utilize tintas à base de água e substâncias de impregnação e evite produtos à base de solventes!**

Consulte um especialista sobre tintas para coníferas não transformadas e siga as instruções do fabricante da tinta.

Não é permitido cobrir o produto com laca ou tinta, em cuja superfície a chama taxa de expansão de chama é superior a 20mm/s.

Ao pintar, utilize tintas e ferramentas de alta qualidade, siga o manual de aplicação de tinta e as instruções de segurança e utilização do fabricante. Nunca pinte uma superfície sob sol forte ou tempo de chuva.

Depois de concluída a montagem do produto, recomendamos para o acabamento conclusivo a utilização de uma pintura de proteção do clima que irá proteger a madeira da humidade e da radiação UV.

- Em longos períodos de tempo seco a madeira pode encolher e os locais dos parafusos e das dobradiças podem tornar-se fracos. Efetue controlos regulares e aperte os parafusos/dobradiças conforme necessário (pelo menos a cada 6 meses)! Caso contrário o produto pode tornar-se perigoso.
- A adequação do material base, a corrosão dos acessórios e o apodrecimento das peças de madeira devem ser verificados uma vez por ano. As partes móveis devem ser oleadas e as peças desgastadas e/ou com defeito devem ser substituídas com peças fornecidas pelo fabricante.
- Esteja especialmente atento ao verificar os apoios das traves e da porta.
- Recomenda-se que inspecione o produto, de forma completa, uma vez em um ano. A pintura regular do produto prolongará substancialmente a sua vida útil.
- Também deve verificar o estado do telhado para descobrir todas as ruturas tão cedo quanto possível. Elimine as ruturas à medida que as vai encontrando para impedir que a água da chuva danifique o telhado e outras peças de madeira do produto.

Atenção! **Para reparar o produto utilize apenas detalhes idênticos. A especificação dos componentes pode ser encontrada na documentação que acompanha a embalagem do produto.**



Desejamos-lhe sucesso total com a instalação do produto e muita alegria com este produto por muitos anos!

2 Manual de instalação

Ferramentas e preparação de componentes

Para montar o produto irá necessitar as seguintes ferramentas:




CONSELHO: Para evitar possíveis lesões com lascas, recomendamos a utilização de luvas protetoras durante o processo de montagem. Para proteger os seus olhos do pó das serragens, recomendamos a utilização de óculos protetores durante o processo de montagem.

Antes de aparafusar faça um furo de forma a evitar que a madeira crie rachas.

Todos os parafusos salientes e as arestas afiadas devem ser aplaniados suavemente imediatamente após a instalação para evitar possíveis ferimentos.

Nivele o terreno e instale as vigas de fundação, de acordo com o desenho abaixo:



Návod k montáži, instalaci a údržbě

Domek na hraní ELD16-2218

Šířka 220 x Hloubka 180 cm
Tloušťka stěn 16 mm



Varování:

Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko rozdrcení.

Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nebezpečí pádu.

Jen pro domácí, venkovní použití.

Nenechávat v blízkosti ohně.

Výrobek je dodáván rozmontovaný. Nutné sestavení hračky dospělou osobou.

Tento výrobek je určen pro děti ve věku od 3 do 14 let (max 50 kg) a pouze pod dohledem dospělých.

Pozor!

- Na stěny a střechu smontovaného produktu není povoleno lezit.
- Dřevěné části mohou obsahovat drobná vytrhaná vlákna nebo ostré konce a hrany.
- Oblast určenou pro spánek mohou ve stejném okamžiku používat maximálně 2 děti!
- Dodaná souprava neobsahuje žádný materiál na zakrytí střechy. Než začnete produkt používat, musíte si zajistit vhodnou krytinu střechy (asfaltové šindele nebo válce) a nainstalovat je v souladu s pokyny výrobce! Nedoporučuje se nechávat produkt bez střešní krytiny na dešti, v takovém případě dojde ke zrušení záruky!
- Výrobek je dodáván nedokončený!

Produkovaný:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Tento výrobek je v souladu s normou
EN 71 a směrnicí 2009/48/ES.



1 Návod k montáži



Vážený kliente,

Jsme rádi, že jste se rozhodli zakoupit si náš produkt!

Než přejdete k instalaci produktu, prosím, pečlivě si přečtěte návod k montáži! Tak se vyvarujete problémů a neztratíte čas.

Doporučení:

- Balení produktu ponechte až do úplné montáže na suchém místě, ale ne v přímém kontaktu se zemí, na místě chráněném před povětrnostními vlivy (vlhkost, slunce, atd.). Balení produktu neuchovávejte ve vytápěné místnosti!
- Produkt smontujte na hladkém povrchu, minimálně 2 metry od stavby nebo překážky jako je plot, garáž, dům, mimo dosah větví stromů, šňůr na sušení prádla a elektrických kabelů.
- Při výběru umístění produktu se ujistěte, že produkt nebude vystaven extrémním povětrnostním vlivům (místa se silným větrem, atd.).
- Vzhledem k tomu, že se produkt dodává neopracovaný, je dobré začít s konzervací dřeva. Při výběru vhodné ochrany dřeva podstupuje dle bezpečnostních informací na kartě.



Záruka

Váš produkt je vyroben z vysoce kvalitního smrku a dodává se v přírodním (neopracovaném) provedení. Pokud máte, navzdory naší kontrole, stížnosti, zašlete vyplněný kontrolní list a fakturu prodejci produktu.

Pozor! Dokumentaci přiloženou k balení produktu uchovávejte, prosím! Kontrolní list obsahuje kontrolní číslo produktu. Stížnostmi se můžeme zabývat pouze pokud prodejci oznámíte kontrolní číslo produktu.

Záruka se nevztahuje na:

- Zvláštnosti dřeva coby přírodního materiálu
- Dřevěné detaily, již namalované (zpracované konzervantem dřeva)
- Dřevěné detaily obsahující celé větve, které neohrožují stabilitu produktu
- Odchylky barevnosti způsobené rozdíly struktury dřeva
- Dřevěné detaily obsahující (v důsledku sušení) malé praskliny/mezery, které neprochází a neovlivňují konstrukci produktu
- Zakřivené dřevěné detaily, pokud jsou přesto nainstalovány
- Střešní a podlažní desku, které mohou mít po celém povrchu barevné rozdíly a různé odstíny
- Stížnosti v důsledku nekompetentního způsobu instalace produktu nebo klesání produktu v důsledku neodborně provedených základů
- Stížnosti způsobené provedením vlastních změn na produktu, např. deformace dřevěných detailů a dveří/oken v důsledku nekompetentního způsobu zpracování dřeva; příliš pevné nástavce, rámy dveří přišroubované ke stěnám, atd.

Stížnosti kryté zárukou jsou uspokojeny do rozsahu výměny vadného/závadného materiálu. Všechny další požadavky budou vyloučeny!



Nátěr a údržba produktu

Dřevo je přírodní materiál, který roste a přizpůsobuje se v závislosti na okolních povětrnostních podmínkách. Velké a malé praskliny, rozdíly barevných tónů, například změna struktury dřeva, nejsou chybami, ale důsledkem růstu dřeva a zvláštností dřeva coby přírodního materiálu.

Nezpracované dřevo začne po chvíli, kdy bylo ponecháno bez ošetření, šedivět, může začít modrat a hnít. Abyste ochránili dřevěné prvky vašeho produktu, musíte dřevo okamžitě ošetřit konzervačním přípravkem.

Pozor! **Produkt se dodává bez rozpracovaného zpracování. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, musíte použít barvy nebo impregnace, které brání šíření ohně! Použijte barvy a impregnace na bázi vody a vyvarujte se použití produktů na bázi ředitel!**

Ohledně nátěru vhodného pro nezpracované měkké dřevo se poradte s odborníkem a postupujte dle pokynů výrobce.

Není dovoleno natírat produkt lakem nebo barvou, na jejímž povrchu se plameny šíří rychlostí vyšší než 20 mm/s.

Při natírání používejte vysoko kvalitní nástroje a barvy, dodržujte návod k aplikaci barvy a bezpečnostní pokyny a pokyny k použití. Povrch nikdy nenatírejte na silném slunečním světle nebo za deštivého počasí.

Po dokončení montáže produktu doporučujeme pro celkovou ochranu použít nátěr odolný povětrnostním vlivům, který dřevo ochrání před vlhkostí a UV zářením.

- Při dlouhých obdobích suchého počasí může dřevo sesychat a šrouby/vruty se mohou uvolnit. Provádějte pravidelné kontroly a šrouby/vruty utáhněte dle potřeby (nejméně jednou za 6 měsíců). V opačném případě se produkt stane nebezpečným.
- Vhodnost materiálu základny, koroze příslušenství a rozklad dřevěných částí je třeba kontrolovat jednou ročně. Pohyblivé části musí být namazány a/nebo vadné části musí být odstraněny za části dodané výrobcem.
- Zejména dávejte pozor při kontrole překážek a nástavců dveří.
- Důkladná kontrola produktu se doporučuje jednou ročně. Pravidelné natírání produktu prodlouží jeho životnost.
- Rovněž musíte kontrolovat stav střechy, abyste mohli co nejdříve objevit jakékoli netěsnosti. Netěsnosti odstraňte ihned, jak je najdete, abyste předešli tomu, že dešťová voda poškodí střechu a další dřevěné části produktu.

Pozor! **Při opravě produktu používejte pouze identické díly. Technické údaje komponentů lze najít v dokumentaci přiložené k balení produktu.**



S instalací produktu vám přejeme úspěch a přejeme vám mnoho radostných let s naším produktem!

2 Návod k instalaci

Nástroje a příprava komponentů

K montáži produktu budete potřebovat následující nástroje:



montážní držák



žebřík



kladivo



vodováha



šroubovák



pila



nůž



metr



kleště



sada vrtáku



drát



francouzský klíč




tužka

RADA: Abyste předešli možným zraněním, doporučujeme, abyste během montáže nosili vhodné ochranné rukavice. Chcete-li své oči ochránit před prachem z pilin, doporučujeme, abyste během procesu montáže nosili ochranné brýle.

Před šroubováním vyvrtejte díru, abyste předešli vytvoření prasklin ve dřevě.

Všechny vyčnívající šrouby a ostré hrany musí být vyhlazeny bezprostředně po instalaci, aby se předešli možným zraněním.

Vyrovnejte podklad a nainstalujte základní spoje, v souladu s nákresem níže:



Instrukcja montażu, instalacji i konserwacji

Domek do zabawy EL16-2218

Szerokość 220 x Głębokość 180 cm
Grubość ścian 16 mm



OSTRZEŻENIE:

Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zmiażdżenia.
Do użytku pod bezpośredniem nadzorem osoby dorosłej. Ryzyko upadku.
Wyłącznie do użytku domowego w warunkach zewnętrznych.
Trzymaj z dala od ognia.
Produkt dostarczany jest w elementach. Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
Przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat (maksymalnie 50 kg/użytkownika).

Wyprodukowano przez:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Produkt zgodny z normą
bezpieczeństwa EN 71 i wymogami
dyrektywy 2009/48/WE.

Uwaga!

- Nie wolno wspinać się na barierki ani dach złożonego produktu.
- Na elementach drewnianych mogą wystąpić drzazgi, ostre krawędzie i końce.
- Część sypialną może jednocześnie używać nie więcej niż 2 dzieci!
- W zestawie nie dołączono obicia dachowego. Przed użytkowaniem należy zakupić odpowiednie obicie dachowe (gont bitumiczny lub papa) i zamocować je zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozostawienie na deszczu produktu bez stosownego obicia dachu powoduje utratę gwarancji!
- Produkt dostarczany jest w postaci niewykończonej!



Instrukcja instalacji - Polski

1 Instrukcja montażu



Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

Przed montażem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją! Pozwoli to uniknąć problemów i oszczędzi czas. Dokumentację załączoną do produktu należy zachować.

Zalecenia:

- Przed przystąpieniem do montażu opakowanie z produktem należy przechowywać w suchym miejscu, nie w bezpośrednim kontakcie z podłożem i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi (wilgoć, słońce, itp.) Nie należy przechowywać opakowania z produktem w ogrzewanym pomieszczeniu!
- Montaż produktu należy przeprowadzić na gładkiej nawierzchni i przynajmniej w odstępie 2m od innych konstrukcji lub ogrodzeń takich jak płot, garaż, dom, a także z dala od gałęzi drzew, sznurów na pranie i przewodów elektrycznych.
- Wybierając miejsce na produkt upewnij się, że nie będzie on wystawiony na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych (silnego wiatru, itp.)
- Produkt dostarczany jest w stanie surowym. Belki fundamentowe należy zabezpieczyć środkiem ochronnym do drewna. W celu wybrania odpowiedniego preparatu, zapoznaj się z kartą informacyjną produktu.



Gwarancja

Produkt jest wykonany z wysokiej jakości drewna jodłowego i dostarczany w postaci naturalnej (nieprzetworzonej). Przeprowadzamy dokładną kontrolę jakości naszych produktów, jednak w przypadku znalezienia jakiejś wady, prosimy przesyłać wypełnioną kartę kontrolną wraz z załączoną fakturą.

UWAGA: Dokumentację dołączoną do produktu należy zachować! Na karcie kontrolnej zamieszczono numer kontrolny produktu. Uznajemy wyłącznie reklamacje, w których podano numer kontrolny produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

- Naturalnych osobliwości drewna
- Elementów drewnianych, które zostały pomalowane (zabezpieczone preparatem)
- Elementów drewnianych zawierających gałęzie, które nie mają wpływu na stabilność produktu
- Naturalnych różnic w kolorze i strukturze drewna
- Drobnych pęknięć / szczelin w drewnie, spowodowanych jego wysuchaniem, które nie mają wpływu na strukturę produktu
- Wygiętych elementów drewnianych, które da się zamontować
- Listew podłogowych i dachowych, które w partiach zasłoniętych są miejscowo niedoszlifowane, odbarwione lub osłabione
- Wad spowodowanych wadliwym montażem produktu lub zapadnięciem produktu wywołanego niewłaściwie wykonanymi fundamentami
- Reklamacji spowodowanych dokonywaniem własnych przeróbek produktu lub niewłaściwym malowaniem drewna, takich jak odkształcenia elementów drewnianych, drzwi/okien, oraz zbyt ciasnym dokręceniem uchwytów, drzwi dokręconych do bali ścian, itp.

Rozpatrzone pomyślnie reklamacje objęte gwarancją oznaczają wymianę uszkodzonego/wadliwego elementu. Inne żądania nie będą uwzględnione.



Malowanie i konserwacja

Drewno jest naturalnym materiałem, który pracuje i zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych. Większe i mniejsze pęknięcia, przebarwienia oraz zmiany struktury drewna nie są wadami a jedynie częścią naturalnego procesu przemian materiału.

Drewno pozostawione na jakiś czas bez zabezpieczenia szarzeje, a z czasem robi się niebieskie i pleśnieje. Aby temu zapobiec, należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem wszystkie drewniane produkty natychmiast po zakupie.

Uwaga! **Produkt dostarczany jest w postaci surowej przeznaczonej do samodzielnego montażu. Zastosuj farby i impregnaty ogniodporne, aby zmniejszyć ryzyko pożaru! Unikaj rozpuszczalnika; stosuj farby wodorozcieńczalne.**

W celu dobrania farb odpowiednich do surowego drewna, skonsultuj się ze specjalistą i przestrzegaj instrukcji producenta.

Malowanie produktu farbą lub lakierem, których współczynnik rozprzestrzeniania się ognia przekracza 20mm/s jest zabronione!

Podczas malowania używaj wyłącznie wysokiej jakości narzędzi i farb, przestrzegaj instrukcji producenta i środków ostrożności. Nigdy nie maluj na dużym słońcu ani podczas deszczu.

Po zakończeniu montażu zaleca się wykończenie produktu warstwą farby odpornej na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, która ochroni drewno przed wilgocią i promieniowaniem UV.

- Drewno może kurczyć się a śruby luzować podczas długich okresów suszy. Przeprowadzaj regularne kontrole i dokręcaj śruby w razie potrzeby (nie rzadziej niż co 6 miesięcy)! W przeciwnym razie korzystanie z produktu stanie się niebezpieczne.
- Raz w roku należy sprawdzać stan domu pod kątem jego stabilności podstawy, korozji elementów metalowych i pleśnienia elementów drewnianych. Części ruchome należy oliwić a części zużyte wymieniać na części nowe od producenta.
- Należy szczególnie uważnie sprawdzać mocowania barierek i drzwi.
- Zalecamy szczegółową kontrolę całego produktu raz na rok. Regularne malowanie produktu wydłuży jego żywotność.
- Sprawdzaj stan dachu, żeby móc wcześniej wykrywać przecieki. W razie odkrycia przecieku, jak najszybciej zabezpiecz dach, aby zapobiec niszczeniu elementów drewnianych wystawionych na działanie wody.

Uwaga! **Do napraw używaj wyłącznie takich samych części. Specyfikację produktu zamieszczono w dokumentacji dołączonej do opakowania.**



Życzymy udanego montażu i wiele radości z korzystania z produktu przez wiele lat!

2 Instrukcja instalacji

Narzędzia i przygotowanie

Do montażu produktu potrzebne będą następujące narzędzia:



przyrząd montażowy



drabina



poziomica



śrubokręt



nóż



zestaw wierteł



miarka



pilnik



młotek



piła



kombinerki



klucz francuski




ołówek

PORADA: Aby zapobiec skaleczeniom drzazgami, zalecamy używanie rękawic ochronnych podczas montażu. Gogle ochronne zabezpieczą oczy przed pyłem.

Przed skręceniem wywierć otwór, aby zapobiec pęknięciom drewna.

Wszystkie ostre śruby i krawędzie należy opiłować na gładko natychmiast po złożeniu produktu, aby uniknąć urazów.

Wyrównaj podłoże i zamocuj belki fundamentowe zgodnie z poniższym rysunkiem:



Surinkimo, montavimo ir priežiūros vadovas

Žaislinis namelis EL16-2218

Plotis 220 x Aukštis 180 cm
Sienelės storis 16 mm



ĮSPĖJIMAI:

Netinka vaikams iki 3 metų. Sutraiškymo pavojus.
Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiesiems. Rizika pargriūti.
Tik buitiniam naudojimui, lauke.
Laikykite atokiau nuo ugnies.
Gaminys tiekiamas nesurinktas. Surinkti turi suaugusieji.
Tinka nuo 3 iki 14 metų vaikams (ne daugiau kaip 50 kg).

Gaminamas:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Gaminys atitinka standarto EN 71 ir
Direktyvos 2009/48/EB.

Dėmesio!

- Draudžiama lipti ant surinkto produkto barjerų ir stogo.
- Medinėse detalėse gali būti atplaišų, aštriai kampų ir kraštų.
- Miego zonoje vienu metu gali būti ne daugiau negu 2 vaikai.
- Komplekste nėra stogo dangos medžiagos. Prieš pradėdami naudoti produkta, turite pasirūpinti tinkama stogo dangos medžiaga (bituminėmis čerpėmis arba bet kokia kita danga) ir įrengti ją pagal gamintojo nurodymus! Nerekomenduojama palikti namelio be stogo dangos, kai lyja, nes nustos galioji garantija!
- Gaminys tiekiamas neužbaigtas!



1 Surinkimo vadovas



Gerb. kliente,

Džiaugiamės, kad nusprendėte įsigyti mūsų produktą!

Prieš pradēdami ji įrengti, atidžiai perskaitykite surinkimo vadovą! Taip išvengsite problemų ir suaujysite laiko. Būtinai išsaugokite dokumentus, pristatomus su produkту!

Rekomendacijos:

- Išsaugokite gaminio pakuotę, kol ji visiškai surinksite sausoje vietoje, tačiau ne tiesiai ant žemės. Vieta turi būti apsaugota nuo klimato sąlygų (drėgmės, saulės ir pan.). Produkto pakuotės nelaikykite šildomose patalpose!
- Surinkite produktą ant lygaus paviršiaus mažiausiai 2 m atstumu nuo bet kokio statinio arba kliūties, pavyzdžiui, tvoros, garažo, namo, virš medžių šakų, skalbinių virvių ir elektros laidų.
- Kai renkatės produkto vietą, įsitikinkite, kad produktas nepatirs ekstremalių klimato sąlygų (stiprus vėjo ir pan.).
- Kadangi produktas pristatomas be apdailos, būtina pamato sijas padengti medienos apsaugos priemonė. Rinkdamiesi tinkamą medienos apsaugos priemonę, vadovaukitės informacija, pateikta saugos kortelėje.



Garantija

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės eglės ir pristatomas be apdailos. Jei, nepaisant atliktos kruopščios patikros, turėtumėte pretenzijų, pateikite užpildytą kontrolinį lapą ir pirkimo kvitą produkto pardavėjui.

DĖMESIO: būtinai išsaugokite dokumentus, pristatomus produkto pakuotėje! Kontroliniame lape pateikiamas kontrolinis produkto numeris. Mes galime peržiūrėti pretenzijas tik tuo atveju, jei pardavėjui nurodytas produkto kontrolinis numeris!

Garantija netaikoma:

- natūralioms medinėms dalims;
- nudažytoms medinėms dalims (apdorotoms medienos apsaugos priemonė);
- medinėms dalims, kuriose yra visų šakų, nekeliančių pavojaus produkto stabilumui;
- atspalvių variacijoms dėl medienos struktūros skirtumų, nedarančių įtakos medienai;
- medinėms dalims, kuriose (dėl džiūvimo) atsirado įtrūkimų / tarpelių, kurie yra nepraeinami ir neturi įtakos produkto konstrukcijai;
- susisukusioms medinėms dalims, jei jos vis tiek gali būti įrengtos;
- stogo ir grindų plokštėms, ant kurių paviršiaus gali būti užslėptų neplanuotų sričių, spalvos skirtumų ir nusitrynimų;
- pretenzijoms dėl netinkamo produkto įrengimo arba dėl produkto įgriuvimo dėl netinkamai įrengto pamato;
- pretenzijoms dėl savo iniciatyva atliktų produkto pakeitimų, pavyzdžiui, medinių dalių ir durų / langų deformacijos atlikus netinkamą medienos apdailą; dėl per stiprus apsaugu įveržimo; dėl durų rémo įtvirtinimo prie sienos rastų ir pan.

Pretenzijos, kurioms taikoma garantija, patenkinamos pakeičiant brokuotą / sugedusią medžiagą. Visos kitos pretenzijos nesvarstomos!



Produkto dažymas ir techninė priežiūra

Mediena yra natūrali medžiaga, auganti ir prisitaikanti pagal klimato sąlygas. Dideli ir maži įtrūkimai, atspalvių skirtumai ir pasikeitimai bei medienos struktūros pokyčiai nėra klaidos, tai tik medienos augimo rezultatas ir medienos, kaip natūralaus produkto, savybė.

Neapdorota mediena, neliečiama ilgesnį laiką, papilkėja, gali įgti net mėlyną atspalvį arba apipelyti. Norėdami apsaugoti medines produkto dalis, turite nedelsdami apdoroti jas medienos apsaugos priemone.

Dėmesio! **Produktas pristatomas be apdailos. Siekdami sumažinti gaisro riziką, turėtumėte naudoti dažus arba impregnavimo priemones, kurie neleistų plisti ugniai! Naudokite vandens pagrindo dažus ir impregnavimo medžiagas, venkite tirpiklio pagrindo produktą!**

Pasikonsultuokite su specialistu dėl spygliuočių medienai tinkančių dažų ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Draudžiama dengti produktą laku arba dažais, jei jo paviršiumi liepsna plinta greičiau negu 20 mm/s.

Dažydami naudokite aukštos kokybės įrankius ir dažus, vadovaukitės dažymo vadovu ir gamintojo saugos ir naudojimo instrukcijomis. Nedažykite paviršiaus, jei stipriai šviečia saulė arba lyja.

Surinkus produktą, rekomenduojame padengti jį paskutiniu apdailos sluoksniu, saugančiu nuo klimato sąlygų, t. y. drėgmės ir ultravioletinių spinduliu.

- Jei produktas ilgai laikomas sausomis oro sąlygomis, mediena gali susitraukti ir varžtai / veržlės gali atsilaisvinti. Reguliariai tikrinkite varžtus / veržles ir, jei reikia, priveržkite juos (ne rečiau negu kas 6 mėnesius). Priešingu atveju produktas gali tapti pavojingas.
- Vieną kartą per metus reikytų tikrinti, ar pagrindo medžiaga vis dar tinkama, ar nesurūdiję priedai, ar dar tinkamos naudoti medinės dalys. Judančias dalis reikytų sutepti alyva, o nusidėvėjusios ir (arba) brokuotos dalys turėtų būti pakeistos naujomis gamintojo tiekiamomis dalimis.
- Būkite itin atidūs, kai tikrinate barjerus ir durų priedus.
- Rekomenduojama kartą per metus atidžiai tikrinti produktą. Jei produktas reguliariai dažomas, reikšmingai prailginamas jo naudojimo laikas.
- Taip pat turėtumėte tikrinti stogo būklę, kad kuo anksčiau pastebėtumėte plyšius. Vos pastebėjėte plyšį, ji pašalinkite, kad lietaus vanduo nepažeistų stogo ir kitų medinių produkto dalių.

Dėmesio! **Atlikdami produkto remonto darbus, naudokite tik tokias pačias dalis. Komponentų specifikacija pateikiama dokumentuose, esančiuose pakuotėje su produkту.**



Linkime visokeriopos sėkmės įrengiant produktą bei smagiai juo naudotis ilgą laiką!

2 Montavimo vadovas

Įrankiai ir komponentų parengimas

Surinkti produktą reikės šiuų įrankių:



pagalbinės surinkimo priemonės



vandens lygio matuoklio



peilio



grąžtų komplekto



kopėčių



atsuktuvo



matavimo juostos



dildės



plaktuko



pjūklo



replių



reguliuojamo veržliarakčio




Pieštuko

PATARIMAS: siekiant išvengti galimų sužalojimų dėl skeveldrų, rekomenduojame surenkant mūvėti atitinkamas apsaugines pirštines. Siekiant apsaugoti akis nuo pjuvenų, rekomenduojame naudoti apsauginius akinius.

Prieš verždami išgręžkite skylę, kad mediena nelūžtų.

Įrengus produktą, negali likti išsikišusių varžtų ir aštrių kraštų, kad būtų išvengta sužalojimų.

Išlyginkite žemę ir įrenkite pamato gegnes pagal pateiktą brėžinį:



Montāžas, uzstādīšanas un kopšanas rokasgrāmata

Rotaļu mājiņa EL16-2218

Platums 220 x Dzīlums 180 cm
Sienu biezums 16 mm



BRĪDINĀJUMI:

Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam. Saspiešanas risks.

Izmantot vienīgi tiešā pieaugušo uzraudzībā. Nokrišanas risks.

Tikai izmantošanai mājas apstākļos.

Sargāt no uguns.

Izstrādājums tiek piegādāts izjauktā veidā. Jāsaliek pieaugušam cilvēkam.

Piemērots bērniem vecumā no 3-14 gadiem (ne vairāk par 50 kg).

Ražojis:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Produkts atbilst standartiem EN 71 un
Direktīva 2009/48/EK.

Uzmanību!

- Ir aizliegt kāpt uz gatavā izstrādājuma margām un jumta.
- Koka detaļām var būt skabargas, asi gali un malas.
- Guļamzonu vienlaikus var izmantot ne vairāk kā divi bērni.
- Komplektā neietilpst jumta segums. Pirms izstrādājuma izmantošanas jāiegādājas piemērots jumta segums (bitumena dakstiņi vai klājums) un jāuzstāda tas, ievērojot ražotāja norādījumus. Nav ieteicams izmantot izstrādājumu bez jumta seguma lietainos apstākļos, jo tādā gadījumā garantija zaudēs spēku.
- Izstrādājums tiek piegādāts nepabeigts!



1 Montāžas rokasgrāmata



Cienītais klient,

Mums ir prieks, ka esat izvēlējies mūsu izstrādājumu!

Pirms uzsākat izstrādājuma uzstādīšanu, lūdzu, rūpīgi izlasiet montāžas rokasgrāmatu! Tā jūs izvairīsieties no sarežģījumiem un ietaupīsiet laiku.

Ieteikumi:

- Saglabājet izstrādājuma komplektu, līdz esat to uzstādījis sausā vietā, izvairoties no tiešas saskares ar zemi un pasargājot to no laikapstākļu ietekmes (mitrums, saule u. c.). Neuzglabājiet izstrādājuma komplektu apsildītās telpās!
- Montējiet izstrādājumu uz gludas virsmas vismaz 2 m attālumā no jebkāda veida konstrukcijām vai norobežojumiem, piemēram, žoga, garāžas, mājas, kā arī koku zariem, veļas striķiem un elektrības vadiem, kas atrodas virs galvas.
- Izvēloties izstrādājuma atrašanās vietu, pārliecinieties, ka tas netiks pakļauts skarbiem laikapstākļiem (spēcīgam vējam u. tml.).
- Tā kā izstrādājums tiek piegādāts neapstrādātā veidā, pamatu sijas jāapstrādā ar koksnes antiseptiķi. Lai izvēlētos piemērotu antiseptiķi koksnes aizsardzībai, sekojiet informācijai drošības kartē.



Garantija

Jūsu izstrādājums ir izgatavots no augstas kvalitātes egles koksnes un tiek piegādāts dabīgā (neapstrādātā) veidā. Ja, neraugoties uz mūsu rūpīgo pārbaudi, jums ir kādas sūdzības, lūdzu, iesniedziet aizpildītu kontrollapu kopā ar pirkuma čeku izstrādājuma pārdevējam.

UZMANĪBU: Lūdzu, saglabājet dokumentus, kas nāk komplektā izstrādājumam! Kontrollapā ir norādīts izstrādājuma kontroles numurs. Mēs varam izskatīt sūdzības tikai tad, ja esat iesniedzis pārdevējam izstrādājuma kontroles numuru!

Garantija nesedz:

- Koka kā dabīga materiāla īpatnības.
- Jau krāsotas (ar antiseptiķi apstrādātas) koka detaļas.
- Koka detaļas ar zaru vietām, kas neapdraud izstrādājuma stabilitāti.
- Nokrāsas variācijas koka struktūras atšķirību dēļ, kas neietekmē koxsnī.
- Koka detaļas ar mazām plaisām/spraugām (kas radušās ūstot), kurās nav caurejošas un neietekmē izstrādājuma konstrukciju.
- Savērpušās koka detaļas, kurās joprojām var izmantot.
- Jumta un grīdas dēļus, kuriem uz segtajām virsmām ir neēvelētas vietas, nevienmērīga krāsa vai nodilums.
- Sūdzības saistībā ar nekompetenti uzstādītām izstrādājumiem vai iegrīmušiem izstrādājumiem nekompetenti sagatavotu pamatu dēļ.
- Sūdzības saistībā ar patvalīgi veiktām izmainām izstrādājuma konstrukcijā, piemēram, koka detaļu un durvju/logu deformācija nekompetentas koksnes apstrādāšanas rezultātā, pārāk stingra pretvēja stiprinājumu pievilkšana, durvju rāmju pieskrūvēšana pie sienu dēļiem u. tml.

Garantijas segtās sūdzības tiek apmierinātas, apmainot defektīvo/bojāto materiālu. Visas citas prasības tiks noraidītas!



Izstrādājuma krāsošana un kopšana

Koks ir dabīgs materiāls, kas mainās un pielāgojas atkarībā no laikapstākļiem. Lielas un mazas plaisas, nokrāsas variācijas un izmaiņas, kā arī izmaiņas koka struktūrā nav defekti, bet gan dabisku pārmaiņu rezultāts un koka kā dabīga materiāla īpatnība.

Neapstrādāts koks ar laiku kļūst pelēcīgs, bet var kļūt arī zilgans un pelēt. Lai aizsargātu sava izstrādājuma koka detaļas, nekavējoties apstrādājiet tās ar koksnes antiseptiķi.

Uzmanību! Izstrādājums tiek piegādāts bez apdares. Lai samazinātu ugunsgrēka risku, izmantojiet krāsu vai piesūcināšanas vielas, kas neļaus ugunij izplatīties. Izmantojiet krāsu un piesūcināšanas vielas uz ūdens bāzes un izvairieties no produktiem uz šķīdinātāja bāzes.

Konsultējieties ar speciālistu par krāsām, kas piemērotas neapstrādātai skujkoku koksnei, un ievērojiet krāsas ražotāja norādījumus.

Izstrādājumu nedrīkst pārklāt ar laku vai krāsu, kuras liesmu izplatīšanās ātrums ir lielāks par 20 mm/s.

Krāsošanai izmantojiet augstas kvalitātes darbarīkus un krāsu un ievērojiet krāsas uzklāšanas norādījumus un ražotāja drošības un lietošanas instrukcijas. Nekad nekrāsojiet virsmas spēcīgā saules gaismā vai lietainā laikā.

Kad izstrādājuma montāža ir pabeigta, iesakām veikt pēdējo apdarī ar krāsu, kas aizsargās koku no laikapstākļu iedarbības – mitruma un UV starojuma.

- I llgstošu sausu laikapstākļu gadījumā koks var sarauties un skrūves var kļūt valīgas. Veiciet regulāras pārbaudes un pēc vajadzības pievelciet skrūves (ne retāk kā reizi sešos mēnešos)! Citādi izstrādājums var kļūt bīstams.
- Pamatnes piemērotība, furnitūras korozija un koka detaļu pūšana jāpārbauda reizi gadā. Kustīgās daļas jāieejlo un nodilušās un/vai defektīvās detaļas jānomaina pret jaunām ražotāja piedāvātām detaļām.
- Īpaši rūpīgi pārbaudiet margu un durvju stiprinājumus.
- Ir ieteicams reizi gadā rūpīgi pārbaudīt visu izstrādājumu. Regulāri pārkrāsojot izstrādājumu, jūs ievērojami paildzināsiet tā mūžu
- Jāpārbauda arī jumta stāvoklis, lai pēc iespējas ātrāk atklātu sūces. Novērsiet sūces, tiklīdz tās atklājat, lai izvairītos no lietusūdens radītiem jumta un citu izstrādājuma koka detaļu bojājumiem.

Uzmanību! Izstrādājuma labošanai izmantojiet tikai identiskas detaļas. Sastāvdaļu specifikāciju varat atrast dokumentos, kas nāk komplektā izstrādājumam!



Vēlam jums veiksmīgu izstrādājuma uzstādīšanu un neskaitāmus prieka mirklus tajā daudzu gadu garumā!

2 Uzstādīšanas rokasgrāmata

Darbarīki un sastāvdaļu sagatavošana

Lai samontētu izstrādājumu, jums būs nepieciešami šādi darbarīki:



montāžas palīglīdzekļi



kāpnes



āmurs



līmeņrādis



skrūvgriezis



zāģis



nazis



mērlente



knaibles



urbju komplekts



vīle



bīdatslēga




zīmulis

PADOMS: Iai izvairītos no iespējamām skabargu radītām traumām, iesakām montāžas laikā valkāt piemērotus aizsargcimdus. Lai pasargātu acis no zāgu skaidām, iesakām montāžas laikā valkāt aizsargbrilles.

Pirms skrūvēšanas, lūdzu, izurbiet caurumus, lai izvairītos no plaisām kokā.

Visas izvirzītās skrūves un asie stūri uzreiz pēc uzstādīšanas ir jānogrudina, lai izvairītos no potenciāliem ievainojumiem.

Izlīdziniet zemi un uzstādīet pamatu sijas atbilstoši šim zīmējumam:



Paigaldus-, montaaži- ja hooldusjuhend

Mängumaja EL16-2218

Laius 220 x Sügavus 180 cm
Seinapaksus 16 mm



HOIATUSED:

Ei ole sobiv alla kolmeaastastele lastele. Muljumisoht.
Kasutada ainult täiskasvanu otsese järelevalve all. Kukkumise oht.
Ainult koduseks kasutamiseks välisingimustes.
Hoia eemal tulest.
Toode tarnitakse detailidena. Nõutav kokkupanek täiskasvanu poolt.
Sobiv lastele vanuses 3 kuni 14 aastat (max 50kg/kasutaja).

Tootja:
PALMAKO AS
Näituse 25, Tartu
50409 Estonia

Toode vastab standardile EN 71 ja
Direktiiville 2009/48/EÜ.

Tähelepanu!

- Kokkupandud toote barjääridele ja katusele ronimine keelatud.
- Ettevaatust. Puitosadel võivad esineda pinnud, teravad servad, otsad.
- Magamisalal võib korraga viibida kuni 2 last!
- Tarnekomplektis ei sisaldu katusekattematerjal. Enne toote kasutusse võtmist hankige sobiv katusekattematerjal (bituumensindel või –rullmaterjal) ja paigaldage see vastavalt tootja juhendile! Katusekatteta toote jätmine vihma kätte pole lubatud ja see tooks kaasa garantii kehtivuse lõppemise!
- Toode tarnitakse viimistlemata kujul.



1 Paigaldusjuhend



Lugupeetud klient,

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie toote kasuks!

Palume Teil montaažijuhend väga hoolikalt läbi lugeda, enne kui Te tootepaigaldusega alustate! Nii välidite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nõuanded:

- Säilitage tootepakki kuni lõpliku kokkumontereimiseni kuivas ja mitte otseses kokkupuutes maapinnaga, kaitstuna ilmastikutingimustele (niiskus, päike jms) eest. Tootepakki mitte hoida kuumaks köetud ruumis!
- Paigaldage toode tasasele pinnasele vähemalt 2m kaugusele mis tahes konstruktsioonist või takistusest nagu aed, garaaž, maja, pea kohal asuvad oksad, pesunöörid või elektrijuhtmed.
- Toote asukoha valikul jälgige seda, et see ei oleks ekstreemsete ilmastikuolude meelevallas (tugeva lumesaju või tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite selle kinnitama (nt ankrute abil) aluspinnase külge.
- Kuna vundamendiprussid on pidevas kontaktis maapinnaga, tuleb need immutada spetsiaalse puidukaitsevahendiga. Konsulteerige erialaspetsialistiga töötlemata okaspuu jaoks möeldud puidukaitsevahendi ja värvide osas ning järgige tootjate juhiseid.



Garantii

Teie toode on valmistatud kõrgekvaliteetsest kuusepuust ja tarnitakse naturaalsel (töötlemata) kujul. Kui hoolimata meie põhjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba müübale täidetud kontroll-leht ja ostuarve.

TÄHELEPANU: Palume kindlasti säilitada toote juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-lehelt leiate toote kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate müübale toote kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

- Puidu kui looduslikust materjalist tingitud eripärad
- Detailid, mis on juba värvitud (puidukaitsevahendiga töödeldud)
- Detailid, milles esineb terveid oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust
- Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad värvitoonid, mis ei mõjuta puidu eluiga
- Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) väikesed praod/lõhed, mis ei ole läbivad ning ei mõjuta toote konstruktsiooni
- Keerdunud puidetailid, juhul kui neid saab siiski paigaldada
- Katuse- ja põrandalauad, mille mittenähtavatel pindadel võib esineda hööveldamata pinda, värvierinevusi ja poomkantsust
- Kaebused, millel on põhjustanud toote asjatundmatu paigaldus või toote vajumine asjatundmatult valmistatud vundamendi töltu
- Kaebused, millel on põhjustanud tootele või selle osadele ilma tootja eelneva nõusolekuta tehtud muudatused, näiteks asjatundmatust puidukäsitlusest põhjustatud puidetailide ja uste-akende deformatsioon; toote tormiliistude või -lattice liiga jäigast fikseerimisest, ukseraamide või -liistude kruvimisest seinadetailide külge jne.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirduvab puuduva/vigase materjali väljavahetamisega. Kõik muud nõudmised on välisstatud!



Toote värvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sõltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja väikesed praod, värvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapära.

Töötlemata puit muutub seistes mõne aja pärast hallikaks, võib tömbuda siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma toote puidetaile, peate Te need koheselt puidukaitsevahendiga töötlema.

Tähelepanu! **Toode tarnitakse viimistlemata kujul. Tuleohu vähendamiseks kasutage värvete või immutusmaterjali, mis ei soodusta tule levikut! Kasutage veebaasil valmistaud värvete ja immutusvahendeid, vältige lahustil põhinevaid tooteid!**

Laske end erialaspetsialistikl nõustada töötlemata okaspuu jaoks möeldud värvide osas ja järgige värvitootja juhiseid.

Toodet ei ole lubatud katta lakkide või värvidega, mille pinnal leegi levimise kiirus on suurem kui 20mm/s.

Värvimisel kasutage kõrge kvaliteediga tööriisti ja värvte, järgige värvide kasutusjuhendit, tootja ohutus- ja kasutamisjuhiseid. Ärge kunagi värvige terava päikese käes ega vihmase ilmaga.

Pärast toote montaaži soovitame lõplikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks värvte, mis kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

- Pikaajegse kuiva kliima tingimustes võib puit kokku kuivada ja kruvide kinnitused vioivid nõrgeneda. Kontrollige regulaarselt ja vajadusel pingutage kruvide, mutrite ja poltide kinnitust! Vastasel korral võib toode ohtlikuks muutuda!
- Kord aastas tuleb üle vaadata materjali sobivus, aksessuaaride korrosiooni ja puitosade mädanemise võimalikkus. Liikuvaid metallosi tuleb ölitada, kulunud või defektiga osad tuleb asendada tootja pakutavate detailidega.
- Eriti hoolikalt tuleb jälgida barjääride ja ukse kinnitust.
- Kord poole aasta järel soovitame Teil toode hoolikalt üle vaadata. Reeglipärane toote värvimine pikendab oluliselt Teie toote eluiga.
- Samuti kontrollige katusekatte seisukorda, et avastada aegsasti võimalikud lekked. Lekete esinemisel körvaldage need, et vesi ei kahjustaks katust ega muid toote puitosi.

Tähelepanu! **Kasutage toote remontimiseks ainult identseid detaile. Andmed komponentide kohta leiate tootega kaasnevast dokumentatsioonist.**



Soovime Teile palju edu toote paigaldamisel ning palju rõõmu pikkadeks aastateks!

2 Montaažijuhand

Töövahendid ja detailide ettevalmistustus

Toote montaažiks on teil vaja järgmisi tööriistu:







NÕUANNE: Vältimaks võimalikku puupinnuga vigastamist, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid. Vältimaks puidupuru sattumist silma, soovitame kanda monteerimise ajal kaitseprille.


Puidu pragude vältimiseks, palun puurida kruvidele ette ava.


Kõikvõimalikud väljaulatuvad keermed ja teravad servad tuleb koheselt peale paigaldamist viiliga ümardada ja tasandada, vältimaks hilisemaid vigastusi.









Loodige aluspind ja paigaldage alusraami detailid vastavalt järgnevale joonisele:
































EL1		845 x 1167 x 48	1
EL2		845 x 1167 x 48	1
EL3		2200 x 1047 x 48	1
EL4		2200 x 1167 x 48	1
EL5		2200 x 1047 x 48	1
EL6		1768 x 1180 x 48	1
EL7		1768 x 1180 x 48	1
EL8		1768 x 548 x 48	1

EL9		482 x 1150 x 48	1
EL10		805 x 1768 x 48	1
EL11		1290 x 700 x 35	1
EL12		160 x 440 x 32	8
1		32 x 40 x 1768	5
2		16 x 89 x 2170	20
3		28 x 120 x 1106	1
4		28 x 120 x 1106	1
5		28 x 120 x 400	3
6		45 x 45 x 1285	1
7		44 x 95 x 2200	1
8		44 x 95 x 1768	1

9		80 x 19 x 2200	1
10		80 x 19 x 2200	1
11		16 x 89 x 1920	25
12		16 x 89 x 1200	25
13		16 x 120 x 1965	2
14		16 x 120 x 1240	2
15		16 x 45 x 1965	2
16		16 x 45 x 1240	2
17		16 x 45 x 2200	2
18		19 x 120 x 270	2
19		19 x 95 x 193	6
20		19 x 95 x 400	9
21		12 x 24 x 410	8
22		29 x 45 x 435	16

F1		150 mm	2
F3		45 x 15 x 13	1
F4		40 x 40 x 40	8
F5		\varnothing 4.5 x 70	90
F6		\varnothing 4.5 x 50	54
F7		\varnothing 3.5 x 40	76
F8		\varnothing 3.5 x 30	64
F9		\varnothing 3 x 16	34
F10		\varnothing 2.5 x 50	225
F11		1.4 x 40	64
F12		370 x 370 x 1.5	4







2. Assembly manual
EL 16-2218




det 1 - 5 pcs
det 2 - 20 pcs
F10 - 100 pcs




1




EL1 - 1 pcs
EL2 - 1 pcs
EL4 - 1 pcs
EL6 - 1 pcs
EL7 - 1 pcs
F5 - 38 pcs





2



EL3 - 1 pcs
 EL5 - 1 pcs
 EL8 - 1 pcs
 det 7 - 1 pcs
 F3 - 1 pcs
 F5 - 21 pcs
 F6 - 2 pcs




3





EL10 - 1 pcs
 det 6 - 1 pcs
 F4 - 5 pcs
 F5 - 1 pcs
 F6 - 4 pcs

F7- 24 pcs
 F9- 16 pcs




4





EL11 - 1 pcs
 det 3 - 1 pcs
 det 4 - 1 pcs
 det 5 - 3 pcs
 F4 - 1 pcs
 F5 - 16 pcs
 F6 - 12 pcs


F7- 2 pcs
 F9- 8 pcs





5




det 8 - 1 pcs
 det 9 - 1 pcs
 det 10 - 1 pcs
 det 22 - 16 pcs
 F4 - 2 pcs
 F7 - 8 pcs
 F8 - 10 pcs
 F9 - 8 pcs
 F11 - 64 pcs
 F12 - 4 pcs





6




det 11 - 25 pcs F7 - 40 pcs
 det 12 - 25 pcs F8 - 10 pcs
 det 13 - 2 pcs F10 - 125 pcs
 det 14 - 2 pcs
 det 15 - 2 pcs
 det 16 - 2 pcs
 det 17 - 2 pcs
 det 18 - 2 pcs



7



EL 9 - 1 pcs	F5 - 12 pcs
det 19 - 6 pcs	F6 - 36 pcs
det 20 - 9 pcs	F7 - 2 pcs
F1 - 2 pcs	F8 - 12 pcs
F3 - 1 pcs	F9 - 2 pcs



8

EN - Not included in the kit: roof cover material.

DE - Nicht im Lieferumfang: Dacheindeckung.

ES - No incluidos en el kit: material de cubierta de techo.

NL - Niet inbegrepen in de kit: dakbedekkingsmateriaal.

IT - Non inclusi nel kit: materiale di copertura del tetto.

PT - Não incluídos no kit: material para a cobertura de teto.

FR - Non inclus dans le kit : matériau de couverture de toit.

DK - Ikke inkluderet i sættet: tagdækningsmateriale.

LV - Komplektā neietilpst: jumta seguma materiāls.

LT - Komplekte nėra: stogo danga.

PL - Zestaw nie zawiera: materiał pokrycia dachu.



CZ - Důležité! Součástí hřiště nejsou: materiál stuenk krytiny.

FI - Lisäosat (tilattava erikseen): katemateriaali.

SE - Följande ingår ej: takbeläggningssmaterial.

NO - Inngår ikke i settet: taktekke.

ET - Katusekattematerjal ei sisaldu komplektis.



EL 12 - 8 pcs
det 21 - 8 pcs
F8 - 32 pcs

