

Pullman Ermator serviceblad

Filterrensning



Skapa ett vakuum mha transportskyddet.



Tryck ner rensventilens spak. Upprepa 5 gånger.



Stäng av maskinen och låt allt damm ramla ner i påsen.

Kontroll före start



Kolla efter eventuell smuts, utanför påse, som fastnat på luckan och ta bort.



Dra ur påsen så den inte fastnar i luckan.



Lyft upp luckan och starta maskin.

Longopacpåse



Drag ned påsen.



Sätt två strips med 10 cm mellanrum.



Klipp mellan stripen.

Byte av Longopacpåse



Ta upp en longopacpåse och lägg den med påsens inre slut uppåt och det yttre slutet nedåt.



Montera påsen i hållaren och klipp därefter av banden.



Montera åter den kompletta longopacen spänn fast inre avslut med rem och yttre mha stripes.

www.pullman-ermator.se

Tel. 0240-660960

Byte Grovfilter S-line



Lossa de tre spännena. Montera nytt filter och återmontera topp kåpan.



Trä en plastpåse utanpå filter och ner över tanken.



Lyft upp filter och förslut påsen.

Byte Hepafilter S-line



Lossa lettermuttrarna till filterbehållarens lock.



Lyft därefter varsamt ur mikrofilterpatronen och placera den i lämplig plastpåse, som försluts omedelbart.



Sätt i en ny patron och placera den noggrant i centrum, drag åt lettermuttrarna fast, men ej för hårt, då det kan skada packningen.