




MONTAGE- OCH SERVICEINSTRUKTION • MONTERINGS- OG SERVICEINSTRUKSJON
MONTERINGS- & SERVICEINSTRUKTION • ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET

Flottörventil, underkopplad (RSK nr 7899987)

Flottørventil, underforbinding (NRF nr 6188551)

Svømmerventil, m. bundtilslutning (VVS nr 617661.104)

Uimuriventtiili, kytkentä alhaalta (LVI nro 5736011)



SE

- A** Ventilkåpa
- B** Justerskruv
- C** Flottörm
- D** CL = Nivåmarkering
- E** Flottör
- F** Ventilhylsa
- G** Låsring
- H** Anslutningsgänga, R15
- I** Övre ventilpackning
- J** Undre ventilpackning
- K** Glidbricka
- L** Ventilmutter

DA

- A** Ventilkappe
- B** Justeringsskrue
- C** Svømmerarm
- D** CL = Niveaumarkering
- E** Svømmer
- F** Ventilstandrør
- G** Låsring
- H** Gevindtilslutning, R15
- I** Øverste ventilpakning
- J** Nederste ventilpakning
- K** Glideskive
- L** Ventilmøtrik

NO

- A** Ventilhette
- B** Justeringsskrue
- C** Flottørarm
- D** CL = Nivåmarkering
- E** Flottør
- F** Ventilhylse
- G** Låsing
- H** Tilkoblingsgjenge, R15
- I** Øvre ventilpakning
- J** Undre ventilpakning
- K** Glideskive
- L** Ventilmutter

FI


- A** Venttiilin kansi
- B** Säättöruuvi
- C** Uimurin varsi
- D** CL = Pintamerkki
- E** Uimuri
- F** Venttiiliholkki
- G** Lukkorengas
- H** Liitääntäkerre, R15
- I** Ylötiiviste
- J** Alatiiviste
- K** Liuksaluslevy
- L** Venttiilimutteri

Så här monteras Fluidmaster:

Slik monteres Fluidmaster:

Sådan monteres Fluidmaster:

Näin asennetaan Fluidmaster:



SE

- Märk upp vattennivån innan den gamla flottörventilen tas bort.
- Trä på den övre ventilpackningen, placera flottörventilen och positionera den så att flottören löper fritt från cisternväggen. Trä sedan på den undre ventilpackningen. Drag därefter fast ventilmuttern, först för hand och sedan 3/4 varv med nyckel. Kontrollera att ventilens position inte har förändrats.
- Anslut vattenledningen.
- OBS! Det kan finnas metallspän, sandkorn, rostflägr mm i vattenledningen som kan störa flottörventilens funktion.**
Gör följande: Lossa ventilkåpan genom att lyfta svämmerarmen och vrida ventilkåpan 1/8 varv moturs.
- Öppna avstångningskranen så att vattnet flödar ur ventilen någon minut. För att undvika ev. stänk, använd en kopp som skydd.
- Återmontera ventilkåpan med lyft flottöram, 1/8 varv medurs. **Kontrollera att ventilkåpan är riktigt stängd i sitt lästa läge innan avstångningsventilen öppnas.**
- Så här justeras vattenivån: Beroende på spolcistern, volym och vattennivå kan flottörventilens behöva höjdjusteras. En mindre nivåjustering kan göras genom att flottörarna justeras genom skruvfunktionen (som kan göras från ovanifrån). Flottören kan flyttas upp för att höja vattennivån eller nedåt för att sänka den. (Nivån kan justeras totalt 3-4 cm). **OBS! Flottörventilens nivåmarkering får inte överskridas.**
- Om en större nivåjustering skall utföras kan hela ventilyhsan justeras så här: a) Stäng av vattnet och spola ur cisternen. b) Lossa ventilkåpan. c) Skruva sedan hela ventilyhsan uppåt eller nedåt för att höja resp. sänka vattennivån. (Nivån kan justeras totalt ca 12 cm – ett varv = 1,5 cm).
- Återplacera ventilkåpan, öppna vattenanslutningen och kontrollera vattennivån och funktionen.

- Om flottörventilen inte fungerar beror det i regel på:**
- Att ventilkåpan inte är fastskruvad.
 - Att flottören tar emot cisternväggen.
 - Fel eller smuts på membranen.
 - Att ev. filter i avstångningskranen är helt igensatt.

NO

- Merk av vannivået før den gamle flottørventilen fjernes.
- Træ på den øvre ventilpakningen. Plasser flottørventilen og sett den slik at flotteren løper fritt fra cisternevæggen. Træ deretter på den undre ventilpakningen. Trekk deretter til ventilmutteren, først for hånd og deretter 3/4 omdr. med nøkkel. Kontroller at ventilens posisjon ikke har endret seg.
- Koble til vannledningen.
- OBS! Det kan være metallspøn, sandkorn, rostflak m.m. i vannledningen, som kan forstyrre flottørventilens funksjon.**
Gjør følgende: Losse ventilkåpen ved å løfte svammerarmen og dreie ventilkåpen 1/8 omdr. motsols.
- Åpne avstengningskranen, slik at vannet strømmer ut av ventilen et par minutter. Bruk en kopp som beskyttelse, før å unngå ev. sprut.
- Sett ventilhullet på plass med løftet flottøram, 1/8 omdr. medsolts.
- Kontroller at ventilhullet er stengt i låst stilling, før avstengningsventilen åpnes.**
- Slik justeres vannivået: Det kan være nødvendig å justere flottørventilens i høyden, avhengig av cisterne, volum og vannnivå. En mindre nivåjustering kan foretas ved å justere flottørammen med skrufunksjonen, som kan gjøres fra oversiden. Flotteren kan flyttes opp for å heje vannnivået eller ned, for å senke vannnivået. Nivået kan justeres 3-4 cm totalt. **OBS! Man får ikke ha vann over ventilens nivåmarkering.**
- For større nivåjustering kan ventilyhsen justeres slik:

 - Steng av vannet og skyll cisternen.
 - Losne ventilhullet.
 - Skru deretter hele ventilyhsen opp eller ned, for heving eller senking av vannnivået. (Nivået kan justeres ca. 12 cm – én omdr. = 1,5 cm).

- Sett ventilhullet tilbake på plass. Åpne vanntilkoblingen og kontroller vannnivå og funksjon.

- Dersom flottørventilen ikke virker kan det skyldes:**
- At ventilhullet ikke er skrudd fast.
 - At flottoren støter mot cisternevæggen.
 - Feil eller smuss på membranen.
 - At eventuelt filter i avstengningskranen er tett.

DA

- Mærk vandniveauet fra den gamle ventil op, før den fjernes.
- Monter den øverste ventilpakningen, placer svømmerventilen i en position så ventilen holdes fri af cisternevæggen. Monter derefter den underste ventilpakningen. Drej derefter ventilmutteren fast, først pr. håndkraft og derefter 3/4 omgang med nøgle. Kontroller at ventilens position ikke er ændret.
- Tilslut vandforbindelsen.
- OBS! Der kan være metalsspærer, sandkorn, rustflager mm i vandledningen som kan forstyrre svømmerventilens funktion.** Gør følgende: Løsn ventilkappen 1/8 omdrejning "mod uret" (bajonetkobling).
- Åben stopventilen, så vandet kan strømme gennem ventilen et øjeblik. For at undgå evt. sprejt, anvend en kop som kappe.
- Genmonter ventilkappen, med løftet svømmerarm, 1/8 omdrejning "med uret". **Kontroller at ventilkappen er rigtig lukket i sin låste position, inden stopventilen åbnes.**
- Således justeres vandniveauet: Afhængig af cisternens volume og vandniveau kan det være nødvendigt at højdejustere svømmerventilen. En mindre niveaujustering kan ske ved at justere svømmerarmen via skruefunktionen (kan gøres oppefra). Svømmeren kan flyttes op for at hæve vandstanden eller nedad for at sænke den. (Niveauet kan justeres totalt 3-4 cm) **OBS! Svømmerventilens niveaumarkering må ikke overskrides.**
- Hvis en større niveaujustering er nødvendig kan hele ventilmutteret justeres: a) Luk for vandet og tøm cisternen. b) Løsn ventilkappen. c) Sku hele det ydre standør opad eller nedad for at hæve resp. sænke vandniveauet. (Niveauet kan justeres totalt ca. 12 cm – én omgang = 1,5 cm)
- Genmonter ventilkappen, åben for vandet og kontroller vandniveau og funktion.

Hvis svømmerventilen ikke fungerer skyldes det som regel:

- At ventilkappen ikke er fastskruet.
- At svømmeren støder på cisternevæggen.
- Fejl eller snuds på membranen.
- At evt. filter i stopventilen er stoppet.

FI

- Merkis veden pinnankorkeus ennen vanhan uimuriventtiiliin poistamista.
- Pujota ylätiviste paikalleen, aseta uimuriventtiili siten, että uimuri liikkuu vapaasti koskettamatta säiliön seinää. Pujota siten alatiiviste paikalleen. Kiristä sen jälkeen venttilimutteri, ensin käsin ja sitten 3/4 kierrosta avaimella. Tarkista, että venttiili asento ei ole muuttunut.
- Liitä vesijohto.
- HUOM.! Vesijohdossa voi olla metallilastuja, hiekkanjyviä, ruosteihuitaleita tms., jotka voivat häiritä uimuriventtiiliin toimintaa.**
Toimi näin: Irrota venttiiliin kansi nostamalla uimurin varta ja kiertämällä venttiiliin kanta 1/8 kierrosta vastapäivään.
- Avaa veden tulو ja anna veden virratte venttiiliäsi muutaman minuutin ajan. Roiskumisen välttämiseksi käytä suojan kuppia.
- Kiinnitä venttiiliin kansi takaisin uimurin varsi nostettuna, 1/8 kierrosta myötäpäivään. **Varmista, että venttiiliin kansi on kunnolla kiinni lukitussa asennossaan ennen sulkuventtiiliin avaamista.**
- Veden pinnan säätäminen: Uimuriventtiili voi kaivata pinnankorkeudesta. Pieni pinnan korjaus voidaan tehdä säätiällä uimurin varta ruuvilla (mikä voidaan tehdä yläpuolelta). Uimuria voidaan siirtää ylöspäin veden pinnan nostamiseksi tai alas paini sen laskemiseksi. (Kaikkaan pintaan voidaan korjata 3–4 cm). **HUOM.! Uimuriventtiili pintamerkitä ei saa ylittää.**
- Jos tarvitaan suurempaa pinnankorkeuden korjausta, voidaan säätiää koko venttiiliholkkia seuraavasti: a) Sulje vesivientiili ja huuhde säiliö tyhjäksi. b) Irrota venttiiliin kansi. c) Kierrä sitten koko venttiiliholkkia ylöspäin tai alas paini veden pinnan nostamiseksi tai laskemiseksi. (Tasoa voidaan säätiää kaikkaan noin 12 cm – yksi kierros = 1,5 cm).
- Asenna venttiiliin kansi takaisin, avaa vesivientiili ja tarkista veden pinta ja venttiiliin toiminta.

Jos uimuriventtiili ei toimi, syytä on tavallisimmin,

- että venttiiliin kansi ei ole kiinni kierrettynä,
- että uimuri koskettaa säiliön seinää,
- että kalvo on likainen tai viallinen,
- että sulkuventtiiliissä mahdollisesti oleva suodatin on kokonaan tukkeutunut.